


## VISÃO GERAL



1. Aleta
  - Aletas tamanho 1 estão pré-instaladas nos fones.
2. Área de Controle por Toque
  - Toque na área de controle nas hastes dos fones para gerenciar diferentes funções.
3. Contatos de Carregamento dos Fones
4. Ponteira
  - Ponteiras M-size estão pré-instaladas no momento da compra.
5. Tela Inteligente
6. Porta de Carregamento USB-C
7. Botão do Estojo de Carregamento

## LIGAR E EMPARELHAR


**Observação:** Antes de usar os fones, remova todos os filmes protetores e adesivos dos fones e do estojo de carregamento.



1. Abra o estojo de carregamento deslizando-o. Os fones serão ligados e entrarão no modo de emparelhamento.
2. Selecione "soundcore Liberty 5 Pro" na lista de Bluetooth do seu dispositivo para conectar.
 

**Compatível com Google Fast Pair:** Aproveite o emparelhamento instantâneo com seu smartphone Android (com Android 6.0 ou superior) usando Google Fast Pair.
3. Quando conectado, o ícone de Bluetooth na Tela Inteligente permanecerá aceso.

## GUIA DE USO



Usar corretamente os fones proporcionará um encaixe mais confortável e estável, garantindo o cancelamento de ruído ideal e a melhor qualidade de som.

1. Experimente diferentes ponteiras e aletas para encontrar o melhor ajuste.




### Como escolher as ponteiras e aletas certas?

Comece usando as aletas tamanho 1 pré-instaladas e as ponteiras M-size. Depois de colocá-las corretamente:

- a. Se as aletas causarem pressão ou desconforto, troque para as aletas tamanho 0 ou tamanho 2.
- b. Com as ponteiras M-size padrão, se um dos fones não encaixar bem, experimente usar tamanhos diferentes em cada ouvido, por exemplo médio em um e grande no outro.

2. Coloque suavemente os fones no canal auditivo e gire-os até obter um ajuste firme.

3. Faça um teste de ajuste no app soundcore (Vá para **Configurações > Teste de Ajuste**) para garantir que você obtenha o melhor desempenho do cancelamento ativo de ruído.



**Observação:** As imagens da interface são apenas para ilustração. O conteúdo real exibido pode variar com base na versão do software.




- Ao usar os fones, evite tocar na área próxima ao logotipo para evitar toques acidentais.
- Pó, cera de ouvido ou outros detritos podem se acumular nos fones. Para manter a qualidade sonora ideal, limpe-os regularmente. Use um cotonete levemente umedecido com álcool isopropílico para limpar suavemente a malha metálica sob as ponteiros de borracha. Certifique-se de que o álcool tenha secado completamente na malha metálica antes de usar os fones novamente.

## CONECTIVIDADE MULTI-DISPOSITIVO


O recurso Conexão Multi-Dispositivo é ativado automaticamente. Se preferir desativá-lo, toque no ícone de engrenagem no canto superior direito para acessar **Configurações**, depois toque no interruptor para **Conexão Multi-Dispositivo** para desativá-lo.

### Como Conectar Novos Dispositivos



Para conectar um novo dispositivo enquanto outro já estiver conectado, devolva ambos os fones ao estojo e pressione e segure o botão do estojo de carregamento por 3 segundos com a tampa aberta, até que o prompt de emparelhamento Bluetooth apareça na Tela Inteligente. Em seguida, você pode prosseguir para emparelhar com novos dispositivos.

**Se você estiver usando os fones, toque e segure a área de controle por toque em ambos os fones para entrar no modo de emparelhamento.** Você também pode tocar **Conectar Novo Dispositivo** no app, então seus fones poderão ser descobertos por outro dispositivo Bluetooth.




**Observação:** As imagens da interface são apenas para ilustração. O conteúdo real exibido pode variar com base na versão do software.

### Número de Dispositivos Conectados

Nesta configuração, você pode selecionar o número de dispositivos conectados no app soundcore. Por padrão, os fones podem se conectar a 2 dispositivos simultaneamente. O número máximo de dispositivos conectados é 3.

**Observação:** As imagens da interface são apenas para ilustração. O conteúdo real exibido pode variar com base na versão do software.



 LDAC não está disponível quando os fones estão conectados a 3 dispositivos simultaneamente.

## Reprodução Multi-Dispositivo

Existem dois modos de alternância de reprodução de áudio disponíveis no app soundcore, oferecendo a flexibilidade ideal para a experiência de áudio entre smartphones, tablets e computadores.


- **Alternância Automática:** Os fones alternam inteligentemente para o dispositivo que inicia a reprodução, garantindo uma experiência de audição suave e sem interrupções.
- **Alternância Manual:** Para mudar de dispositivo manualmente, pause o áudio no dispositivo atual e, em seguida, inicie a reprodução em outro dispositivo conectado.

## TELA INTELIGENTE



A Tela Inteligente no estojo de carregamento mostra o nível de bateria tanto do estojo quanto dos fones de ouvido e oferece controle fácil sobre vários recursos.

- Deslize para cima para desbloquear a Tela Inteligente.
- Deslize para baixo para acessar diferentes recursos após desbloquear a tela.
- Deslize para a esquerda ou direita para selecionar diferentes recursos



- Toque no ícone do recurso para ver os detalhes.



Há um total de sete recursos disponíveis para controle inteligente através do estojo de carregamento:

**Som Ambiente:** Ajuste os níveis de som ambiente para adequá-los ao seu ambiente e preferências, garantindo uma experiência de audição ideal.

**Efeitos Sonoros:** Personalize sua experiência de áudio com modos sonoros predefinidos para combinar com seu estilo musical favorito.

**Dolby Audio:** Experimente som 3D imersivo que se ajusta dinamicamente com base nos movimentos da sua cabeça, proporcionando uma experiência de áudio mais realista.

**Conversa Fácil:** Reduz automaticamente o volume da música e ativa o modo Transparência para que você possa ter conversas cara a cara sem remover os fones.


**Câmera Remota:** Com o recurso de câmera ativado no seu telefone, use o estojo de carregamento para controlar remotamente a câmera do seu smartphone.

**Encontrar Dispositivo:** Localize seus fones de ouvido perdidos dentro do alcance do Bluetooth ativando alertas sonoros.


**Emparelhamento Bluetooth:** Entre no modo de emparelhamento Bluetooth diretamente pela Tela Inteligente para conectar-se rapidamente a novos dispositivos.

## CARREGAMENTO

1




2




1. Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento e feche-o.

- Certifique-se de que os fones de ouvido e a porta de carregamento USB-C estejam totalmente secos antes de carregar.
- Dica: Certifique-se de que os fones estejam orientados corretamente antes de fechar o estojo. Alinhe os contatos de carregamento de cada fone com os contatos correspondentes no interior do estojo e garanta que o fone direito esteja na ranhura direita e o fone esquerdo na ranhura esquerda. Observe que a tampa do estojo pode fechar mesmo se os fones estiverem colocados incorretamente, o que impedirá o carregamento.




2. Conecte o estojo de carregamento a uma fonte de alimentação usando o cabo de carregamento USB-C fornecido. Para carregamento sem fio, coloque o estojo no centro do seu carregador sem fio.
- Recarregar o estojo de carregamento com os fones removidos leva 3 horas via cabo. Um carregamento de 5 minutos nos fones fornece 4 horas de reprodução.

## CONTROLES



|  |                                                                                                                              | Usando ambos os fones               | Usando um fone                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|  | Reproduzir / Pausar Áudio                                                                                                    | Toque Duplo (R)                     | Toque Duplo                   |
|  | Reproduzir a próxima faixa                                                                                                   | Toque Duplo (L)                     | /                             |
|  | Atender chamada / Encerrar chamada                                                                                           | Toque Duplo (L/R)                   | Toque Duplo                   |
|  | Rejeitar uma chamada recebida / Alterar o modo ANC durante uma chamada                                                       | Toque e segure por 2 segundos (L/R) | Toque e segure por 2 segundos |
|  | <b>Observação:</b> Para alterar o modo ANC via controles de toque, atualize o firmware dos fones para a versão mais recente. |                                     |                               |
|  | Alternar entre os modos ANC e Transparência                                                                                  | Toque e segure por 2 segundos (L/R) | Toque e segure por 2 segundos |




|  |                   | Usando ambos os fones    | Usando um fone     |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|
|  | Aumentar o volume | Deslize para cima (L/R)  | Deslize para cima  |
|  | Diminuir o volume | Deslize para baixo (L/R) | Deslize para baixo |

Você pode personalizar os controles no app soundcore.

## EFEITOS SONOROS

**Observação:** As imagens da interface são apenas para ilustração. O conteúdo real exibido pode variar com base na versão do software.



O app soundcore oferece uma variedade de modos de EQ predefinidos concebidos para combinar com diferentes preferências de audição. Cada modo de EQ predefinido é cuidadosamente ajustado para destacar características sonoras distintas.


**soundcore Signature (padrão):** Adequado para vários estilos musicais e proporciona uma experiência de audição agradável.

**Vozes Claras:** Adequado para podcasts, audiolivros e música.

**Graves Potentes:** Adequado para hip-hop, rock, música eletrônica e dance.  
**Calmo e Suave:** Adequado para música clássica, jazz e música relaxante.  
**Equilibrado para puro prazer:** Adequado para música pop e blues.

DOLBY AUDIO

Observação: As imagens da interface são apenas para ilustração. O conteúdo real exibido pode variar conforme a versão do software.



Dolby Audio cria uma experiência de áudio imersiva ao posicionar o som ao seu redor.

Modo Música:

- **Rastreamento da cabeça:** Ouça som surround que acompanha o movimento da sua cabeça.
- **Fixo:** Ouça Áudio Espacial sem rastreamento da cabeça.

SOM AMBIENTE

Controle pela Tela Inteligente

Você pode alternar facilmente entre diferentes níveis de som ambiente deslizando para a esquerda ou para a direita na Tela Inteligente.




Controle pelo aplicativo

Você pode selecionar entre os modos Cancelamento de Ruído, Adaptativo, Normal ou Transparência no app soundcore.

- **Cancelamento de Ruído (Nível 1 a Nível 5):** Ajuste a intensidade do cancelamento de ruído para combinar com o seu ambiente.
- **Adaptativo:** Desfrute de som contínuo com o Cancelamento de Ruído Adaptativo que se ajusta intuitivamente ao seu ambiente, preservando a harmonia perfeita entre clareza e percepção do ambiente.
- **Normal:** Desfrute de som equilibrado sem cancelamento de ruído.
- **Transparência:** Permaneça atento ao seu entorno enquanto ouve música.

CHAT FÁCIL

Observação: As imagens da interface são apenas para ilustração. O conteúdo real exibido pode variar conforme a versão do software.




Quando ativado, o Chat Fácil alterna automaticamente os fones para o modo Transparência e reduz o volume da música, ajudando você a se comunicar sem tirar os fones.

O Chat Fácil está disponível apenas no modo ANC.

Por padrão, quando você parar de falar por 5 segundos, os fones sairão automaticamente do modo Chat Fácil e retomarão o nível original de ANC e o volume.

Dica: Desative o Chat Fácil quando não estiver em uso para evitar afetar sua experiência de audição.

FOTO REMOTA




Quando os fones estiverem conectados ao seu telefone via Bluetooth, abra a câmera do celular. Em seguida, toque no atalho Câmera Remota na Tela Inteligente para tirar uma foto remotamente.



- Mantenha os fones conectados ao telefone via Bluetooth durante o uso.
- Devido às configurações do sistema, esse recurso não é compatível com alguns telefones.

## DETECÇÃO DE USO

L/R



Seus fones podem detectar automaticamente quando você os está usando.

A reprodução será pausada quando você remover um fone e retomada assim que colocá-lo novamente.

A Detecção de Uso está ativada por padrão. Se preferir desativá-la, vá em **Configurações > Detecção de Uso**, e deslize o interruptor para a esquerda.

## CONTROLE POR VOZ


**Observação:** As imagens da interface são apenas para ilustração. O conteúdo real exibido pode variar com base na versão do software.

Ative o controle por voz para controlar seus fones sem usar as mãos por meio de comandos de voz.

Este recurso atualmente suporta palavras de comando em chinês, inglês, japonês e alemão. Você pode alterar o idioma dos comandos de voz a qualquer momento nas configurações do aplicativo.

Acesse a lista completa de comandos de voz no app soundcore em **Controle por Voz**.

**Observação:** Ativar o controle por voz pode reduzir a vida útil da bateria dos fones.



## ASSISTENTE DE IA

**Antes de usar:**

- Desinstale quaisquer versões anteriores do app soundcore no seu dispositivo e baixe a versão mais recente.
- Mantenha o app aberto e seus fones conectados ao telefone via Bluetooth enquanto usa o assistente de IA. Em dispositivos Android, permita que o app seja executado em segundo plano.

**Observação:**

- O assistente de IA prioriza sua privacidade e a segurança dos seus dados.
- Respostas geradas por IA são apenas para referência e podem conter imprecisões. Use seu critério.
- As interfaces dos recursos podem variar conforme atualizações do app.


**O que Anka pode fazer por você**

| Função                   | O que faz                                                                      | Comando de exemplo (Diga o seguinte para Anka após ativá-la com "Hey Anka")         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Responder perguntas      | Age como sua enciclopédia portátil. Faça qualquer pergunta a qualquer momento. | "Por que as girafas têm pescoços tão longos?"                                       |
| Conversa casual          | Conversa com você como um amigo faria e ajuda você a relaxar.                  | "Conte uma piada."                                                                  |
| Agregação de informações | Mantém você atualizado com notícias e atualizações diárias.                    | "Me diga as últimas notícias sobre tecnologia de hoje."                             |
| Consulta de informações  | Verifica o tempo, os últimos placares das partidas e mais.                     | "Como está o tempo em Nova York hoje? Vou precisar de um guarda-chuva quando sair?" |

 Alguns comandos de voz podem não funcionar devido a limitações do aplicativo.

Como acessar o recurso

No aplicativo soundcore, vá para **Página Anka > Conversar com Anka**.



TRADUÇÃO POR IA

Observação: os caminhos dos recursos e os elementos visuais da interface podem mudar com atualizações de software. Para obter as instruções mais precisas, consulte a versão mais recente do seu aplicativo.


Antes de usar:

- Atualize para a versão mais recente do app soundcore e certifique-se de que seus fones de ouvido estejam conectados ao aplicativo.
- Desative a conexão com vários dispositivos.

Tradução em Tempo Real

Em situações onde você é exposto a conteúdo em língua estrangeira por longos períodos (por exemplo, palestras, aulas), a tradução em tempo real oferece exibição contínua do texto e reprodução de áudio do conteúdo traduzido com quase nenhum atraso.


No aplicativo soundcore, vá para **página Anka** e toque em **Tradução em Tempo Real**. Certifique-se de que seus fones de ouvido estejam conectados ao aplicativo.



1. Toque em **Tradução em Tempo Real**.
2. Toque na seção de idioma na parte superior da página e selecione **Idioma deles** e **Meu idioma**.
3. Toque no botão do microfone para começar a gravação.

Tradução cara a cara

No aplicativo soundcore, vá para **página Anka** e toque em **Tradução cara a cara**.



Quando seus fones de ouvido estiverem conectados ao aplicativo, siga os passos abaixo para experimentar a Tradução cara a cara.

1. Toque na seção de idioma na parte superior da página e selecione **Idioma deles** e **Meu idioma**.
2. Toque no botão inferior direito e fale nos seus fones de ouvido. A tradução será reproduzida no seu telefone.
3. Toque no botão inferior esquerdo e fale no seu telefone. A tradução será reproduzida pelos seus fones de ouvido.


**Observação:** esse recurso funciona mesmo que seus fones de ouvido não estejam conectados ao aplicativo. Basta falar no seu telefone e a tradução será reproduzida pelo alto-falante dele.

## LDAC

Ative o LDAC no app soundcore para aproveitar áudio em alta resolução em dispositivos com Android 8.0 ou posterior. Esse recurso oferece melhor qualidade de som, mas pode aumentar o consumo de energia e reduzir o tempo de reprodução. Para o melhor desempenho do LDAC com conexão Bluetooth estável, use o LDAC em um ambiente com baixa interferência.


Siga os passos abaixo para ativar o LDAC no seu dispositivo:

**Observação:** As imagens da interface são apenas ilustrativas; a exibição real pode variar conforme a versão do software.



1. Abra o app soundcore e vá para Configurações.
2. Toque em **"Modo de Som"**.
3. Selecione **"Qualidade de áudio preferida"** para alternar para o codec LDAC.
4. Toque em **"Concordo"** para prosseguir.
5. A troca de codecs de áudio leva cerca de 10 segundos. Pode ser solicitado que você atualize o firmware dos seus fones de ouvido se houver uma atualização disponível.


## REINICIALIZAÇÃO



Pode ser necessário reiniciar os fones de ouvido se você tiver problemas de conectividade.

Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento e deixe a tampa aberta. Pressione e segure o botão do estojo de carregamento atrás do estojo por 10 segundos. Após uma reinicialização bem-sucedida, a Tela Inteligente mostrará um aviso e você ouvirá um som de notificação vindo do estojo de carregamento.

## DESLIGAMENTO



Para desligar, simplesmente devolva os fones de ouvido ao estojo de carregamento e feche a tampa.

## ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE



Você será informado quando uma nova versão de firmware for detectada ao conectar os fones de ouvido ao aplicativo. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam colocados no estojo de carregamento e que a tampa permaneça aberta até que a atualização de firmware seja concluída. Durante a atualização, garanta que os fones estejam sendo carregados e evite usá-los.

## ESPECIFICAÇÕES

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada                                                               | 5V --- 1A                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saída                                                                 | 5V --- 0,54A (0,27A por porta)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capacidade da bateria                                                 | 62mAh × 2 (Fones de ouvido)<br>690mAh (Estojo de carregamento)                                                                                                                                                                                                       |
| Tempo de reprodução (com ANC desligado)                               | Até 12 horas (50 horas no total com o estojo de carregamento)                                                                                                                                                                                                        |
| Tempo de reprodução (com ANC ligado)                                  | ANC On: Até 6,5 horas (28 horas no total com o estojo de carregamento)<br>ANC + Chamada de voz: Até 4 horas<br>ANC + Dolby Audio: Até 5 horas<br>ANC + Controle de voz: Até 5 horas<br>ANC + Aprimoramento de som por IA: Até 4,5 horas<br>ANC + LDAC: Até 4,5 horas |
| Tempo de carregamento                                                 | Até 1 hora (fones de ouvido)<br>Até 3 horas (estojo de carregamento)                                                                                                                                                                                                 |
| Unidade do driver                                                     | Driver dinâmico de 9,2 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resposta de frequência                                                | 10 Hz - 40 kHz                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impedância                                                            | 17 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Classificação de resistência à água e poeira (apenas fones de ouvido) | IP55                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Versão do Bluetooth                                                   | BT 6.1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alcance do Bluetooth                                                  | 10 m / 33 ft                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ATENDIMENTO AO CLIENTE



service@soundcore.com  
uk.support@soundcore.com (UK)  
ie.support@soundcore.com (IE)  
support.mea@anker.com (MEA)  
support.india@anker.com (IN)  
ced-cn@anker.com (CN)  
support@anker.com (JP)  
support.kr@anker.com (KR)



( US/CA ) +1 (800) 988-7973  
( UK ) +44 (0) 1604 936 200  
( DE ) +49 (0) 69 9579 7960  
( RSA ) +27 801112209  
( UAE ) +971 8000 320 817  
( KSA ) +966 8008 500 030  
( KW ) +965 2206 9086  
( EG ) +20 8000 000 826  
( TR ) 00800 621 24 94  
( IN ) +91 8000 504 414  
( CN ) +86 400 0550 036  
( JP ) 03 4455 7823  
( KR ) +82 1666 8470  
( AU/NZ ) +61 1800 920 330  
( PL ) +48 800 707 993  
( SE ) +46 20 012 33 22

Observação: O 'x' do código SN: xxxxxxxxxxxxxxxx é uma variável, veja a tabela abaixo.

| Variável 'x'             | Intervalo da variável | Conteúdo                                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oitavo                   | 0-9 ou A-F            | Indica a versão de hardware que não afeta a conformidade de segurança.                                                      |
| Nono                     | 8,9,A,B,C...          | Indica o ano: 8 significa 2018, 9 significa 2019, A significa 2020, B significa 2021, C significa 2022, e assim por diante. |
| Décimo e décimo primeiro | 01,02,03...           | Indica as semanas: 01 significa a primeira semana do ano, 02 significa a segunda semana do ano, e assim por diante.         |
| Décimo segundo           | 1-7                   | Indica o dia da semana: 1 significa segunda-feira, 2 significa terça-feira..., 7 significa domingo e assim por diante.      |
| Os últimos cinco         | 00001-99999           | Indica o número de série.                                                                                                   |

A Anker Innovations Limited declara, por este meio, que este dispositivo está em conformidade com The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Para obter a Declaração de Conformidade, visite o site:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

**Porta padrão aberta:** Bluetooth clássico

**Descrição da porta:** Após o dispositivo ser ligado, a visibilidade do Bluetooth clássico (ou modo de emparelhamento) é ativada automaticamente, oferecendo serviços de emparelhamento (ou de controle) via Bluetooth. O serviço Bluetooth é desativado quando o dispositivo é desligado.

Este produto foi projetado e destina-se apenas ao uso pessoal do consumidor.