



Handleiding voor het monteren van het apparaat

1 De camera monteren

In een oogopslag




- ① LED-indicator
- ② Luidspreker
- ③ Telelens
- ④ Fotosensitieve sensor
- ⑤ PIR-sensor
- ⑥ Microfoon
- ⑦ Groothoeklens
- ⑧ LED-licht
- ⑨ Bevestigingsgat voor zonnepaneel
- ⑩ Montagehaak
- ⑪ USB-C-oplaadpoort
- ⑫ SYNC-knop

1. Laad de camera volledig op


Laad de camera's volledig op voordat u ze voor het eerst gebruikt. Dit kan tot 8 uur per camera duren.

U kunt het batterijniveau in de app controleren.




2. Kies een locatie en een hoogte

Selecteer een plaats die u het gewenste zicht biedt. We raden aan om de camera 7-10 ft (2-3 m) boven de grond op te hangen.




Om ervoor te zorgen dat er geen detectie wordt gemist, installeert u de camera niet recht tegenover het bewakingsgebied. Houd in plaats daarvan een hoek aan om mogelijke dode hoeken te vermijden.




3. Selecteer een locatie voor het zonnepaneel.

Er zijn twee manieren om het zonnepaneel te installeren:

Optie 1 - als de camera geblokkeerd is, installeer het zonnepaneel op een andere positie om de efficiëntie van het zonnepaneel te maximaliseren.




Optie 2 - als de camera niet geblokkeerd is, installeer het zonnepaneel direct bovenop de camera.




Optie 1: Monteer de camera en het zonnepaneel apart (het beste voor sterke zonne-energie).

De camera kan op een muur of onder de dakrand worden gemonteerd.



Camera gemonteerd aan de muur.




Camera gemonteerd onder de dakrand.




1. Boor gaten met een 15/64 inch (5,95 mm) boor met behulp van de meegeleverde positioneringskaart en plaats vervolgens de pluggen in de gaten.




2. Sluit het zonnepaneel aan op de camera met behulp van de meegeleverde USB-C-verlengkabel.




3. Bevestig de camera stevig op de montagebeugel.




Zorg ervoor dat de beugel correct wordt geïnstalleerd.




4. Installeer de montagebeugel van het zonnepaneel op een geschikte positie.
- a. Draai de knop van de montagebeugel van het zonnepaneel (1) los en verwijder het ondersteunende stuk (2).




- b. Herinstalleer het ondersteunende stuk in de basis en schroef de montagebeugel stevig vast.



- c. Bevestig de basis van de montagebeugel op de gewenste positie met 2 schroeven.




5. Installeer het zonnepaneel op de montagebeugel door het te draaien en stel vervolgens de hoek in (20°~30° aanbevolen).





Optie 2: Monteer de camera met het zonnepaneel bevestigigd (minder boren)


Als de camera niet geblokkeerd is, installeer dan het zonnepaneel direct bovenop de camera.




1. Gebruik twee 5 mm schroeven om de zonnepaneelbeugel aan de bovenkant van de camera te bevestigen.





2. Monteer het zonnepaneel op de montagebeugel van het zonnepaneel door het te draaien.




3. Sluit de USB-C-connector aan op de USB-C-poort van het zonnepaneel.



4. Boor gaten met een 15/64 inch (5,95 mm) boor met behulp van de meegeleverde positioneringskaart en plaats vervolgens de pluggen in de gaten.




5. Bevestig de camera stevig op de montagebeugel en stel de hoek in (20°~30° aanbevolen).



2 Installeer de deurbel


In een oogopslag

Vooraanzicht



- ① LED-licht
- ② Bewegingssensor
- ③ Primaire cameralens
- ④ Microfoon
- ⑤ Omgevingslichtsensor
- ⑥ LED-ring / Deurbelknop
- ⑦ LED-licht
- ⑧ Secundaire cameralens
- ⑨ Luidspreker

Achteraanzicht



① Losmaakmechanisme

② Stroomaansluitingen voor bestaande deurbelbedrading (Optioneel)

③ SYNC-knop

· Druk om de deurbel aan te zetten.

· Houd 2 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort om de deurbel in te stellen. (Optioneel)


· Druk binnen 3 seconden snel 5 keer op de knop om de deurbel uit te schakelen.

④ Batterijvak


⑤ QR-code (Scan om de deurbel in de app toe te voegen)

1. De batterij opladen


1. Verwijder de vooraf geïnstalleerde batterij uit het batterijvak.



2. Laad de oplaadbare batterij vóór installatie volledig op.



3. Plaats de batterijpack in het batterijvak.



2. De voedingsoptie bepalen


Optie 1: Batterijvoeding

Als u geen bestaande deurbelbedrading heeft bij uw voordeur, gebruik dan de meegeleverde batterij. U bent vrij om de locatie van de deurbel te bepalen en de montage is eenvoudig en snel. Wanneer de batterij bijna leeg is, moet u deze opladen. De batterijduur varieert afhankelijk van het gebruik. Als u deze optie kiest, ga dan direct naar DEURBELMONTAGE (Batterijvoeding).

Optie 2: Bedrade voeding

Als u al bestaande en werkende deurbelbedrading bij uw voordeur heeft, wordt de videodeurbel constant van stroom voorzien door deze bedrading. Het is dus niet nodig om deze na installatie los te koppelen en op te laden.

De montagepositie is beperkt. Als u deze optie kiest, ga dan direct naar DEURBELMONTAGE (Bedrade voeding).



DEURBELMONTAGE (batterijvoeding)

3. Een locatie kiezen


1. Neem de videodeurbel mee naar uw voordeur en controleer het livebeeld in de app. Kies een locatie waar u het gewenste gezichtsveld kunt zien. Houd rekening met het volgende:


Controleer of u de bestaande gaten en ankers in de muur of deurkozijn opnieuw kunt gebruiken.

Als u de deurbel dicht bij een zijmuur wilt plaatsen, zorg er dan voor dat de muur niet in het gezichtsveld staat. Anders wordt het IR-licht gereflecteerd en wordt het nachtzicht onscherp.


Als u voor de eerste keer de montagegaten boort, is de aanbevolen hoogte 48" (1,2 m) boven de grond.

Om de hoek aan te passen, gebruik de 15° montage wig als een aanvullende montagebeugel.





2. Plaats de positioneringskaart voor schroefgaten tegen de muur om de locatie te markeren. Als u op een harde muur (baksteen, beton of stucwerk) monteert, gebruik dan een boor van 15/64" (5,95 mm) om 2 gaten door de positioneringskaart voor schroefgaten te boren.




Wat u nodig hebt: kruiskopschroevendraaier; boormachine (15/64" boor).

4. Monteer de beugel

Gebruik de meegeleverde schroeven om de montagebeugel aan de muur te bevestigen.


Houten muur



Zonder 15°-
montagewig

Met 15°-
montagewig

Harde muur




Zonder 15°-
montagewig

Met 15°-
montagewig


5. Installeer de deurbel

Zorg ervoor dat de deurbel uitgelijnd is met de onderkant van de montagebeugel en druk vervolgens de bovenkant van de deurbel op zijn plaats totdat deze vastklikt.



6. Het opladen van de batterij

1. Steek de losmaakpen in het gaatje aan de bovenkant van de deurbel en til vervolgens de bovenkant op om deze te verwijderen.




2. Herhaal de stappen in "DE BATTERIJ OPLADEN".

DEURBELMONTAGE (bedrade voeding)

3. Controleer de deurbelbedrading

1. Druk op de bestaande deurbel om te controleren of deze werkt. Als de bel niet rinkelt, kunnen de bedradingen van uw deurbel defect zijn. Schakel de deurbel in met de ingebouwde batterij of raadpleeg een elektricien om de bedrading te repareren.

2. Schakel de stroom uit bij de stroomonderbreker. Schakel de verlichting in en uit om te controleren of de stroom in uw huis daadwerkelijk is uitgeschakeld.




Wees altijd voorzichtig bij de omgang met elektriciteitskabels. Als u het product liever niet zelf installeert, laat u het door een gekwalificeerde elektricien doen.

4. Verwijder de bestaande deurbelknop

Als u al bestaande deurbelbedrading hebt:

1. Verwijder de bestaande deurbel met een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd).
2. Trek de twee draden tijdens het verwijderen van de bestaande deurbel voorzichtig naar buiten. Maak de uiteinden van de draden indien nodig recht.




5. Een locatie kiezen


1. Neem de videodeurbel mee naar uw voordeur en controleer het livebeeld in de app. Kies een locatie waar u het gewenste gezichtsveld kunt zien. Houd rekening met het volgende: Controleer of u de bestaande gaten en ankers in de muur of deurkozijn opnieuw kunt gebruiken.

Als u de deurbel dicht bij een zijmuur wilt plaatsen, zorg er dan voor dat de muur niet in het gezichtsveld staat. Anders wordt het IR-licht gereflecteerd en wordt het nachtzicht onscherp. Als u voor de eerste keer de montagegaten boort, is de aanbevolen hoogte 48" (1,2 m) boven de grond.

Om de hoek aan te passen, gebruik de 15° montage wig als een aanvullende montagebeugel.




2. Plaats de positioneringskaart voor schroefgaten tegen de muur om de locatie te markeren. Als u op een harde muur (baksteen, beton of stucwerk) monteert, gebruik dan een boor van 15/64" (5,95 mm) om 2 gaten door de positioneringskaart voor schroefgaten te boren.




Wat u nodig hebt: kruiskopschroevendraaier; boormachine (15/64" boor).

6. Monteer de beugel

Gebruik de meegeleverde schroeven om de montagebeugel aan de muur te bevestigen.
Houten muur




Zonder 15°-
montagewig




Met 15°-
montagewig

Harde muur





Zonder 15°-
montagewig



Met 15°-
montagewig

7. Sluit de draden aan op de deurbel

Sluit de draden aan op de aansluitingen aan de achterkant van de deurbel en draai vervolgens de schroeven van de aansluitingen vast. De draad kan op elke aansluiting worden aangesloten.




Om kortsluiting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de draden elkaar niet raken nadat ze op de aansluitklemmen zijn aangesloten.

Als de draden te kort zijn, gebruik dan de verlengdraden en draadklemmen om ze langer

te maken. Gebruik elektrische isolatietape als er geen ruimte meer is op de muur voor draadklemmen.


8. Installeer de deurbel

Zorg ervoor dat de deurbel uitgelijnd is met de onderkant van de montagebeugel en druk vervolgens de bovenkant van de deurbel op zijn plaats totdat deze vastklikt.



9. Herstel stroom


Schakel de hoofdschakelaar weer in. Alles is gereed!




3 Het slimme display instellen

In een oogopslag


Slim Display



- ① Microfoons
- ② Time of Flight-sensor
- ③ Laag Batterij-indicatorlampje
- ④ Lichtsensor
- ⑤ Touchscreen
- ⑥ Luidspreker
- ⑦ Oplaadpinnen



- ❶ Aan/Uit-knop
- ❷ Volume omhoog / omlaag knop
- ❸ Alarmknop
- ❹ Montagegleuven
- ❺ MicroSD-kaartsleuf
- ❻ Oplaadpoort
- ❼ Opvouwbare Beugel




Oplaaddock

- ① Oplaadpinnen
- ② Voedingspoort


MUURBEVESTIGING

1. Pas de positie van de muurbeugel aan met de waterpas.

Stel de positie van de muurbeugel af met behulp van de waterpas voordat u deze op de muur plakt of gaten in de muur boort.




①




②

Optie 1: 3M-stickers



Optie 2: Pluggen en schroeven



2. Bevestig de kabelhouder

Gebruik de kabelhouder indien nodig. Bevestig de kabelhouder met de 3M-sticker of een expansieschroef.

