



Guia de Montagem do Dispositivo

1 Montar a câmera

Vista geral




- ① Indicador LED
- ② Altifalante
- ③ Lente Teleobjetiva
- ④ Sensor Fotossensível
- ⑤ Sensor PIR
- ⑥ Microfone
- ⑦ Lente Grande Angular
- ⑧ Luz LED
- ⑨ Orifício de Montagem do Painel Solar
- ⑩ Gancho de Montagem
- ⑪ Porta de Carregamento USB-C
- ⑫ Botão SYNC

1. Carregue a câmera completamente


Carregue completamente as câmeras antes da primeira utilização. Isso pode levar até 8 horas para cada câmera.

Pode verificar o nível da bateria na aplicação.




2. Selecione um local e uma altura

Selecione um local onde possa obter a vista pretendida. Recomendamos instalar a câmera a 7-10 pés (2-3 m) acima do solo.




Para garantir que nenhuma detecção é perdida, não instale a câmara diretamente voltada para a área de monitorização. Em vez disso, mantenha um ângulo para evitar quaisquer possíveis pontos cegos.




3. Selecione um local para o painel solar

Existem duas maneiras de instalar o painel solar:

Opção 1 - se a câmara estiver bloqueada, instale o painel solar em uma posição diferente para maximizar a eficiência do painel solar.




Opção 2 - se a câmera não estiver bloqueada, instale o painel solar diretamente no topo da câmera.




Opção 1: Monte a câmera e o painel solar separadamente (recomendado para melhor captação solar)

A câmera pode ser montada numa parede ou sob o beiral.


Câmera montada na parede




Câmera montada sob o beiral




1. Perfure os furos com uma broca de 15/64 polegadas (5,95 mm) usando o cartão de posicionamento fornecido e, em seguida, insira as buchas nos furos.







2. Ligue o painel solar à câmara utilizando o cabo de extensão USB-C fornecido.




3. Fixe firmemente a câmara ao suporte de montagem.




Tenha cuidado para não instalar por engano.




4. Instale o suporte de montagem do painel solar em uma posição adequada.
- a. Desaperte o botão do suporte de montagem do painel solar (1) e remova a peça de suporte (2).




- b. Reinstale a peça de apoio na base e parafuse firmemente o suporte de montagem.




- c. Fixe a base do suporte de montagem na posição desejada com 2 parafusos.




5. Instale o painel solar no suporte de montagem girando-o e, em seguida, ajuste o ângulo (recomenda-se 20°~30°).







Opção 2: Monte a câmara com o painel solar acoplado (menos perfurações)


Se a câmara não estiver obstruída, instale o painel solar diretamente na parte superior da câmara.




1. Use dois parafusos de 5 mm para fixar o suporte do painel solar na parte superior da câmara.





2. Instale o painel solar no suporte de montagem do painel solar, girando-o.




3. Conecte o conector USB-C à porta USB-C do painel solar.



4. Perfure os furos com uma broca de 15/64 polegadas (5,95 mm) usando o cartão de posicionamento incluído e, em seguida, insira as buchas nos furos.




5. Fixe firmemente a câmara no suporte de montagem e ajuste o ângulo (recomendado entre 20° e 30°).



2 Instalar a campainha


Vista geral

Vista frontal



- ① Luz LED
- ② Sensor de Movimento
- ③ Lente Principal da Câmara
- ④ Microfone
- ⑤ Sensor de Luz Ambiente
- ⑥ Anel de LED / Botão da Campainha
- ⑦ Luz LED
- ⑧ Lente Secundária da Câmara
- ⑨ Altifalante

Vista traseira



① Mecanismo de Desencaixe

② Terminais de Alimentação para Fios de Campainha Existentes (Opcional)

③ Botão SYNC

· Pressione para ligar a campainha.

· Pressione e segure por 2 segundos até ouvir um bip para configurar a campainha. (Opcional)


· Pressione rapidamente 5 vezes dentro de 3 segundos para desligar a campainha.

④ Compartimento da Bateria


⑤ Código QR (Digitalize para adicionar a campainha na aplicação)

1. Carregamento da Bateria


1. Retire a bateria pré-instalada do compartimento da bateria.



2. Carregue totalmente o pacote de baterias recarregáveis antes da instalação.



3. Coloque a bateria no respectivo compartimento.



2. Determinar a opção de alimentação


Opção 1: Alimentação por bateria

Se não existir cablagem de campainha na porta de entrada, utilize a bateria incluída. Pode escolher livremente a localização da campainha, e a montagem será simples e rápida. Quando a bateria estiver fraca, será necessário recarregá-la. A duração da bateria varia consoante a utilização. Se escolher esta opção, avance para MONTAGEM DA CAMPAINHA (Alimentação por Bateria).

Opção 2: Alimentação por fios

Se tiver fios de campainha existentes e a funcionar na porta de entrada, a campainha com vídeo será alimentada continuamente por esses fios. Por isso, não é necessário removê-la nem recarregá-la após a instalação.

A posição de montagem é limitada. Se escolher esta opção, avance para MONTAGEM DA CAMPAINHA (Alimentação por Fios).



MONTAGEM DA CAMPAINHA (Alimentação por bateria)

3. Escolha um local



1. Leve a campainha com vídeo até à porta de entrada e verifique a visualização em direto na aplicação. Escolha um local onde seja possível ver o campo de visão desejado. Tenha em atenção os seguintes fatores:


Verifique se pode reutilizar os furos e as buchas existentes na parede ou no aro da porta.

Se pretender colocar a campainha perto de uma parede lateral, certifique-se de que a parede não esteja no campo de visão. Caso contrário, a luz IR será refletida e a visão noturna ficará embaçada.


Se estiver a perfurar os furos de montagem pela primeira vez, a altura recomendada é de 48" (1,2m) acima do solo.

Para ajustar o ângulo, use a cunha de montagem de 15° como suporte de montagem suplementar.





2. Coloque o cartão de posicionamento dos furos dos parafusos contra a parede para marcar a localização. Se estiver a montar numa parede dura (tijolo, betão ou estuque), utilize uma broca de 15/64" (5,95 mm) para fazer 2 furos através do cartão de posicionamento dos furos dos parafusos.




O que você precisa: Chave de fenda Phillips; Furadeira elétrica (Broca de 15/64 polegadas)


4. Monte o Suporte

Use os parafusos fornecidos para fixar o suporte de montagem na parede.

Parede de madeira




Sem cunha de montagem de 15°



Com cunha de montagem de 15°

Parede Dura




Sem cunha de
montagem de 15°

Com cunha de
montagem de 15°


5. Instale a Campainha

Alinhe a campainha com a parte inferior do suporte de montagem e, em seguida, pressione a parte superior da campainha no lugar até que ela clique.



6. Recarregar a Bateria

1. Insira o pino de remoção no orifício na parte superior da campainha e, em seguida, levante a parte superior para removê-la.




2. Repita os passos em "CARREGAMENTO DA BATERIA".

MONTAGEM DA CAMPAINHA (Alimentação por fios)

3. Verifique os fios da campainha

1. Toque à campainha existente para verificar se está a funcionar. Se não tocar, os fios da campainha podem estar com defeito. Ligue a campainha pela bateria interna ou consulte um eletricitista para reparar os fios.
2. Desligue a energia no disjuntor. Ligue e desligue as luzes para garantir que a eletricidade em sua casa foi devidamente desligada.




Tenha sempre cuidado ao manusear fios. Se não se sentir confortável em instalar o equipamento sozinho, peça a um eletricitista qualificado para o fazer.

4. Desconecte o botão da campainha existente

Se já tiver fios de campainha instalados:

1. Remova o botão da campainha existente com uma chave de parafusos Phillips (não fornecida).
2. Com cuidado, puxe os dois fios para fora ao remover a campainha pré-existente. Endireite as extremidades dos fios, se necessário.




5. Escolha um local

1. Leve a campainha com vídeo até à porta de entrada e verifique a visualização em direto na aplicação. Escolha um local onde seja possível ver o campo de visão desejado. Tenha em atenção os seguintes fatores:


Verifique se pode reutilizar os furos e as buchas existentes na parede ou no aro da porta. Se pretender colocar a campainha perto de uma parede lateral, certifique-se de que a parede não esteja no campo de visão. Caso contrário, a luz IR será refletida e a visão noturna ficará embaçada.

Se estiver a perfurar os furos de montagem pela primeira vez, a altura recomendada é de 48" (1,2m) acima do solo.

Para ajustar o ângulo, use a cunha de montagem de 15° como suporte de montagem suplementar.



2. Coloque o cartão de posicionamento dos furos dos parafusos contra a parede para marcar a localização. Se estiver a montar numa parede dura (tijolo, betão ou estuque), utilize uma broca de 15/64" (5,95 mm) para fazer 2 furos através do cartão de posicionamento dos furos dos parafusos.




O que você precisa: Chave de fenda Phillips; Furadeira elétrica (Broca de 15/64 polegadas)


6. Monte o Suporte

Use os parafusos fornecidos para fixar o suporte de montagem na parede.

Parede de madeira




Sem cunha de montagem de 15°




Com cunha de montagem de 15°

Parede Dura





Sem cunha de montagem de 15°



Com cunha de montagem de 15°

7. Ligue os Fios à Campainha

Ligue os fios aos terminais na parte traseira da campainha e, em seguida, aperte os parafusos dos terminais. O fio pode ser ligado a qualquer terminal.




Para evitar curto-circuito, certifique-se de que os fios não se tocam após os conectar aos terminais.

Se os fios forem muito curtos, use fios de extensão e conectores para torná-los mais longos. Use fita isolante elétrica se não houver mais espaço na parede para os conectores.


8. Instale a Campainha

Alinhe a campainha com a parte inferior do suporte de montagem e, em seguida, pressione a parte superior da campainha no lugar até que ela clique.



9. Restabeleça a Alimentação


Ligue novamente o disjuntor principal. Tudo pronto!




3 Configurar o ecrã inteligente

Vista geral


Ecrã Inteligente



- ❶ Microfones
- ❷ Sensor de Tempo de Voo
- ❸ Luz Indicadora de Bateria Fraca
- ❹ Sensor de Luz
- ❺ Ecrã tátil
- ❻ Altifalante
- ❼ Pinos de Carregamento



- ❶ Botão de Energia
- ❷ Botão de Volume + / -
- ❸ Botão de Alarme
- ❹ Slots de Montagem
- ❺ Slot para Cartão MicroSD
- ❻ Porta de Carregamento
- ❼ Suporte Dobrável



Estação de Carregamento


① Pinos de Carregamento

② Porta de Alimentação


MONTAGEM NA PAREDE

1. Ajuste a posição do suporte de parede com o nível de bolha

Ajuste a posição do suporte de parede com o nível de bolha antes de fixá-lo à parede ou perfurar os furos na parede.




①




②

Opção 1: Adesivos 3M



Opção 2: Buchas e Parafusos



2. Fixe o Suporte de Cabo

Use o suporte para cabo, se necessário. Fixe o suporte do cabo com o adesivo 3M ou com um parafuso de expansão.

