


ПРЕГЛЕД



1. Бутон NC
2. Бутон за захранване
3. LED индикатор
4. USB-C порт за зареждане
5. 3.5 mm аудио вход
6. Бутон за увеличаване на звука
7. Бутон за намаляване на звука
8. Бутон с множество функции (MFB)

НАДЯВАНЕ




- Преди да ги поставите, отлепете защитното фолио от сензора за откриване на поставяне, който се намира вътре в лявата чашка.
- Премахването на защитното фолио не активира автоматично функцията за детекция на носене. Тази функция е изключена по подразбиране. За да активирате автоматичното възпроизвеждане/пауза, отидете на началната страница на soundcore приложението, докоснете иконата за настройки в горния десен ъгъл > Още настройки > Откриване на поставяне, и го включете ръчно.



Поставете слушалките така, че логото "L" да е на лявото ви ухо и логото "R" на дясното. Регулирайте дължината на лентата за глава за комфортно прилягане и оптимална работа при намаляване на шума.

ВКЛЮЧВАНЕ И СДВОЯВАНЕ

1



2



Android 6.0+

Fast Pair
soundcore Space 2
Tap to pair. Device will be tied to Your Google Account.

iOS & Others

< Setting Bluetooth
soundcore Space 2 Connected

Първо сдвояване: Натиснете и задръжте бутона за захранване за 2 секунди, за да ги включите. При първо свързване слушалките автоматично влизат в режим за сдвояване чрез Bluetooth. Изберете "soundcore Space 2" в списъка с Bluetooth устройства на вашето устройство, за да се свържете.

• При сдвояване LED индикаторът ще започне да мига в синьо. След успешно сдвояване LED индикаторът ще светне за 3 секунди и след това ще изгасне.

Google Fast Pair: Насладете се на незабавно сдвояване с вашия Android смартфон (с версия Android 6.0 или по-нова) чрез Fast Pair, активиран от Google.


Моля, имайте предвид, че поради местни регулации и системни настройки на производителите на Android устройства, Google Fast Pair може да не е налична в някои региони.

За ръчно сдвояване или свързване на второ устройство натиснете двукратно бутона за захранване, когато слушалките са включени. Алтернативно, когато слушалките са изключени, натиснете и задръжте бутона за захранване за 5 секунди, за да влезете в режим за сдвояване чрез Bluetooth.



- Слушалките автоматично ще се изключат след 5 часа бездействие, когато Bluetooth е прекъснат. Продължителността на автоматичното изключване може да бъде персонализирана в приложението.


ЗАРЕЖДАНЕ



Когато батерията е на изчерпване, ще чуете гласово предупреждение. Използвайте включения USB–C кабел за зареждане, за да свържете слушалките към захранване. Пълното зареждане отнема около 2 часа. Бързото зареждане за 5 минути осигурява до 4 часа безжично време за възпроизвеждане.

- Уверете се, че USB–C портът е напълно сух преди зареждане.
- Не използвайте слушалките по време на зареждане.
- Ако съхранявате слушалките за продължителен период, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да предотвратите прекомерно разреждане, което може да доведе до неправилна работа на слушалките.

ДВОЙНО СВЪРЗВАНЕ



Функцията Dual Connections е активирана по подразбиране. Ако предпочитате да деактивирате тази функция, докоснете иконата за настройки в горния десен ъгъл, за да влезете в Настройки, след това докоснете превключвателя за Dual Connections, за да го изключите. Когато вече сте свързани към едно устройство, натиснете бутона за захранване два пъти, за да сдвоите ново устройство.

- LDAC остава наличен, когато слушалките са свързани към две устройства едновременно.

Възпроизвеждане на два устройства

В soundcore приложението са налични два режима за превключване на аудио възпроизвеждането, които ви дават оптимална гъвкавост за безпроблемно слушане между смартфони, таблети и компютри.

- Автоматично превключване: Слушалките интелигентно превключват към устройството, което започне възпроизвеждане, осигурявайки безпроблемно слушане.
- Ръчно превключване: Пауза на възпроизвеждането на текущото устройство, след което стартирайте възпроизвеждане на другото свързано устройство, за да превключите ръчно.

УПРАВЛЕНИЕ С БУТОНИ

	Превключване между режими на околн звук (ANC / Transparency) * Нормален режим трябва да бъде активиран в приложението.		Натиснете веднъж
	Включване / изключване		Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Възпроизвеждане / Пауза		Натиснете веднъж
	Следваща песен		Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Предишна песен		Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Увеличаване на звука		Натиснете веднъж
	Намаляване на звука		Натиснете веднъж
	Отговаряне / Приклучване на повикване		Натиснете веднъж
	Отказване на повикване		Натиснете и задръжте за 2 секунди

			секунди
	Заглушаване / Включване на микрофона		Натиснете и задръжте за 2 секунди
	Активиране на гласов асистент / Anka / AI превод / Nap Mode * Можете да зададете предпочитаната функция в soundcore приложението.		Натиснете и задръжте за 2 секунди


ПОТИСКАНЕ НА ШУМА

Натиснете бутона NC, за да активирате потискането на шума, което ефективно намалява околния шум, за да може да се съсредоточите върху музиката си.
Бележка: Потискането на шума е режим по подразбиране при включване.

ПРОЗРАЧНОСТ

За да останете наясно с околната среда, докато слушате музика, превключете в режим прозрачност чрез бутона NC.

ДЕТЕКЦИЯ НА НОСЕНЕ




Слушалките имат вградена интелигентна детекция на носене, която наблюдава статуса ви в реално време. Музиката автоматично ще се постави на пауза, когато свалите слушалките, и ще се възобнови, когато ги поставите отново.



- За да се гарантира нормалната работа на функцията за детекция на носене, обърнете внимание на следното:
 - Правилно носене**
Уверете се, че носите слушалките правилно на ушите си.
Сензорът може да не функционира правилно, ако слушалките са окачени на врата ви, покрити с ръцете ви, поставени в чанта или блокирани от шапка, шал или гъста коса. В тези случаи сензорът може да не открие статуса на носене и музиката да не бъде паузирана или възстановена автоматично.
 - Необходим е Bluetooth**
Тази функция е налична само когато слушалките са свързани чрез Bluetooth. Тя няма да функционира при слушане с кабел.
 - Съвместимост на устройство и приложение**
Някои устройства или външни музикални приложения може да не поддържат автоматични команди за възпроизвеждане.
Ако детекцията на носене не работи както се очаква, моля, проверете дали вашето устройство и приложение са съвместими с тази функция.

РЕЖИМ ЗА ДРЕМКА

Режимът за дрямка ви предоставя персонализирано изживяване за релаксация. Когато този режим е активиран, слушалките автоматично възпроизвеждат вградени звуци, които ви помагат да се отпуснете, да заспите или да си починете кратко.
Потискането на шума ще бъде активирано по подразбиране в режима за дрямка и не може да бъде превключено към друг режим на околнен звук.
За да активирате режима за дрямка, отидете на началната страница, докоснете Controls > MFB > Long Press > Nap Mode.



- Натиснете и задръжте бутона с множество функции: Влезте в / превключете към Nap Mode
- Натиснете отново бутона с множество функции: Излезте от Nap Mode
- Натиснете и задръжте бутона за сила на звука: Превключване на фонова аудио песен
- Натиснете бутона за сила на звука: Регулиране на звука

Можете да зададете времетраенето по подразбиране за Nap Mode в приложението. Когато отброяването приключи, ще прозвучи аларма. Докато алармата звъни, натиснете произволен бутон, за да излезете от Nap Mode. Ако таймерът е включен и алармата все още не е прозвучала, можете да излезете преждевременно от Nap Mode, като натиснете веднъж бутона с множество функции.

💡

- Ако получите повикване по време на Nap Mode, моля излезте от Nap Mode преди да отговорите, за да се осигури нормален звук при повикване.


LDAC

Активирайте LDAC в soundcore приложението, за да се насладите на аудио с висока резолюция на устройства с Android 8.0 или по-нови. Тази функция предлага по-високо качество на звука, но може да увеличи консумацията на енергия и да намали времето за възпроизвеждане. За най-добра производителност на LDAC с по-стабилна Bluetooth връзка, използвайте LDAC в среда с ниски смущения.

Следвайте стъпките по-долу, за да активирате LDAC на вашето устройство:

1. Отворете soundcore приложението и отидете в Настройки.
2. Докоснете "Sound Mode".
3. Изберете "Preferred audio quality", за да превключите към LDAC кодека.
4. Ако слушалките са свързани към две устройства едновременно, ще се появи подкана, указваща, че LDAC не се поддържа в това състояние. Докоснете "Enable" в изскачащия прозорец, за да продължите.
5. Превключването на аудио кодеците отнема около 10 секунди. Може да получите подкана за актуализация на фирмуера на слушалките, ако е налична такава.

СЛУШАНЕ ПО ЖИЦА



Свържете 3.5mm AUX кабел, за да слушате аудио от външно устройство. Bluetooth автоматично ще се изключи, когато сте в режим на слушане по жица.

💡

- По време на слушане по жица само бутонът NC е наличен за превключване между режими на околн звук (ANC / Transparency). Всички други бутони няма да функционират.

AI АСИСТЕНТ

Преди употреба:

- Актуализирайте soundcore приложението до последната версия.
- Дръжте приложението отворено и слушалките си свързани към телефона чрез Bluetooth, докато използвате AI асистента. На Android устройства разрешете на приложението да работи във фонов режим.

Бележка:

- AI асистентът дава приоритет на вашата поверителност и сигурност на данните.
- Отговорите, генерирани от AI, са само за справка и могат да съдържат неточности. Моля, използвайте собствена преценка.
- Интерфейсите на функциите могат да варират с ъпдейти на версията на приложението.

Какво може да направи Anka за вас


Функция	Какво прави	Примерна команда (Кажете следното на Anka след активиране с "Hey Anka")
Отговаряне на въпроси	Действа като ваша преносима енциклопедия. Задавайте въпроси по всяко време.	"Защо жирафите имат толкова дълги шии?"
Неформален разговор	Разговаря с вас като приятел и помага да се отпуснете.	"Кажи ми виц."
Агрегиране на информация	Държи ви в течение с ежедневните новини и обновления.	"Кажи ми най-новите технологични новини за днес."
Търсене на информация	Проверява времето, последните резултати от мачове и други.	"Какво е времето в Ню Йорк днес? Ще ми трябва ли чадър, когато изляза?"

💡


- Някои гласови команди може да не работят поради ограничения в приложението.

Как да получите достъп до функцията


1. Отидете на страницата Настройки, намерете настройките AI Chatting, и включете превключвателя за гласово събуждане "Hey Anka". След като е активиран, просто кажете "Hey Anka", за да активирате асистента.



2. В soundcore приложението отидете на Anka Page > Chat With Anka.



3. Отидете на страницата Control, задайте действието за дълго натискане на MFB, за да задействате асистента Anka. След това можете също така да получите достъп до асистента Anka незабавно чрез дълго натискане на бутона с множество функции на вашите слушалки.



AI ПРЕВОД


Бележка: Пътищата до функциите и визуалните елементи на интерфейса може да се променят с актуализации на софтуера. За най-точни указания, моля, вижте последната версия на приложението.

Преди употреба:

- Актуализирайте soundcore приложението до последната версия и се уверете, че слушалките са свързани с приложението.
- Деактивирайте Dual Connections.

Превод в реално време


В среди, където сте изложени на съдържание на чужд език за продължителни периоди (напр. лекции, занятия), преводът в реално време предоставя непрекъснато показване на текст и аудио възпроизвеждане на преведеното съдържание с почти никакво забавяне. В soundcore приложението отидете на страницата Anka и докоснете Real-Time Translation. Уверете се, че вашите слушалки са свързани с приложението.



1. Докоснете Real-Time Translation.
2. Докоснете секцията за език в горната част на страницата, след това изберете Their Language и My Language.
3. Докоснете бутона с микрофон, за да започнете запис.

Превод лице в лице

В soundcore приложението отидете на Anka и докоснете Face-to-Face Translation.




Когато вашите слушалки са свързани с приложението, следвайте стъпките по-долу, за да тествате Превод лице в лице.

1. Докоснете секцията за език в горната част на страницата, след това изберете Their Language и My Language.
2. Докоснете бутона в долния десен ъгъл и говорете към слушалките си. Преводът ще се възпроизвежда от телефона ви.
3. Докоснете бутона в долния ляв ъгъл и говорете в телефона си. Преводът ще се възпроизвежда през слушалките.

Бележка: Тази функция работи дори ако слушалките ви не са свързани с приложението. Просто говорете в телефона си и преводът ще се възпроизведе през неговия високоговорител.

РЕСТАРТИРАНЕ



Може да се наложи да рестартирате слушалките, ако изпитвате проблеми с връзката или функциите.

Изтрийте първо историята на сдвояване от вашето Bluetooth устройство. Натиснете и задръжте едновременно бутона за увеличаване на звука и бутона за захранване за 5 секунди, докато LED мига червено три пъти.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие.

Вход	5V $\pm$ 0.75A
Капацитет на батерията	750 mAh x 1
Време за зареждане	Бързо зареждане: 5 мин = 4 ч възпроизвеждане; Пълно зареждане: около 2 ч
Време възпроизвеждане	на ANC On: 50 часа ANC Off: 70 часа LDAC + ANC On: 40 часа LDAC + ANC Off: 45 часа
Размер на драйвер	40 mm
Честотен отговор	20 Hz – 40 kHz
Импеданс	16 Ω $\pm$ 15%
Версия Bluetooth	Bluetooth 6.1
Обхват на Bluetooth	49 ft (15 m)

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕРА

Ще получите уведомление, когато бъде открита нова версия на фирмуера при свързване на слушалките с приложението. Уверете се, че слушалките са включени и свързани към устройство до приключване на актуализацията на фирмуера. По време на актуализацията избягвайте използването на слушалките и осигурете стабилен достъп до интернет.

По подразбиране отворен порт: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)
Описание на порта: След включване на устройството, както видимостта за Classic Bluetooth (или режим на вдвояване), така и BLE излъчването се активират автоматично, предоставяйки услуги за Bluetooth вдвояване (или управление). Bluetooth услугата се деактивира, когато устройството е изключено.
Бележка: 'x' в SN Code: xxxxxxxxxxxxxxxx е променлива, вижте таблицата по-долу.

Променлива 'x'	Обхват на променливата	Съдържание
Осми	0–9 или A–F	Означава хардуерна версия, която не влияе на съответствието със стандартите за безопасност.
Девети	8,9,A,B,C...	Означава годината, 8 означава 2018, 9 означава 2019, A означава 2020, B означава 2021, C означава 2022 и т.н.
Десети и единадесети	01,02,03...	Означава седмици, 01 означава първата седмица на тази година, 02 означава втората седмица на тази година и т.н.
Дванадесети	1–7	Означава ден, 1 означава понеделник, 2 означава вторник..., 7 означава неделя и т.н.
Последните пет	00001–99999	Означава серийния номер.

С настоящото Anker Innovations Limited заявява, че това устройство е в съответствие с Регулациите за продуктова сигурност и телекомуникационна инфраструктура (Изисквания за сигурност за свързани продукти) 2023. За декларацията за съответствие посетете уебсайта:
<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ



service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)

(US/CA) +1 (800) 988–7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22