




1. NC gumb
2. Gumb za napajanje
3. LED indikator
4. USB-C priključak za punjenje
5. 3.5 mm audio ulaz
6. Gumb za pojačavanje
7. Gumb za smanjivanje glasnoće
8. Višefunkcijski gumb (MFB)

NOŠENJE




- Prije nošenja, uklonite zaštitnu foliju s senzora za detekciju nošenja unutar lijeve slusalice.
- Uklanjanje zaštitne folije ne aktivira automatski značajku detekcije nošenja. Ova je značajka isključena prema zadanim postavkama. Za aktiviranje automatske reprodukcije/pauze idite na početnu stranicu aplikacije soundcore, dodirnite ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu > Više postavki > Detekcija nošenja, i ručno je uključite.



Nosite slušalice tako da je logo "L" na vašem lijevom uhu, a logo "R" na vašem desnom uhu. Podesite duljinu trake za glavu za udobno pristajanje i optimalnu izvedbu ponistavanja buke.

UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE

1



2



Android 6.0+

Fast Pair
soundcore Space 2
Tap to pair. Device will be tied to Your Google Account.

iOS & Others

< Setting Bluetooth
soundcore Space 2 Connected

Prvo uparivanje: Pritisnite i držite gumb za napajanje 2 sekunde za uključivanje. Slušalice će automatski ući u Bluetooth način uparivanja pri prvom povezivanju. Odaberite "soundcore Space 2" na Bluetooth listi vašeg uređaja za povezivanje.

• **Prilikom uparivanja, LED indikator će početi treptati plavo. Nakon uspješnog uparivanja, LED indikator će ostati upaljen 3 sekunde i zatim se ugasiti.** Google Fast Pairing: Uživajte u trenutnom uparivanju sa svojim Android pametnim telefonom (koji radi na Android 6.0 ili novijem) putem Fast Pair koji omogućuje Google.


Imajte na umu da zbog lokalnih propisa i konfiguracija sustava proizvođača Android uređaja, Google Fast Pairing možda neće biti dostupan u nekim regijama.

Za ručno uparivanje ili povezivanje drugog uređaja, dvaput pritisnite gumb za napajanje dok su slušalice uključene. Alternativno, kada su slušalice isključene, pritisnite i držite gumb za napajanje 5 sekundi da uđete u Bluetooth način uparivanja.



- Slušalice će se automatski isključiti nakon 5 sati neaktivnosti kada je Bluetooth prekinut. Trajanje automatskog isključivanja moguće je prilagoditi u aplikaciji.

PUNJENJE



Kad je baterija pri kraju, čūt ćete glasovnu obavijest. Upotrijebite priloženi USB-C kabel za punjenje kako biste povezali slušalice s izvorom napajanja. Potpuno punjenje traje oko 2 sata. Brzo punjenje od 5 minuta osigurava do 4 sata bežične reprodukcije.

💡

- Prije punjenja provjerite je li USB-C priključak potpuno suh.
- Ne koristite slušalice tijekom punjenja.
- Ako slušalice spremate duže vrijeme, napunite bateriju svakih 6 mjeseci kako biste spriječili prekomjerno pražnjenje, što može uzrokovati neispravnost slušalica.

DVOJNO POVEZIVANJE



Znacjka Dvojno povezivanje je zadano omogućena. Ako želite isključiti ovu značjku, dodirnite ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu za pristup Postavkama, zatim dodirnite prekidač za Dvojno povezivanje da ga isključite.

Kada ste već povezani s jednim uređajem, pritisnite gumb za napajanje dvaput da se uparate s novim uređajem.

💡

- LDAC ostaje dostupan kada su slušalice istovremeno povezane na dva uređaja.

Reprodukcija na dva uređaja

U aplikaciji soundcore dostupna su dva načina prebacivanja audio reprodukcije, što vam daje idealnu fleksibilnost za besprijekorno iskustvo slušanja na pametnim telefonima, tabletima i računalima.

- Automatsko prebacivanje: Slušalice inteligentno prelaze na uređaj koji počne reprodukciju, osiguravajući neprekidno iskustvo slušanja.
- Ručno prebacivanje: Zaustavite reprodukciju na trenutnom uređaju, zatim započnite reprodukciju na drugom povezanom uređaju za ručno prebacivanje.

KONTROLE GUMBI

	Prebacivanje načina ambijentalnog zvuka (ANC / Prozirni način) * Normalni način mora biti omogućen u aplikaciji.		Pritisnite jednom
	Uključi / Isključi		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Reproduciraj / Pauza		Pritisnite jednom
	Sljedeća pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Prethodna pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Povećaj glasnoću		Pritisnite jednom
	Smanji glasnoću		Pritisnite jednom
	Prihvati / Prekini poziv		Pritisnite jednom
	Odbij poziv		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Utišaj / poništi utišavanje mikrofona		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Aktiviraj glasovnog pomoćnika / Anka / AI prijevod / Način drijemeža * U aplikaciji soundcore možete		Pritisnite i držite 2 sekunde

postaviti željenu funkciju.

PONIŠTAVANJE BUKE


Pritisnite NC gumb za aktiviranje poništavanja buke, što učinkovito smanjuje okolnu buku kako biste se mogli usredotočiti na svoju glazbu.

Napomena: Poništavanje buke je zadani način pri uključivanju.

PROZIRNOST

Da biste ostali svjesni svoje okoline dok slušate glazbu, prebacite se u prozirni način putem NC gumba.

DETEKCIJA NOŠENJA



Slušalice imaju ugrađenu inteligentnu detekciju nošenja koja u stvarnom vremenu prati status nošenja. Glazba će se automatski pauzirati kada skinete slušalice i nastaviti kad ih ponovno stavite.



- Kako bi detekcija nošenja ispravno funkcionirala, obratite pozornost na sljedeće:

1. Ispravno nošenje

Provjerite pravilno nošenje slušalica na usima.

Senzor možda neće pravilno raditi ako su slušalice obješene oko vašeg vrata, pokrivene rukama, smještene u torbi ili blokirane kapom, šalom ili gustom kosom. U tim slučajevima, senzor možda neće otkriti status nošenja, sprječavajući automatsko pauziranje ili nastavak glazbe.

2. Zahtijeva Bluetooth vezu

Ova značajka dostupna je samo kada su slušalice povezane putem Bluetootha. Ne radi tijekom žične reprodukcije.

3. Kompatibilnost uređaja i aplikacije

Neki uređaji ili aplikacije trećih strana za reprodukciju glazbe možda ne podržavaju automatske naredbe za reprodukciju.


Ako detekcija nošenja ne radi kako se očekuje, provjerite kompatibilnost svog uređaja i aplikacije s ovom značajkom.

NAČIN DRIJEMEŽA

Način drijemeža pruža vam personalizirano iskustvo opuštanja. Kada je ovaj način aktiviran, slušalice automatski reproduciraju ugrađene zvukove koji vam pomažu opustiti se, zaspati ili odmoriti se kratko vrijeme.

Poništavanje buke bit će zadano omogućeno u Načinu drijemeža i ne može se prebaciti na drugi ambijentalni način zvuka.

Za uključivanje Načina drijemeža idite na početnu stranicu, dodirnite Kontrole > MFB > Dugo pritiskanje > Način drijemeža.



- Pritisnite i držite višefunkcijski gumb: Uđite / prebacite se u Način drijemeža
- Pritisnite višefunkcijski gumb ponovno: Izadite iz Načina drijemeža
- Pritisnite i držite gumb za glasnoću: Prebacujte pozadinske audio zapise
- Pritisnite gumb za glasnoću: Podesite glasnoću

Možete postaviti zadano trajanje Načina drijemeža u aplikaciji. Kada odbrojavanje završi, oglasit će se alarm. Dok alarm zvoni, pritisnite bilo koji gumb za izlazak iz Načina drijemeža. Ako je tajmer uključen i alarm još nije zvonio, možete prijevremeno izaci iz Načina drijemeža jednim pritiskom na višefunkcijski gumb.



- Ako primite poziv dok ste u Naciñu drijemeža, izađite iz Naciña drijemeža prije odgovaranja kako biste osigurali normalan audio poziva.


LDAC

Omogućite LDAC u aplikaciji soundcore za uživanje u audiozapisu visoke rezolucije na uređajima koji rade na Android 8.0 ili novijem. Ova značajka daje bolju kvalitetu zvuka, ali može povećati potrošnju energije i smanjiti vrijeme reprodukcije. Za najbolju LDAC izvedbu uz stabilnu Bluetooth vezu koristite LDAC u okruženju s niskom interferencijom.

Sljedite korake u nastavku za omogućavanje LDAC-a na vašem uređaju:

1. Otvorite aplikaciju soundcore i idite na Postavke.
2. Dodirnite "Naciñ zvuka".
3. Odaberite "Željena kvaliteta zvuka" za prebacivanje na LDAC kodek.
4. Ako su slušalice istovremeno povezane na dva uređaja, pojavit će se obavijest da LDAC nije podržan u ovom stanju. Dodirnite "Enable" u skočnom prozoru da nastavite.
5. Prebacivanje audio kodeka traje oko 10 sekundi. Možda će vam biti prikazano ažuriranje firmvera slušalice ako je dostupno.

ŽIČANO SLUŠANJE



Povežite 3.5mm AUX kabel za slušanje audiozapisa s vanjskog uređaja. Bluetooth će se automatski isključiti kada ste u žičanom naciñu slušanja.



- Tijekom žičanog slušanja dostupan je samo NC gumb za prebacivanje ambijentalnih naciña zvuka (ANC / Prozirni naciñ). Svi ostali gumbi neće funkcionirati.

AI POMOĆNIK

Prije upotrebe:

- Ažurirajte aplikaciju soundcore na najnoviju verziju.
- Držite aplikaciju otvorenom i slušalice povezane s telefonom putem Bluetootha dok koristite AI pomoćnika. Na Android uređajima dopustite aplikaciji rad u pozadini.

Napomena:

- AI pomoćnik daje prioritet vašoj privatnosti i sigurnosti podataka.
- AI-generirani odgovori služe samo kao referenca i mogu sadržavati netočnosti. Molimo koristite vlastitu prosudbu.
- Sucělje značajki može se razlikovati s nadogradnjama verzije aplikacije.

Što Anka može učiniti za vas


Funkcija	Što radi	Primjer naredbe (Recite sljedeće Anka nakon aktivacije s "Hey Anka")
Odgovaranje na pitanja	Djeluje kao vašā prijenosna enciklopedija. Postavite bilo koje pitanje u bilo kojem trenutku.	"Zasto žirafe imaju tako dugacke vratove?"
Ležerni razgovor	Razgovara s vama poput prijatelja i pomaže vam opustiti se.	"Ispricāj mi vic."
Prikupljanje informacija	Drži vas u toku s dnevnim vijestima i ažuriranjima.	"Reci mi najnovije tehnoloske vijesti za danas."
Pretraživanje informacija	Provjerava vremensku prognozu, najnovije rezultate utakmica i više.	"Kakvo je vrijeme u New Yorku danas? Trebam li kišobran kad izađem?"




- Neke glasovne naredbe možda neće raditi zbog ograničenja aplikacije.

Kako pristupiti značajci


1. Idite na stranicu Postavke, pronađite AI Chatting postavke i uključite prekidač za glasovno buđenje "Hey Anka". Nakon uključivanja, jednostavno izgovorite "Hey Anka" za aktivaciju pomoćnika.



2. U aplikaciji soundcore idite na stranicu Anka > Razgovaraj s Anka.



3. Idite na stranicu Kontrole, postavite radnju dugog pritiskanja na MFB za pokretanje Anka pomoćnika. Nakon toga također možete brzo pristupiti Anka pomoćniku dugim pritiskom na višefunkcijski gumb na vašim slusalicama.



AI PRIJEVOD

Napomena: Putanje značajki i izgled sučelja mogu se promijeniti s ažuriranjima softvera. Za najsigurnije upute, molimo provjerite najnoviju verziju aplikacije.


Prije upotrebe:

- Ažurirajte aplikaciju soundcore na najnoviju verziju i provjerite jesu li vaše slušalice povezane s aplikacijom.
- Isključite Dvojno povezivanje.

Prijevod u stvarnom vremenu


U okruženjima u kojima ste dulje izloženi sadržaju na stranom jeziku (npr. predavanja, satovi), prijevod u stvarnom vremenu prikazuje neprekinuti tekst i reproducira prevedeni sadržaj s gotovo nikakvim zakasnjem.

U aplikaciji soundcore idite na stranicu Anka i dodirnite Prijevod u stvarnom vremenu. Provjerite jesu li vaše slušalice povezane s aplikacijom.



1. Dodirnite Prijevod u stvarnom vremenu.
 2. Dodirnite odjeljak jezika pri vrhu stranice, zatim odaberite Njihov jezik i Moj jezik.
 3. Dodirnite gumb mikrofona za početak snimanja.
- Prevođenje licem u lice

U aplikaciji soundcore idite na stranicu Anka i dodirnite Prevođenje licem u lice.




Kada su vaše slušalice povezane s aplikacijom, slijedite korake u nastavku da isprobate Prevođenje licem u lice.

1. Dodirnite odjeljak jezika pri vrhu stranice, zatim odaberite Njihov jezik i Moj jezik.
2. Dodirnite donji desni gumb i govorite u slušalice. Prijevod će se reproducirati s vašeg telefona.
3. Dodirnite donji lijevi gumb i govorite u svoj telefon. Prijevod će se reproducirati putem vaših slusālica.

Napomena: Ova značajka radi i ako vaše slušalice nisu povezane s aplikacijom. Jednostavno govorite u svoj telefon, a prijevod će se reproducirati preko njegovog zvučnika.

RESETIRANJE



Možda ćete morati resetirati slušalice ako imate problema s povezivanjem ili funkcijama.

Izbrisite najprije povijest uparivanja s vašeg Bluetooth uređaja. Pritisnite i držite simultano gumb za pojačavanje i gumb za napajanje 5 sekundi dok LED ne zatreperi crveno tri puta.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

Ulaz	5V $\pm$ 0.75A
Kapacitet baterije	750 mAh $\times$ 1
Vrijeme punjenja	Brzo punjenje: 5 min = 4 sata reprodukcije; Puno punjenje: oko 2 sata
Vrijeme reprodukcije	ANC uključeno: 50 sati ANC isključeno: 70 sati LDAC + ANC uključeno: 40 sati LDAC + ANC isključeno: 45 sati
Velicina zvučnika	40 mm
Frekvencijski odziv	20 Hz – 40 kHz
Impedancija	16 Ω $\pm$ 15%
Verzija Bluetootha	Bluetooth 6.1
Domet Bluetootha	49 ft (15 m)

AŽURIRANJE FIRMVERA

Bit ćete obavijesteni kada se otkrije nova verzija firmvera pri povezivanju slušalice s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane s uređajem dok se ažuriranje firmvera ne dovrši. Tijekom ažuriranja izbjegavajte korištenje slušalice i osigurajte stabilan pristup internetu.

Zadani otvoreni port: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)
Opis porta: Nakon uključivanja uređaja, vidljivost Classic Bluetootha (ili način uparivanja) i BLE emitiranje automatski su omogućeni, pružajući usluge uparivanja (ili upravljanja). Bluetooth usluga je onemogućena kada je uređaj isključen.
Napomena: 'x' u SN kodu: xxxxxxxxxxxxxx je varijabla, pogledajte tablicu u nastavku.

Varijabla 'x'	Raspon varijable	Sadržaj
Osmi	0–9 or A–F	Oznacava hardversku verziju koja ne utječe na usklađenost sa sigurnosnim zahtjevima.
Deveta	8,9,A,B,C...	Oznacava godinu, 8 znači 2018., 9 znači 2019., A znači 2020., B znači 2021., C znači 2022., i tako dalje.
Deseti i jedanaesti	01,02,03...	Oznacava tjedne, 01 znači prvi tjedan u ovoj godini, 02 znači drugi tjedan u ovoj godini, i tako dalje.
Dvanaesti	1–7	Oznacava dan, 1 znači ponedjeljak, 2 znači utorak..., 7 znači nedjelja i tako dalje.
Posljednjih pet	00001–99999	Oznacava serijski broj.

Ovim Anker Innovations Limited izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Za Izjavu o sukladnosti, posjetite web–stranicu: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

KORISNIČKA PODRŠKA



service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988–7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22