


VISÃO GERAL



1. Botão NC
2. Botão de Alimentação
3. Indicador LED
4. Porta de carga USB-C
5. Entrada de áudio 3.5 mm
6. Botão de Aumentar Volume
7. Botão de Diminuir Volume
8. Botão Multifunções (MFB)

UTILIZAÇÃO




- Antes de colocar, remova a película protetora do sensor de deteção de utilização no interior da concha esquerda.
- A remoção da película protetora não activa automaticamente a funcionalidade de deteção de utilização. Esta funcionalidade está desativada por predefinição. Para activar a reprodução/pausa automática, vá à página inicial da app soundcore, toque no ícone da engrenagem no canto superior direito > Mais Definições > Deteção de Utilização, e ligue-a manualmente.



Coloque os auscultadores com o logótipo "L" na orelha esquerda e o logótipo "R" na orelha direita. Ajuste o comprimento da haste para um encaixe confortável e um desempenho ideal do cancelamento de ruído.

LIGAR E EMPARELHAMENTO



Emparelhamento inicial: Prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 2 segundos para ligar. Os auscultadores entrarão automaticamente em modo de emparelhamento Bluetooth quando forem ligados pela primeira vez. Selecione "soundcore Space 2" na lista Bluetooth do seu dispositivo para conectar.

- Durante o emparelhamento, o indicador LED começará a piscar em azul. Após o emparelhamento ser bem-sucedido, o indicador LED permanece aceso durante 3 segundos e depois apaga-se.

Google Fast Pairing: Desfrute de emparelhamento instantâneo com o seu smartphone Android (com Android 6.0 ou superior) através do Fast Pair ativado pela Google.


Tenha em atenção que, devido a regulamentações locais e às configurações de sistema dos fabricantes de dispositivos Android, o Google Fast Pairing pode não estar disponível em algumas regiões.

Para emparelhar manualmente ou ligar um segundo dispositivo, prima duas vezes o botão de alimentação quando os auscultadores estiverem ligados. Alternativamente, com os auscultadores desligados, prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 5 segundos para entrar em modo de emparelhamento Bluetooth.



- Os auscultadores desligam-se automaticamente após 5 horas de inatividade quando o Bluetooth estiver desconectado. A duração de desligamento automático pode ser personalizada na app.


CARREGAMENTO



Quando a bateria estiver fraca, ouvirá um aviso de voz.
Use o cabo de carregamento USB-C incluído para ligar os auscultadores a uma fonte de energia.
Uma carga completa demora aproximadamente 2 horas. Uma carga rápida de 5 minutos fornece até 4 horas de reprodução sem fios.

- Certifique-se de que a porta USB-C está completamente seca antes de carregar.
- Não utilize os auscultadores enquanto estiverem a carregar.
- Se for guardar os auscultadores por um período prolongado, carregue a bateria de 6 em 6 meses para evitar descarga excessiva, o que pode causar mau funcionamento.

LIGAÇÕES DUPLAS



A funcionalidade Dual Connections encontra-se ativada por predefinição. Se preferir desativar esta funcionalidade, toque no ícone da engrenagem no canto superior direito para aceder a Definições, depois toque no botão de alternância de Ligações Duplas para o desligar.
Quando já estiver ligado a um dispositivo, prima duas vezes o botão de alimentação para emparelhar com um novo dispositivo.

- O LDAC permanece disponível quando os auscultadores estão ligados a dois dispositivos ao mesmo tempo.

Reprodução em Dois Dispositivos

Existem dois modos de comutação de reprodução de áudio disponíveis na app soundcore, oferecendo a flexibilidade ideal para uma experiência auditiva contínua entre smartphones, tablets e computadores.

- Alternância Automática: Os auscultadores mudam inteligentemente para o dispositivo que inicia a reprodução, garantindo uma experiência de audição sem interrupções.
- Alternância Manual: Pausa a reprodução no dispositivo atual e, em seguida, inicie a reprodução no outro dispositivo ligado para alternar manualmente.

CONTROLOS DOS BOTÕES

	Mudar modos de som ambiente (ANC / Transparência) * O modo Normal precisa de ser ativado na app.		Prima uma vez
	Ligar / Desligar		Prima e mantenha premido durante 2 segundos
	Reproduzir / Pausar		Prima uma vez
	Faixa seguinte		Prima e mantenha premido durante 2 segundos
	Faixa anterior		Prima e mantenha premido durante 2 segundos
	Aumentar volume		Prima uma vez
	Diminuir volume		Prima uma vez
	Atender / Terminar chamada		Prima uma vez
	Rejeitar chamada		Prima e mantenha premido durante 2 segundos
	Silenciar / Reativar o microfone		Prima e mantenha premido durante 2 segundos

	Ativar Assistente de Voz / Anka / Tradução por IA / Modo Soneca * Pode definir a funcionalidade preferida na app soundcore.		Prima e mantenha premido durante 2 segundos
--	--	--	---

CANCELAMENTO DE RUÍDO


Prima o botão NC para ativar o cancelamento de ruído, reduzindo eficazmente o som ambiente para que possa concentrar-se na sua música.

Nota: O cancelamento de ruído é o modo predefinido ao ligar.

TRANSPARÊNCIA

Para manter a perceção do ambiente enquanto ouve música, mude para o modo de transparência através do botão NC.

DETEÇÃO DE UTILIZAÇÃO



Os auscultadores incorporam deteção de utilização inteligente que monitoriza em tempo real o estado de colocação. A música irá pausar automaticamente quando retirar os auscultadores e retomar quando os colocar novamente.

💡


- Para assegurar o funcionamento normal da deteção de utilização, por favor tenha em atenção o seguinte:
 - Colocação correta**
Assegure-se de que usa corretamente os auscultadores nas suas orelhas. O sensor pode não funcionar corretamente se os auscultadores estiverem pendurados ao pescoço, cobertos pelas mãos, colocados numa mala ou obstruídos por um chapéu, cachecol ou cabelo espesso. Nesses casos, o sensor pode não detetar o estado de utilização, impedindo a pausa ou retomada automática da música.
 - Ligação Bluetooth necessária**
Esta funcionalidade está disponível apenas quando os auscultadores estão ligados via Bluetooth. Não funcionará durante a escuta com fio.
 - Compatibilidade do dispositivo e da app**
Alguns dispositivos ou apps de música de terceiros podem não suportar comandos de reprodução automática. Se a deteção de utilização não funcionar como esperado, verifique se o seu dispositivo e a sua app são compatíveis com esta funcionalidade.

MODO SONECA

O Modo Soneca proporciona uma experiência de relaxamento personalizada. Quando este modo está ativado, os auscultadores reproduzem automaticamente sons incorporados para o ajudar a descontraír, adormecer ou tirar uma curta sesta.

O cancelamento de ruído será ativado por predefinição no Modo Soneca e não pode ser alterado para outro modo de som ambiente.

Para ativar o Modo Soneca, vá à página inicial, toque em Controlos > MFB > Pressão Prolongada > Modo Soneca.



- Prima e mantenha premido o botão multifunções: Entrar / mudar para o Modo Soneca
- Prima o botão multifunções novamente: Sair do Modo Soneca
- Prima e mantenha premido o botão de volume: Alternar faixas de áudio de fundo
- Prima o botão de volume: Ajustar volume

Pode definir a duração predefinida do Modo Soneca na app. Quando a contagem regressiva termina, um alarme tocará. Enquanto o alarme estiver a

tocar, prima qualquer botão para sair do Modo Soneca. Se o temporizador estiver activo e o alarme ainda não tiver tocado, pode sair antecipadamente do Modo Soneca pressionando o botão multifunções uma vez.



- Se receber uma chamada enquanto estiver no Modo Soneca, saia do Modo Soneca antes de atender para assegurar áudio de chamada normal.


LDAC

Active o LDAC na app soundcore para desfrutar de áudio de alta resolução em dispositivos com Android 8.0 ou posterior. Esta funcionalidade oferece maior qualidade de som, mas pode aumentar o consumo de energia e reduzir o tempo de reprodução. Para a melhor performance do LDAC com ligação Bluetooth estável, utilize LDAC num ambiente com baixa interferência.

Siga os passos abaixo para ativar o LDAC no seu dispositivo:

1. Abra a app soundcore e vá para Definições.
2. Toque em "Modo de Som".
3. Selecione "Qualidade de áudio preferida" para mudar para o codec LDAC.
4. Se os auscultadores estiverem ligados a dois dispositivos simultaneamente, aparecerá um pedido indicando que o LDAC não é suportado nesse estado. Toque em "Ativar" no pop-up para prosseguir.
5. A mudança de codecs de áudio demora cerca de 10 segundos. Pode ser solicitado que atualize o firmware dos auscultadores se houver uma actualização disponível.

OUVIR COM FIO



Ligue um cabo AUX de 3.5mm para ouvir áudio a partir de um dispositivo externo. O Bluetooth desliga-se automaticamente quando está em modo de escuta com fio.



- Durante a escuta com fio, apenas o botão NC está disponível para mudar os modos de som ambiente (ANC / Transparência). Todos os outros botões não funcionarão.

ASSISTENTE DE IA

Antes de usar:

- Atualize a app soundcore para a versão mais recente.
- Mantenha a app aberta e os seus auscultadores ligados ao telemóvel via Bluetooth enquanto utiliza o assistente de IA. Em dispositivos Android, permita que a app corra em segundo plano.

Nota:

- O assistente de IA prioriza a sua privacidade e a segurança dos dados.
- As respostas geradas pela IA são apenas para referência e podem conter imprecisões. Utilize o seu critério.
- As interfaces das funcionalidades podem variar com as atualizações da app.

O que a Anka pode fazer por si


Função	O que faz	Comando de exemplo (Diga o seguinte a Anka após ativar com "Hey Anka")
Responder a perguntas	Age como a sua enciclopédia portátil. Faça qualquer pergunta a qualquer momento.	"Porque é que as girafas têm o pescoço tão comprido?"
Conversa casual	Conversa consigo como um amigo e ajuda a relaxar.	"Conta-me uma piada."
Agregação de informação	Mantém-no atualizado com notícias e atualizações diárias.	"Diz-me as últimas notícias de tecnologia de hoje."
Pesquisa de informação	Verifica o tempo, os últimos resultados de jogos e muito mais.	"Como está o tempo em Nova Iorque hoje? Vou precisar de um guarda-chuvas quando sair?"




- Alguns comandos de voz podem não funcionar devido a limitações da app.

Como aceder à funcionalidade


1. Vá à página de Definições, encontre as Definições de Chat IA, e active o "Hey Anka" (ativação por voz). Uma vez ativado, basta dizer "Hey Anka" para ativar o assistente.



2. Na app soundcore, vá à Página Anka > Conversar com Anka.



3. Vá à página de Controlos, defina a ação de pressão prolongada do MFB para activar o assistente Anka. Após isto, também pode aceder instantaneamente ao assistente Anka ao pressionar prolongadamente o botão multifunções nos seus auscultadores.



TRADUÇÃO POR IA

Nota: Os caminhos das funcionalidades e os visuais da interface podem mudar com actualizações de software. Para orientação mais precisa, consulte a sua versão mais recente da app.


Antes de usar:

- Atualize a app soundcore para a versão mais recente e assegure que os seus auscultadores estão ligados à app.
- Desative as Ligações Duplas.

Tradução em Tempo Real

Em contextos onde está exposto a conteúdos numa língua estrangeira por longos períodos (por exemplo, palestras, aulas), a tradução em tempo real oferece visualização contínua de texto e reprodução áudio do conteúdo traduzido com quase nenhum atraso.


Na app soundcore, vá à página Anka e toque em Tradução em Tempo Real. Certifique-se de que os seus auscultadores estão ligados à app.



1. Toque em Tradução em Tempo Real.
2. Toque na secção de idioma no topo da página e seleccione Idioma deles e O meu idioma.
3. Toque no botão do microfone para começar a gravar.

Tradução Presencial

Na app soundcore, vá à página Anka e toque em Tradução Presencial.




Quando os seus auscultadores estiverem ligados à app, siga os passos abaixo para experimentar a Tradução Presencial.

1. Toque na secção de idiomas no topo da página e seleccione Idioma deles e O meu idioma.
2. Toque no botão inferior direito e fale para os seus auscultadores. A tradução será reproduzida pelo seu telemóvel.
3. Toque no botão inferior esquerdo e fale para o seu telemóvel. A tradução será reproduzida pelos seus auscultadores.

Nota: Esta funcionalidade funciona mesmo que os auscultadores não estejam ligados à app. Basta falar para o seu telemóvel e a tradução será reproduzida pelo altifalante do dispositivo.

REINICIAR



Pode ser necessário reiniciar os seus auscultadores se experimentar problemas de conectividade ou de funcionamento.

Apague primeiro o histórico de emparelhamento do seu dispositivo Bluetooth. Prima e mantenha premidos o botão de aumentar volume e o botão de alimentação simultaneamente durante 5 segundos até o LED piscar vermelho três vezes.

ESPECIFICAÇÕES

As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Entrada	5V $\pm$ 0.75A
Capacidade da bateria	750 mAh $\times$ 1
Tempo de carregamento	Carga rápida: 5 min = 4 hr de reprodução; Carga completa: aprox. 2 hr
Tempo de reprodução	ANC On: 50 Hours ANC Off: 70 Hours LDAC + ANC On: 40 Hours LDAC + ANC Off: 45 Hours
Tamanho do driver	40 mm
Resposta de frequência	20 Hz – 40 kHz
Impedância	16 Ω $\pm$ 15%
Versão Bluetooth	Bluetooth 6.1
Alcance Bluetooth	49 ft (15 m)

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Será informado quando for detectada uma nova versão de firmware ao ligar os auscultadores à app. Assegure-se de que os auscultadores estão ligados e conectados a um dispositivo até a atualização do firmware estar concluída. Durante a atualização, evite usar os auscultadores e assegure acesso estável à Internet.

Porta aberta por defeito: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)
Descrição da porta: Após o dispositivo ser ligado, tanto a visibilidade do Classic Bluetooth (ou modo de emparelhamento) como a transmissão BLE são automaticamente ativadas, fornecendo serviços de emparelhamento (ou controlo) Bluetooth. O serviço Bluetooth é desativado quando o dispositivo é desligado.
Nota: O 'x' do código SN: xxxxxxxxxxxxxx é uma variável, veja a tabela abaixo.

Variável 'x'	Intervalo da variável	Conteúdo
Oitavo	0–9 or A–F	Indica a versão de hardware que não afecta a conformidade de segurança.
Nono	8,9,A,B,C...	Indica o ano, 8 significa 2018, 9 significa 2019, A significa 2020, B significa 2021, C significa 2022, e assim por diante.
Décimo e Décimo Primeiro	01,02,03...	Indica semanas, 01 significa a primeira semana deste ano, 02 significa a segunda semana deste ano, e assim por diante.
Décimo Segundo	1–7	Indica o dia da semana, 1 significa segunda-feira, 2 significa terça-feira..., 7 significa domingo e assim por diante.
Os últimos cinco	00001–99999	Indica o número de série.

Por este meio, a Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com o The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Para a Declaração de Conformidade, visite o website:
<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

SERVIÇO AO CLIENTE



service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988–7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22