




1. NC dugme
2. Dugme za uključivanje
3. LED indikator
4. USB-C priključak za punjenje
5. 3.5 mm audio ulaz
6. Dugme za pojačavanje
7. Dugme za smanjivanje jačine zvuka
8. Višenamensko dugme (MFB)

NOŠENJE




- Pre nego što ih stavite, uklonite zaštitnu foliju sa senzora za detekciju nošenja unutrašnje strane levog slušnog jastučića.
- Uklanjanje zaštitne folije neće automatski omogućiti funkciju detekcije nošenja. Ova funkcija je isključena po podrazumevanom podešavanju. Da biste aktivirali automatsko reprodukovanje/pauzu, idite na početnu stranicu soundcore aplikacije, dodirnite ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu > Više podešavanja > Detekcija nošenja, i ručno je uključite.



Nosite slušalice tako da je logo "L" na levom uhu, a logo "R" na desnom.
Podesite dužinu trake za glavu za udoban prijem i optimalne performanse uklanjanja buke.

UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE



Povezivanje prvi put: Pritisnite i držite dugme za uključivanje 2 sekunde da biste uključili uređaj. Slušalice će automatski ući u režim parenja preko Bluetooth-a pri prvom povezivanju. Izaberite "soundcore Space 2" na listi Bluetooth uređaja na vašem uređaju da se povežete.

• Pri parenju, LED indikator će početi da treperi plavo. Nakon uspešnog parenja, LED indikator će ostati upaljen 3 sekunde i zatim se ugasi. Google Fast Pairing: Uživajte u trenutnom parenju sa vašim Android pametnim telefonom (sa Android 6.0 i novijim) putem Fast Pair funkcije omogućene od strane Google-a.


Imajte na umu da zbog lokalnih propisa i sistemskih podešavanja proizvođača Android uređaja, Google Fast Pairing možda neće biti dostupan u nekim regionima.

Za ručno parenje ili povezivanje drugog uređaja, dvaput pritisnite dugme za uključivanje dok su slušalice uključene. Alternativno, dok su slušalice isključene, pritisnite i držite dugme za uključivanje 5 sekundi da uđete u režim parenja preko Bluetooth-a.



- Slušalice će se automatski isključiti nakon 5 sati neaktivnosti kada je Bluetooth prekinut. Trajanje automatskog isključivanja može se prilagoditi u aplikaciji.

PUNJENJE



Kada baterija slabi, čućete glasovni signal.


Koristite priloženi USB-C kabl za punjenje da povežete slušalice na izvor napajanja.

Puno punjenje traje oko 2 sata. Brzo punjenje od 5 minuta obezbeđuje do 4 sata bežičnog vremena reprodukcije.



- Uverite se da je USB-C port potpuno suv pre punjenja.
- Ne koristite slušalice tokom punjenja.
- Ako slušalice skladištite duže vreme, napunite bateriju na svakih 6 meseci kako biste sprečili prekomerno praznjenje, što može prouzrokovati neispravnost slusalice.

DVOJNO POVEZIVANJE



Funkcija dvojno povezivanje je omogućena po podrazumevanju. Ako želite da onemogućite ovu funkciju, dodirnite ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu da otvorite Podesavanja, zatim dodirnite prekidač za Dvojno povezivanje da ga isključite.

Kada ste već povezani na jedan uređaj, pritisnite dugme za uključivanje dva puta da biste se povezali sa novim uređajem.



- LDAC ostaje dostupan kada su slušalice istovremeno povezane sa dva uređaja.

Reprodukcija sa dva uređaja

U soundcore app-u dostupna su dva režima prebacivanja audio reprodukcije, pružajući vam idealnu fleksibilnost za neometano slušanje na pametnim telefonima, tabletima i računarima.

- Automatsko prebacivanje: Slušalice inteligentno prelaze na uređaj koji započne reprodukciju, obezbeđujući neprekidan doživljaj slušanja.
- Ručno prebacivanje: Pauzirajte reprodukciju na trenutnom uređaju, zatim započnite reprodukciju na drugom povezanom uređaju da biste se ručno prebacili.

KONTROLE DUGMADI

	Prebacivanje režima ambijentalnog zvuka (ANC / Režim transparentnosti) * Normalan režim mora biti omogućen u aplikaciji.		Pritisnite jednom
	Uključivanje / isključivanje		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Reprodukcija / Pauza		Pritisnite jednom
	Sledeća pesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Prethodna pesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Pojacaj zvuk		Pritisnite jednom
	Smanji zvuk		Pritisnite jednom
	Odgovori / Završi poziv		Pritisnite jednom
	Odbij poziv		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Isključ / Uključ mikrofona		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Aktivirajte glasovnog asistenta / Anka / AI prevod / Režim drijemanja * Možete postaviti željenu funkciju		Pritisnite i držite 2 sekunde

PONIŠTAVANJE BUKA


Pritisnite NC dugme da aktivirate poništavanje buke, efikasno smanjujući ambijentalnu buku kako biste mogli da se usredsredite na vašu muziku.

Napomena: Poništavanje buke je podrazumevani režim pri uključivanju.

REŽIM TRANSPARENTNOSTI

Da biste bili svesni svoje okoline dok slušate muziku, prebacite se u režim transparentnosti pomoću NC dugmeta.

DETEKCIJA NOŠENJA



Slušalice imaju ugrađenu inteligentnu detekciju nošenja koja prati vaš status nošenja u realnom vremenu. Muzika će se automatski pauzirati kada skinete slušalice i nastaviti kada ih ponovo stavite.




- Da bi funkcija detekcije nošenja radila normalno, obratite pažnju na sledeće:
 - Pravilno nošenje**
Uverite se da pravilno nosite slušalice na usima.
Senzor možda neće ispravno funkcionisati ako su slušalice okacene oko vrata, pokrivene rukama, stavljene u torbu, ili blokirane kapom, šalom ili gustom kosom. U tim slučajevima senzor možda neće detektovati status nošenja, sprečavajući automatsko pauziranje ili nastavak reprodukcije.
 - Potrebno Bluetooth povezivanje**
Ova funkcija je dostupna samo kada su slušalice povezane putem Bluetooth-a. Neće raditi tokom žičanog slušanja.
 - Kompatibilnost uređaja i aplikacije**
Neki uređaji ili aplikacije trećih strana za muziku možda ne podržavaju komande za automatsku reprodukciju.
Ako detekcija nošenja ne radi kako se očekuje, proverite da li su vaš uređaj i aplikacija kompatibilni sa ovom funkcijom.

REŽIM DRIJEMANJA

Režim drijemanja vam pruža personalizovano iskustvo relaksacije. Kada je ovaj režim aktiviran, slušalice automatski reprodukuju ugrađene zvuke koji vam pomažu da se opustite, zaspite ili odmorite kratko.

Poništavanje buke će biti omogućeno po podrazumevanju u režimu drijemanja i ne može se prebaciti na drugi režim ambijentalnog zvuka.

Da biste omogućili režim drijemanja, idite na početnu stranicu, dodirnite **Kontrole > MFB > Dugo pritiskanje > Režim drijemanja**.



- Pritisnite i držite višenamensko dugme: Uđite u / prebacite se u režim drijemanja
- Pritisnite višenamensko dugme ponovo: Izadite iz režima drijemanja
- Pritisnite i držite dugme za glasnoću: Prebacite pozadinske audio zapise
- Pritisnite dugme za glasnoću: Podesite jačinu zvuka

Možete postaviti podrazumevano trajanje režima drijemanja u aplikaciji. Kada odbrojavanje završi, oglasit će se alarm. Dok alarm zvoni, pritisnite bilo koje dugme da izadete iz režima drijemanja. Ako je tajmer uključen, a alarm još nije oglasio, možete prerano izaći iz režima drijemanja jednim pritiskom višenamenskog dugmeta.



- Ako primite poziv dok ste u režimu drijemanja, molimo izađite iz režima drijemanja pre odgovaranja kako biste obezbedili normalan zvuk poziva.


LDAC

Omogućite LDAC u soundcore aplikaciji da uživate u audiozapisu visoke rezolucije na uređajima sa Android 8.0 ili novijim. Ova funkcija pruža bolji kvalitet zvuka, ali može povećati potrošnju energije i smanjiti vreme reprodukcije. Za najbolje LDAC performanse sa stabilnom Bluetooth vezom, koristite LDAC u okruženju sa malo smetnji.

Sledite korake ispod da omogućite LDAC na vašem uređaju:

1. Otvorite soundcore app i idite na Podesavanja.
2. Dodirnite "Režim zvuka".
3. Izaberite "Preferirani kvalitet zvuka" da prebacite na LDAC kodek.
4. Ako su slušalice istovremeno povezane sa dva uređaja, pojaviće se poruka koja ukazuje da LDAC nije podržan u ovom stanju. Dodirnite "Omogući" u iskačućem prozoru da nastavite.
5. Prebacivanje audio kodeka traje oko 10 sekundi. Možda će vam biti zatraženo da ažurirate firmware slušalice ako je dostupno ažuriranje.

SLUŠANJE PREKO KABLA



Povežite 3.5mm AUX kabl da biste slušali zvuk sa spoljnog uređaja. Bluetooth će se automatski isključiti kada ste u režimu slušanja preko kabla.



- Tokom slušanja preko kabla, jedino NC dugme je dostupno za prebacivanje režima ambijentalnog zvuka (ANC / Režim transparentnosti). Sva ostala dugmad neće funkcionisati.

AI ASISTENT

Pre upotrebe:

- Ažurirajte soundcore app na najnoviju verziju.
- Držite aplikaciju otvorenom i slušalice povezanim sa telefonom putem Bluetooth-a dok koristite AI asistenta. Na Android uređajima, dozvolite aplikaciji da radi u pozadini.

Napomena:

- AI asistent daje prioritet vašoj privatnosti i bezbednosti podataka.
- Odgovori koje generišu AI služe samo kao referenca i mogu sadržati netočnosti. Koristite vlastiti sud.
- Interfejsi funkcija mogu se razlikovati sa ažuriranjima verzija aplikacije.

Šta Anka može da uradi za vas


Funkcija	Šta radi	Primer komande (recite sledeće Anka nakon aktivacije sa "Hey Anka")
Odgovaranje na pitanja	Funkcionishe kao vaš prenosiva enciklopedija. Postavite bilo koje pitanje u bilo koje vreme.	"Zasto žirafe imaju tako duge vratove?"
Neformalni razgovor	Razgovara sa vama kao prijatelj i pomaže da se opustite.	".Ispricaj mi šalu."
Sakupljanje informacija	Drži vas u toku sa dnevnim vestima i ažuriranjima.	"Reci mi najnovije tehnoloske vesti za danas."
Pretraga informacija	Proverava vremensku prognozu, najnovije rezultate mečeva i više.	"Kakvo je vreme danas u New Yorku? Hocu li mi trebati kisobran kada izađem?"




- Neke glasovne komande možda neće raditi zbog ograničenja aplikacije.

Kako pristupiti funkciji


1. Idite na stranicu Podesavanja, pronađite podesavanja AI četovanja, i uključite prekidač za glasovno buđenje "Hey Anka". Kada je omogućeno, jednostavno recite "Hey Anka" da aktivirate asistenta.



2. U soundcore app-u, idite na Anka stranicu > Razgovarajte sa Anka.



3. Idite na stranicu Kontrole, podesite akciju dugog pritiska za MFB da pokrene Anka asistenta. Nakon toga, možete takođe brzo pristupiti Anka asistentu dugim pritiskom na višenamensko dugme na slusalicama.



AI PREVOĐENJE

Napomena: Putanje funkcija i vizuali interfejsa mogu se promeniti sa softverskim ažuriranjima. Za najtačnije smernice, molimo konsultujte najnoviju verziju aplikacije.


Pre upotrebe:

- Ažurirajte soundcore app na najnoviju verziju i uverite se da su vaše slusalice povezane sa aplikacijom.
- Onemogućite Dvojno povezivanje.

Prevođenje u realnom vremenu

U situacijama kada ste duže izloženi sadržaju na stranom jeziku (npr. predavanja, časovi), prevođenje u realnom vremenu obezbeđuje kontinuirani prikaz teksta i reprodukciju prevedenog sadržaja sa skoro bez kašnjenja.


U soundcore app-u idite na Anka stranicu i dodirnite Prevođenje u realnom vremenu. Uverite se da su vaše slušalice povezane sa aplikacijom.



1. Dodirnite Prevođenje u realnom vremenu.
2. Dodirnite deo za jezik na vrhu stranice, zatim izaberite Njihov jezik i Moj jezik.
3. Dodirnite dugme mikrofona da započnete snimanje.

Prevodi licem u lice

U soundcore app-u idite na Anka stranicu i dodirnite Prevodi licem u lice.




Kada su vaše slušalice povezane sa aplikacijom, sledite sledeće korake da isprobate Prevodi licem u lice.

1. Dodirnite deo za jezik na vrhu stranice, zatim izaberite Njihov jezik i Moj jezik.
2. Dodirnite dugme u donjem desnom uglu i govorite prema slušalicama. Prevod će se reprodukovati sa vašeg telefona.
3. Dodirnite dugme u donjem levom uglu i govorite u telefon. Prevod će se reprodukovati kroz vaše slušalice.

Napomena: Ova funkcija radi čak i ako vaše slušalice nisu povezane sa aplikacijom. Samo govorite u telefon, i prevod će se reprodukovati preko njegovog zvučnika.

RESETOVANJE



Možda će biti potrebno da resetujete slušalice ako imate problema sa povezivanjem ili funkcionisanjem.

Prvo obrišite istoriju parenja sa vašeg Bluetooth uređaja. Pritisnite i držite dugme za pojačavanje zvuka i dugme za uključivanje istovremeno 5 sekundi dok LED ne zatreperi crveno tri puta.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave.

Ulaz	5V $\pm$ 0.75A
Kapacitet baterije	750 mAh $\times$ 1
Vreme punjenja	Brzo punjenje: 5 min = 4 sata reprodukcije; Puno punjenje: oko 2 sata
Vreme reprodukcije	ANC ukljućeno: 50 sati ANC iskljućeno: 70 sati LDAC + ANC ukljućeno: 40 sati LDAC + ANC iskljućeno: 45 sati
Velicina dražvera	40 mm
Frekvencijski odziv	20 Hz – 40 kHz
Impedansa	16 Ω $\pm$ 15%
Verzija Bluetooth-a	Bluetooth 6.1
Domet Bluetooth-a	49 ft (15 m)

AŽURIRANJE FIRMVERA

Bicete obaveseni kada nova verzija firmvera bude otkrivena pri povezivanju slusalice sa aplikacijom. Uverite se da su slusalice ukljućene i povezane sa uređajem dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja izbegavajte korisćenje slusalice i obezbedite stabilan pristup internetu.

Podrazumevani otvoreni port: Klasicni Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis porta: Nakon ukljućivanja uređaja, i vidljivost Klasicnog Bluetooth-a (ili režim parenja) i BLE emitovanje se automatski omogucavaju, pružajući usluge Bluetooth parenja (ili kontrole). Bluetooth servis je onemogućen kada je uređaj iskljućen.

Napomena: 'x' u SN kodu: xxxxxxxxxxxxxxxx je promenljiva, pogledajte tabelu ispod.

Promenljiva 'x'	Opseg promenljive	Sadržaj
Osmi	0–9 or A–F	Oznacava verziju hardvera koja ne utice na usklađenost bezbednosti.
Deveti	8,9,A,B,C...	Oznacava godinu, 8 znaci 2018, 9 znaci 2019, A znaci 2020, B znaci 2021, C znaci 2022, i tako dalje.
Deseti i jedanaesti	01,02,03...	Oznacava nedelje, 01 znaci prvu nedelju u godini, 02 znaci drugu nedelju u godini, i tako dalje.
Dvanaesti	1–7	Oznacava datum, 1 znaci ponedeljak, 2 znaci utorak..., 7 znaci nedelja i tako dalje.
Poslednjih pet	00001–99999	Oznacava serijski broj.

Ovim Anker Innovations Limited izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa Propisima o bezbednosti proizvoda i telekomunikacione infrastrukture (zahtevi bezbednosti za relevantne poveze proizvode) 2023. Za izjavu o usklađenosti posetite veb-sajt:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

KORISNIČKA PODRŠKA

service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988–7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22

