


Prehľad




1	Tlačidlo napájania	7	BassUp tlačidlo
2	Кнопка Bluetooth	8	Светодиодный индикатор
3	Tlačidlo zníženia hlasitosti	9	Порт зарядки USB-A (выход)
4	Tlačidlo prehrávania/pozastavenia	10	Порт зарядки USB-C (вход)
5	Tlačidlo zvýšenia hlasitosti	11	Rukoväť
6	Auracast tlačidlo		

Nabíjanie

Nabíjanie reproduktora


- Použite certifikovaný kábel USB-C a nabíjačku, aby ste zabránili poškodeniu.




	Мигающий красный	Низкий заряд батареи
	Постоянный красный	Идёт зарядка
	Постоянный белый	Полностью заряжен

Зарядка внешних устройств

Tento reproduktor použite ako powerbanku na nabíjanie prenosných zariadení alebo príslušenstva.



Включение / Выключение



	Нажмите или удерживайте 2 секунды	Включить
	Постоянный белый	
	Удерживайте 2 секунды	Выключить
	Свет выключен	




- Tento reproduktor sa automaticky vypne po 20 minútach bez zvukového vstupu.
- Môžete tiež nastaviť čas automatického vypnutia v aplikácii soundcore.

Использование вашего динамика

Режим Bluetooth

Нажмите кнопку Bluetooth для входа в режим сопряжения Bluetooth, затем выберите "soundcore Boom V2" из списка Bluetooth для подключения.



	Нажмите	Войти в режим сопряжения Bluetooth
	Мигающий B lue	Bluetooth P сопряжение
	Постоянный B lue	Bluetooth C одключено




- Чтобы снова войти в режим сопряжения Bluetooth, нажмите кнопку Bluetooth один раз.
- Этот динамик может воспроизводить музыку только с одного мобильного устройства за раз. Чтобы воспроизводить с другого подключённого устройства, сначала приостановите текущее активное устройство.
- Zakaždým, keď zapnete reproduktor, automaticky sa pripojí k poslednému pripojenému zariadeniu, ak je k dispozícii v dosahu Bluetooth. Ak nie, stlačte tlačidlo Bluetooth na vstup do režimu párovania Bluetooth.

Режим TWS (True Wireless Stereo)

Два идентичных динамика soundcore могут быть сопряжены друг с другом для стереозвука. Оба динамика могут воспроизводить одно и то же аудио (один как левый канал, другой как правый канал).

С одним динамиком, подключённым к смартфону, удерживайте кнопку Bluetooth 2 секунды на обоих динамиках для входа в режим сопряжения TWS.



	Удерживайте 2 секунды	Войти / Выйти из режима сопряжения TWS
	Мигающий белый	Сопряжение TWS


●	Постоянный синий (Динамик 1)	TWS подключено
○	Постоянный белый (Динамик 2)	



- Чтобы выйти из режима TWS, удерживайте кнопку Bluetooth не менее 2 секунд.
- Текущее устройство не может быть сопряжено по TWS с предыдущими партиями. Вы можете отличить новую версию, проверив 7-ю цифру серийного номера (где "С" обозначает новую версию). Если у вас есть вопросы, посетите официальный сайт soundcore.
- После подключения через Auracast дважды нажмите кнопку Auracast на любом из динамиков для переключения в стереорежим. Нажмите дважды снова для смены левого и правого каналов, и нажмите дважды ещё раз для возврата к моно режиму.

Режим Auracast

С одним динамиком, подключённым к смартфону, нажмите кнопку Auracast на до 100 динамиках soundcore с функцией Auracast для синхронизации аудио и света.




	Нажмите	Войти / Выйти из режима сопряжения Auracast
○	Постоянный белый	Сопряжение Auracast
○	Постоянный белый	Auracast подключено



Динамики soundcore с функцией Auracast также могут быть подключены к этому динамику.

Световые режимы

Светодиодные индикаторы с обеих сторон изменяются в ритме музыки. Проверьте все доступные световые режимы в приложении soundcore.




	Нажмите дважды	Включить/Выключить свет
	Удерживайте 2 секунды	Переключить световые эффекты

Управление кнопками

	Нажмите или удерживайте 2 секунды	Включить
	Удерживайте 2 секунды	Выключить
	Нажмите	Войти в режим сопряжения Bluetooth
	Удерживайте 2 секунды	Войти / Выйти из режима сопряжения TWS
	Нажмите	Громче / Тише
	Нажмите	Войти / Выйти из режима сопряжения Auracast
	Нажмите	Включить / Выключить BassUp
	Нажмите дважды	Включить/Выключить свет
	Удерживайте 2 секунды	Переключить световые эффекты
	Нажмите	Воспроизведение / Пауза
	Нажмите дважды	Следующий трек
	Нажмите трижды	Предыдущий трек
	Нажмите	Ответить / Завершить вызов
	Удерживайте 2 секунды	Отклонить вызов

soundcore aplikácia

Загрузите приложение soundcore для улучшения вашего опыта.



- Информация о продукте:** Проверьте название продукта и версию программного обеспечения или прочитайте руководство пользователя.
- Обновление прошивки:** Вы будете уведомлены при обнаружении новой версии прошивки при подключении динамика к приложению.
- Состояние батареи:** Показывает оставшийся уровень заряда вашего динамика.
- Управление громкостью:** Отрегулируйте уровень громкости через приложение без нажатия кнопок на динамике.
- Настройки эквалайзера:** В приложении доступны различные предустановленные настройки эквалайзера, которые вы можете выбрать для оптимизации опыта при прослушивании различных музыкальных жанров.
- **soundcore Signature:** Стандартный режим EQ, оптимизированный для хорошо сбалансированного звука.
 - **Voice:** Голоса выделяются более чётко на фоне других окружающих звуков.
 - **Balance:** Без усиления для высоких и низких частот.
 - **Xtra Bass:** Усиливает низкочастотный звук.
- Установить время автоматического выключения:** Установите время автоматического выключения. Динамик автоматически выключится по истечении времени.
- Голосовое сообщение:** Отключить или восстановить голосовое сообщение при включении/выключении.

Obnovit

Удерживайте кнопку Bluetooth и кнопку увеличения громкости одновременно не менее 4 секунд для сброса динамика.

Технические характеристики

Вход питания DC	5V --- 3A
Выход DC	5V --- 1A
Ёмкость батареи	4900mAh/7.3V
Выходная мощность аудио	80W
Драйвер динамика	Твитер 20мм ×2 Вуфер 90×120мм
Частотный диапазон	48Hz-20kHz
Время зарядки	5.5 часов
Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и музыкального контента)	До 24 часов
Уровень водонепроницаемости	IPX7
Версия Bluetooth	6.0
Диапазон Bluetooth	100m / 328ft

Настоящим Anker Innovations Limited заявляет, что данное устройство соответствует Регламенту о безопасности продукции и телекоммуникационной инфраструктуре (Требования безопасности для соответствующих подключаемых продуктов) 2023. Для ознакомления с Декларацией соответствия посетите веб-сайт: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

1. Потребление энергии в режиме ожидания: ≤0.5W
2. Управление питанием: ≤ 20мин
3. Информация о применимом адаптере:

Бренд: ANKER
Производитель: Anker Innovations Limited
Модель: A2337
Вход: 100-240V~ 1.0A, 50-60Hz
Выход: 5.0V --- 3.0A 15.0W / 9.0V --- 3.0A 27.0W / 12.0V --- 2.5A 30.0W / 15.0V --- 2.0A 30.0W / 20.0V --- 1.5A 30.0W (30.0W Макс)
Порт открыт по умолчанию: Классический Bluetooth + BLE (Bluetooth с низким энергопотреблением)
Описание порта: После включения устройства автоматически активируются видимость классического Bluetooth (или режим сопряжения) и трансляция BLE, предоставляя услуги сопряжения (или управления) Bluetooth. Служба Bluetooth отключается при выключении устройства.