


Umumiy ko‘rinish




1	Quvvat tugmasi	7	BassUp tugmasi
2	Przycisk Bluetooth	8	Lampka LED
3	Ovozni kamaytirish tugmasi	9	Port ładowania USB-A (wyjście)
4	Ijro etish/to'xtatish tugmasi	10	Port ładowania USB-C (wejście)
5	Ovozni oshirish tugmasi	11	Tutqich
6	Auracast tugmasi		

Zaryadlash

Karnayni zaryadlash


- Zarar yetkazmaslik uchun sertifikatlangan USB-C kabeli va zaryadlovchidan foydalaning.




	Migające czerwone	Niski poziom baterii
	Stałe czerwone	Ładowanie
	Stałe białe	Naładowany

Nabíjení externích zařízení

Ushbu karnayni portativ qurilmalaringiz yoki aksessuarlaringizni zaryadlash uchun quvvat banki sifatida ishlating.



Włączanie / Wyłączenie



	Stiskněte nebo stiskněte a podržte 2 sekundy	Włącz
	Stałe białe	Wyłącz
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	
	Światło wyłączone	




- Ushbu karnay audio kirish bo'lmasa 20 daqiqadan keyin avtomatik o'chadi.
- Możesz również ustawić czas automatycznego wyłączenia w aplikacji soundcore.

Używanie głośnika

Tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk Bluetooth, aby wejść w tryb parowania Bluetooth, a następnie wybierz "soundcore Boom V2" z listy Bluetooth, aby się połączyć.



	Naciśnij	Wejdz w tryb parowania Bluetooth
	Migające B lue	Bluetooth P arowanie
	Stałe B lue	Bluetooth C ołączony




- Aby ponownie wejść w tryb parowania Bluetooth, naciśnij przycisk Bluetooth raz.
- Tento reproduktor může přehrávat hudbu pouze na jednom mobilním zařízení najednou. Chcete-li přehrávat z jiného připojeného zařízení, nejprve pozastavte aktuálně aktivní zařízení.
- Karnayni har safar yoqsangiz, u Bluetooth diapazoni ichida mavjud bo'lsa, oxirgi ulangan qurilmangizga avtomatik ulanadi. Agar yo'q bo'lsa, Bluetooth juftlash rejimiga kirish uchun Bluetooth tugmasini bosing.

TWS (True Wireless Stereo) režim

Dwa identyczne głośniki soundcore mogą być sparowane ze sobą dla dźwięku stereo. Oba głośniki mogą odtwarzać to samo audio (jeden jako lewy kanał, drugi jako prawy kanał).

Z jednym głośnikiem podłączonym do smartfona, przytrzymaj przycisk Bluetooth przez 2 sekundy na obu głośnikach, aby wejść w tryb parowania TWS.



	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Vstup / Výstup z režimu párování TWS
	Migające białe	Parowanie TWS
	Stálá modrá (Reproduktor 1)	TWS połączony


○	Stalá bílá (Reproduktor 2)	
---	----------------------------	--



- Aby wyjść z trybu TWS, przytrzymaj przycisk Bluetooth przez co najmniej 2 sekundy.
- Obecne urządzenie nie może być sparowane TWS z poprzednimi partiami. Możesz rozróżnić nową wersję, sprawdzając 7. cyfrę numeru SN (gdzie "C" oznacza nową wersję). Jeśli masz pytania, odwiedź oficjalną stronę soundcore.
- Po připojení přes Auracast dvakrát stiskněte tlačítko Auracast na kterémkoli reproduktoru pro přepnutí do stereo režimu. Dvakrát stiskněte znovu pro výměnu levého a pravého kanálu a dvakrát stiskněte ještě jednou pro návrat do mono režimu.

Tryb Auracast

Z jedným głośnikami podłączonym do smartfona, naciśnij przycisk Auracast na maksymalnie 100 głośnikach soundcore z funkcją Auracast, aby zsynchronizować dźwięk i światło.




	Naciśnij	Vstup / Výstup z režimu párování Auracast
○	Stałe białe	Parowanie Auracast
○	Stałe białe	Auracast połączony



Głośniki soundcore z funkcją Auracast mogą również być połączone z tym głośnikiem.

Tryby świecenia

Lampki LED po obu stronach zmieniają się w rytm muzyki. Sprawdź wszystkie dostępne tryby świecenia w aplikacji soundcore.



	Naciśnij dwukrotnie	Włącz/Wyłącz światło
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Zmień efekty świetlne

Sterowanie przyciskami

	Stiskněte nebo stiskněte a podržte 2 sekundy	Włącz
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Wyłącz
	Naciśnij	Wejść w tryb parowania Bluetooth
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Vstup / Výstup z režimu párování TWS
	Naciśnij	Głośniej / Ciszej
	Naciśnij	Vstup / Výstup z režimu párování Auracast
	Naciśnij	Włącz / Wyłącz BassUp
	Naciśnij dwukrotnie	Włącz/Wyłącz światło
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Zmień efekty świetlne
	Naciśnij	Odtwórz / Wstrzymaj
	Naciśnij dwukrotnie	Następny utwór
	Naciśnij trzykrotnie	Poprzedni utwór
	Naciśnij	Odbierz / Zakończ połączenie
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Odrzuć połączenie
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Aktivace softwaru hlasového asistenta

Pobierz aplikację soundcore, aby ulepszyć swoje doświadczenie.





GET IT ON
Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Download on the
App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacje o produkcie: Zkontrolujcie nazwę produktu a wersji softwaru nebo si přečtete uživatelskou příručku.

Aktualizacja oprogramowania: Budete informováni, jakmile bude detekována nová verze firmwaru při připojení reproduktoru k aplikaci.

Status baterii: Zobrazuje zbývající úroveň nabití baterie vašeho reproduktoru.

Sterowanie głośnościami: Upravte úroveň hlasitosti prostřednictvím aplikace bez stisknutí tlačítek na reproduktoru.

Ustawienia korektora: V aplikaci si můžete vybrat z různých přednastavených EQ nastavení pro optimalizaci vašeho zážitku při poslechu různých hudebních žánrů.

- **soundcore Signature:** Standardní EQ režim optimalizovaný pro dobře vyvážený zvuk.
- **Voice:** Hlasy vynikají jasněji oproti jiným okolním zvukům.
- **Balance:** Žádné vylepšení pro vysokofrekvenční a nízkofrekvenční zvuky.
- **Xtra Bass:** Vylepšení nízkofrekvenčního zvuku.

Nastavení času automatického vypnutí: Nastavte čas automatického vypnutí. Reprodukotor se automaticky vypne, když čas vyprší.

Komunikat głosowy: Ztlumení nebo obnovení hlasové výzvy při zapínání/vypínání.

Tiklash

Przytrzymaj jednocześnie przycisk Bluetooth i przycisk zwiększania głośności przez co najmniej 4 sekundy, aby zresetować głośnik.

Specyfikacje

Wejście zasilania DC	5V --- 3A
Wyjście DC	5V --- 1A
Pojemność baterii	4900mAh/7.3V
Moc wyjściowa audio	80W
Przetwornik głośnika	Tweeter 20mm ×2 Woofer 90×120mm
Pasma przenoszenia	48Hz-20kHz
Czas ładowania	5.5 godziny
Doba přehrávání (liší se podle úrovně hlasitosti a hudebního obsahu)	Do 24 godzin
Poziom wodoodporności	IPX7
Wersja Bluetooth	6.0
Zasięg Bluetooth	100m / 328ft

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z Rozporządzeniem o bezpieczeństwie produktów i infrastrukturze telekomunikacyjnej (Wymagania bezpieczeństwa dla odpowiednich produktów podłączalnych) 2023. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie:
<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

1. Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤0,5W
2. Správa napájení: ≤ 20 min
3. Informace o použitelném adaptéru:

Marka: ANKER

Producent: Anker Innovations Limited

Model: A2337

Vstup: 100~240V~ 1,0A, 50~60Hz

Wyjście: 5.0V --- 3,0A 15,0W / 9,0V --- 3,0A 27,0W / 12,0V --- 2,5A 30,0W / 15,0V --- 2,0A 30,0W / 20,0V --- 1,5A 30,0W (30,0W Max)

Domyślnie otwarty port: Klasyczny Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis portu: Po włączeniu urządzenia zarówno widoczność klasycznego Bluetooth (lub tryb parowania), jak i transmisja BLE są automatycznie włączane, zapewniając usługi parowania (lub sterowania) Bluetooth. Usługa Bluetooth jest wyłączona, gdy urządzenie jest wyłączone.