



Stručný prehľad



1	Tlačidlo napájania	7	Tlačidlo Auracast
2	Tlačidlo Bluetooth	8	Tlačidlo BassUp 2.0
3	Tlačidlo zníženia hlasitosti	9	Nabíjací port Type-C
4	Tlačidlo prehrávania/pozastavenia	10	Vstup AUX
5	Tlačidlo zvýšenia hlasitosti	11	LED svetlo
6	Tlačidlo LightShow		

Inštalácia popruhu




- Pripevnite popruh na obe strany rukoväte.

Nabíjanie

Nabíjanie reproduktora


- Použite certifikovaný kábel C-C a nabíjačku, aby ste predišli poškodeniu.




	Blikajúca červená	Nizka úroveň batérie
	Stála červená	Nabíja sa
	Stála biela	Plne nabité

Nabíjanie externých zariadení

- Použite tento reproduktor ako power banku na nabíjanie prenosných zariadení alebo príslušenstva.



Zapnutie/Vypnutie



	Stlačte alebo podržte stlačené 2 sekundy	Zapnúť
	Stála biela	
	Podržte stlačené 2 sekundy	Vypnúť
	Svetlo vypnuté	




- Tento reproduktor sa automaticky vypne po 20 minútach bez zvukového vstupu.
- Čas automatického vypnutia môžete nastaviť aj v aplikácii soundcore.

Používanie reproduktora

Režim Bluetooth

Stlačením tlačidla Bluetooth vstúpite do režimu párovania Bluetooth, potom vyberte "soundcore Boom 2 Plus" zo zoznamu Bluetooth na pripojenie.



	Stlačiť	Vstúpiť do režimu párovania Bluetooth
	Blikajúca modrá	Párovanie Bluetooth
	Stála modrá	Bluetooth pripojený




- Na opätovné vstúpenie do režimu párovania Bluetooth stlačte raz tlačidlo Bluetooth.
- Tento reproduktor môže prehrávať hudbu naraz iba z jedného mobilného zariadenia. Ak chcete prehrávať z iného pripojeného zariadenia, najprv pozastavte aktuálne aktívne zariadenie.
- Po každom zapnutí sa reproduktor automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu, ak je dostupné v dosahu Bluetooth. Ak nie, stlačte tlačidlo Bluetooth, aby ste vstúpili do režimu párovania Bluetooth.

Režim TWS (True Wireless Stereo)

Dva rovnaké reproduktory soundcore sa môžu navzájom spárovať pre stereofónny zvuk. Oba reproduktory môžu prehrávať rovnaký zvuk (jeden ako ľavý kanál a druhý ako pravý kanál).

S jedným reproduktorom pripojeným k smartfónu stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na 2 sekundy na oboch reproduktoroch, aby ste vstúpili do režimu párovania TWS.




	Podržte stlačené 2 sekundy	Vstúpiť do / ukončiť režim párovania TWS
	Blikajúca biela	Párovanie TWS
	Stála modrá (reproduktor 1)	TWS pripojené
	Stála biela (reproduktor 2)	



- Na ukončenie režimu TWS stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth aspoň 2 sekundy.
- Aktuálne zariadenie nemožno spárovať cez TWS s predchádzajúcimi šaržami. Novú verziu rozoznáte podľa 7. číslice sériového čísla SN (kde „C“ označuje novú verziu). Ak máte akékoľvek otázky, navštívte oficiálnu webovú stránku soundcore.
- Po pripojení cez Auracast dvakrát stlačte tlačidlo Auracast na ktoromkoľvek reproduktore, aby ste prepnuť na stereofónny režim. Ďalším dvojitém stlačením vymeníte ľavý a pravý kanál a ďalším dvojitém stlačením sa vrátite do mono režimu.

Režim Auracast

S jedným reproduktorom pripojeným k smartfónu stlačte tlačidlo Auracast na až 100 reproduktorech soundcore s funkciou Auracast, aby ste synchronizovali zvuk a svetlo.




	Stlačiť	Vstúpiť do / ukončiť režim párovania Auracast
	Stála biela	Párovanie Auracast
	Stála biela	Auracast pripojené



Reproduktory soundcore s funkciou Auracast možno tiež pripojiť k tomuto reproduktoru.

LightShow



	Stlačte raz alebo stlačte znova	Zapnúť svetlo / prepínať svetelné efekty
	Podržte stlačené 2 sekundy	Vypnúť

Ovládanie tlačidiel

	Stlačiť	Zapnúť
	Podržte stlačené 2 sekundy	Vypnúť
	Stlačiť	Vstúpiť do režimu párovania Bluetooth
	Podržte stlačené 2 sekundy	Vstúpiť do / ukončiť režim párovania TWS
	Stlačiť	Zvýšenie / zníženie hlasitosti

	Stlačiť	Vstúpiť do / ukončiť režim párovania Auracast
	Stlačiť	Zapnúť / vypnúť BassUp 2.0
	Stlačiť	Prehrať / pozastaviť
	Stlačte dvakrát	Ďalšia skladba
	Stlačte trikrát	Predchádzajúca skladba
	Stlačte raz alebo stlačte znova	Zapnúť svetlo / prepínať svetelné efekty
	Podržte stlačené 2 sekundy	Vypnúť

Aplikácia soundcore

Stiahnite si aplikáciu soundcore na zlepšenie zážitku.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informácie o produkte: Skontrolujte názov produktu a verziu softvéru alebo si prečítajte používateľskú príručku.

Aktualizácia firmvéru: Keď sa pri pripojení reproduktora k aplikácii zistí nová verzia firmvéru, budete o tom informovaní.

Stav batérie: Zobrazuje zostávajúcu úroveň batérie reproduktora.

Ovládanie hlasitosti: Upravte úroveň hlasitosti cez aplikáciu bez stláčania tlačidiel na reproduktore.

Nastavenia EQ: V aplikácii sú k dispozícii rôzne prednastavené EQ, ktoré si môžete zvoliť na optimalizáciu zážitku pri počúvaní rôznych hudobných žánrov.

soundcore Signature: Štandardný režim EQ optimalizovaný pre vyvážený zvuk.

Hlas: Hlasy vynikajú zreteľnejšie oproti ostatným okolitým zvukom.

Zvýraznenie výšok: Vysoké frekvencie sú zosilnené.

Vyváženie: Žiadne zosilnenie vysokých a nízkych frekvencií.

Nastaviť čas automatického vypnutia: Nastavte čas automatického vypnutia. Reproduktor sa automaticky vypne, keď čas vyprší.

Hlasové pokyny: Stlmiť alebo obnoviť hlasové pokyny pri zapínaní/vypínaní.

Resetovanie

Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth a tlačidlo zvýšenia hlasitosti súčasne aspoň 4 sekundy na resetovanie reproduktora.

Technické parametre

Nabíjací vstup	5V==3A, 9V==3A, 15V==2A, 20V==1.5A
Nabíjací výstup	5V==2A
Kapacita batérie	7500mAh/7.3V
Výstupný výkon zvuku	100W, až 140W
Menič reproduktora	Woofer: 4,5 palca x 2, 50W Výškový reproduktor: 0,75 palca x 2, 20W
Frekvenčná odozva	40Hz-20kHz
Čas nabíjania	3 hodiny (so vstupom 30W)
Čas prehrávania (líši sa podľa úrovne hlasitosti a hudobného obsahu)	20 hodín
Úroveň vodotesnosti	IPX7
Verzia Bluetooth	Bluetooth 6.0
Dosah Bluetooth	100m

Informácie o súlade

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nariadeniami o bezpečnosti produktov a telekomunikačnej infraštruktúre (bezpečnostné požiadavky pre príslušné pripojiteľné produkty) z roku 2023. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Predvolený otvorený port: klasický Bluetooth

Popis portu: Po zapnutí zariadenia sa automaticky povolí viditeľnosť klasického Bluetooth (alebo režim párovania), čo poskytuje služby párovania (alebo ovládania) cez Bluetooth. Služba Bluetooth sa vypne, keď je zariadenie vypnuté.

- Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤0,5W
- Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime: ≤2W
- Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime, keď sú všetky káblové sieťové porty pripojené a všetky bezdrôtové sieťové porty

aktivované: 0,27W

4. Správa napájania: ≤ 20 min

5. Informácie o príslušnom adaptéri:

Značka: ANKER

Výrobca: Anker Innovations Limited

Model: A2337

Vstup: 100-240V~ 1,0A, 50-60Hz

Výstup: 5,0V ∴ 3,0A 15,0W / 9,0V ∴ 3,0A 27,0W / 12,0V ∴ 2,5A 30,0W / 15,0V ∴ 2,0A 30,0W / 20,0V ∴ 1,5A 30,0W
(max. 30,0W)