


Na prvý pohľad




1	Tlačidlo napájania	7	Tlačidlo BassUp
2	Tlačidlo Bluetooth	8	LED svetlo
3	Tlačidlo zníženia hlasitosti	9	USB-A nabijací port (výstup)
4	Tlačidlo Prehrať/Pauza	10	USB-C nabijací port (vstup)
5	Tlačidlo zvýšenia hlasitosti	11	Rukoväť
6	Tlačidlo Auracast		

Nabíjanie

Nabíjanie reproduktora


- Použite certifikovaný USB-C kábel a nabíjačku, aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu.




	Bliká červená	Nízka batéria
	Svieti červená	Nabíja sa
	Svieti biela	Plne nabitý

Nabíjanie externých zariadení

Použite tento reproduktor ako power banku na nabíjanie prenosných zariadení alebo príslušenstva.



Zapínanie / Vypínanie



	Stlačte alebo stlačte a podržte 2 sekúnd	Zapnuté
	Svieti biela	
	Stlačte a podržte 2 sekúnd	Vypnuté
	Svetlo vypnuté	




- Tento reproduktor sa automaticky vypne po 20 minútach bez zvukového vstupu.
- Môžete si tiež nastaviť čas automatického vypnutia v soundcore APP.

Používanie reproduktora

Režim Bluetooth

Stlačte tlačidlo Bluetooth, aby ste vstúpili do režimu párovania Bluetooth, potom vyberte "soundcore Boom 2" zo zoznamu Bluetooth na pripojenie.



	Stlačte	Vstúpiť do režimu párovania Bluetooth
	Bliká modrá	Párovanie Bluetooth
	Svieti modrá	Pripojené cez Bluetooth




- Ak chcete znova vstúpiť do režimu párovania Bluetooth, stlačte tlačidlo Bluetooth raz.
- Tento reproduktor môže prehrávať hudbu len na jednom mobilnom zariadení naraz. Ak chcete prehrávať z iného pripojeného zariadenia, najprv pozastavte prehrávanie na aktuálne aktívnom zariadení.
- Pri každom zapnutí reproduktora sa automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu, ak je dostupné v dosahu Bluetooth. Ak nie, stlačte tlačidlo Bluetooth, aby ste vstúpili do režimu párovania Bluetooth.

Režim TWS (True Wireless Stereo)

Dva identické soundcore reproduktory sa môžu navzájom spárovať pre stereofónny zvuk. Obe reproduktory môžu prehrávať rovnaké audio (jeden ako ľavý kanál a druhý ako pravý kanál).

Keď je jeden reproduktor pripojený k smartfónu, stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na dvoch reproduktoroch 2 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu párovania TWS.



	Stlačte a podržte 2 sekúnd	Vstúpiť / Ukončiť režim párovania TWS
	Bliká biela	Párovanie TWS


●	Svieti modrá (Reproduktor 1)	TWS pripojené
○	Svieti biela (Reproduktor 2)	



- Ak chcete ukončiť režim TWS, stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth aspoň 2 sekúnd.
- Súčasné zariadenie sa nedá spárovať v TWS s predchádzajúcimi sériami. Novú verziu rozpoznáte podľa 7. číslice SN (kde „C“ označuje novú verziu). Ak máte otázky, navštívte oficiálnu webovú stránku soundcore.
- Po pripojení cez Auracast dvojitým stlačením tlačidla Auracast na ktoromkoľvek reproduktore prepnete do stereo režimu. Dvojitým stlačením znova vymeníte ľavý a pravý kanál a ďalším dvojitým stlačením sa vrátite do mono režimu.

Režim Auracast

Keď je jeden reproduktor pripojený k smartfónu, stlačte tlačidlo Auracast na až 100 soundcore reproduktoroch s funkciou Auracast, aby ste synchronizovali zvuk a svetlo.




	Stlačte	Vstúpiť / Ukončiť režim párovania Auracast
○	Svieti biela	Párovanie Auracast
○	Svieti biela	Pripojené cez Auracast



soundcore reproduktory s funkciou Auracast sa môžu tiež pripojiť k tomuto reproduktoru.

Svetelné režimy

LED svetlá na oboch stranách sa menia podľa rytmu hudby. Skontrolujte všetky dostupné svetelné režimy v soundcore APP.



	Stlačte dvakrát	Zapnúť/Vypnúť svetlo
	Stlačte a podržte 2 sekúnd	Prepnúť svetelné efekty

Ovládanie tlačidiel

	Stlačte alebo stlačte a podržte 2 sekúnd	Zapnúť
	Stlačte a podržte 2 sekúnd	Vypnúť
	Stlačte	Vstúpiť do režimu párovania Bluetooth
	Stlačte a podržte 2 sekúnd	Vstúpiť / Ukončiť režim párovania TWS
	Stlačte	Zvýšiť / Znížiť hlasitosť
	Stlačte	Vstúpiť / Ukončiť režim párovania Auracast
	Stlačte	Zapnúť / Vypnúť BassUp
	Stlačte dvakrát	Zapnúť/Vypnúť svetlo
	Stlačte a podržte 2 sekúnd	Prepnúť svetelné efekty
	Stlačte	Prehrať / Pozastaviť
	Stlačte dvakrát	Ďalšia skladba
	Stlačte trikrát	Predchádzajúca skladba
	Stlačte	Prijať / Ukončiť hovor
	Stlačte a podržte 2 sekúnd	Odmietnuť hovor
	Stlačte a podržte 2 sekúnd	Aktivovať hlasového asistenta

soundcore App

Stiahnite si soundcore app a vylepšite si svoj zážitok.



soundcore





GET IT ON
Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Download on the
App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informácie o produkte:Skontrolujte názov produktu a verziu softvéru alebo si prečítajte používateľskú príručku.

Aktualizácia firmvéru:Budete informovaní, keď bude zistená nová verzia firmvéru po pripojení reproduktora cez app.

Stav batérie:Ukazuje zostávajúcu úroveň nabitia batérie vášho reproduktora.

Ovládanie hlasitosti:Nastavte úroveň hlasitosti cez APP bez stláčania tlačidiel na reproduktore.

Nastavenia EQ:V aplikácii si môžete vybrať z viacerých prednastavených nastavení EQ, aby ste optimalizovali zážitok pri počúvaní rôznych hudobných žánrov.

- **soundcore Signature:**Štandardný režim EQ optimalizovaný pre vyvážený zvuk.
- **Hlas:**Hlasy vyniknú jasnejšie oproti ostatným okolitým zvukom.
- **Rovnováha:**Žiadne zosilnenie vysokofrekvenčných ani nízkofrekvenčných zvukov.
- **Xtra Bass:**Zosilní nízkofrekvenčný zvuk.

Nastaviť čas automatického vypnutia:Nastavte čas automatického vypnutia. Reprodukotor sa automaticky vypne, keď čas vyprší.

Hlasové oznámenie:Vypnite alebo obnovte hlasové oznámenie pri zapínaní/vypínaní.

Obnovenie

Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth a tlačidlo zvýšenia hlasitosti súčasne aspoň 4 sekúnd na resetovanie reproduktora.

Špecifikácie

DC vstup napájania	5V _± 3A
DC výstup	5V _± 1A
Kapacita batérie	4900mAh/7.3V
Výstupný audio výkon	80W
Reproduktorový menič	20mm Tweeter ×2 90×120mm Woofer
Frekvenčná odozva	48Hz-20kHz
Doba nabíjania	5.5 hodín
Doba prehrávania (líši sa podľa úrovne hlasitosti a obsahu hudby)	Až 24 hodín
Úroveň vodeodolnosti	IPX7
Verzia Bluetooth	6.0
Dosah Bluetooth	100m / 328ft

11.
Týmto Anker Innovations Limited vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s Predpismi o bezpečnosti produktov a telekomunikačnej infraštruktúre (požiadavky na bezpečnosť relevantných pripojiteľných produktov) 2023. Pre vyhlásenie o zhode navštívte webovú stránku: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

1. Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤0.5W

2. Správa napájania: ≤ 20 minút

3. Informácie o vhodnom adaptéri:

Značka: ANKER

Výrobca: Anker Innovations Limited

Model: A2337

Vstup: 100-240V~ 1.0A, 50-60Hz

Výstup: 5.0V_±3.0A 15.0W / 9.0V_±3.0A 27.0W / 12.0V_±2.5A 30.0W / 15.0V_±2.0A 30.0W / 20.0V_±1.5A 30.0W (30.0W max.)

Predvolený otvorený port: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth s nízkou spotrebou energie)

Popis portu: Po zapnutí zariadenia sú automaticky povolené viditeľnosť Classic Bluetooth (alebo režim párovania) a vysielanie BLE, čím sú poskytované služby párovania Bluetooth (alebo ovládania). Služba Bluetooth sa deaktivuje, keď je zariadenie vypnuté.