



Prehľad



1	Tlačidlo napájania	5	Tlačidlo prehrávania / pozastavenia
2	Kontrolka napájania a Bluetooth	6	Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
3	Tlačidlo Bluetooth	7	Nabíjací port USB-C
4	Tlačidlo zníženia hlasitosti		


Nabíjanie reproduktora

- Na zabránenie poškodenia použite certifikovaný kábel A-C a nabíjačku.



	Bliká načerveno	Nízka úroveň nabitia batérie
	Svieti načerveno	Prebieha nabíjanie
	Svieti nabiele	Plné nabitie

Zapnutie / vypnutie




	Stlačte alebo stlačte a podržte 2 sekundy	Zapnutie
	Bliká nabiele až bliká namodro	
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnutie
	Svetlo vypnuté	

Reproduktor sa automaticky vypne po 20 minútach, ak nie je pripojené žiadne zariadenie.

Používanie reproduktora

Režim Bluetooth

Stlačením tlačidla Bluetooth prejdete do režimu párovania Bluetooth a potom zo zoznamu Bluetooth vyberte „soundcore Select 4 Go“ a pripojte sa.



	Stlačte	Prejsť do režimu párovania Bluetooth
	Bliká namodro	Párovanie Bluetooth
	Svieti namodro	Bluetooth pripojené




- Ak sa reproduktor do 3 minút po zapnutí nepripojí k žiadnemu zariadeniu, automaticky opustí režim párovania Bluetooth.
- Na opätovné prejdienie do režimu párovania Bluetooth stlačte raz tlačidlo Bluetooth.
- Tento reproduktor môže prehrávať hudbu naraz iba z jedného mobilného zariadenia. Ak začne hudbu prehrávať iné pripojené zariadenie, reproduktor automaticky prevezme prehrávanie a preruší aktuálne prehrávanie bez toho, aby bolo potrebné prvé zariadenie pozastaviť.
- Pri každom zapnutí sa reproduktor automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu, ak je v dosahu Bluetooth. Ak nie je, stlačením tlačidla Bluetooth prejdete do režimu párovania Bluetooth.

Režim True Wireless Stereo (TWS)

Dva rovnaké reproduktory soundcore je možné navzájom spárovať pre stereofónny zvuk. Oba reproduktory môžu prehrávať rovnaký zvuk (jeden ako ľavý kanál a druhý ako pravý kanál).

S jedným reproduktorom pripojeným k smartfónu stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na dvoch reproduktoroch na 2 sekundy, aby ste prešli do režimu párovania TWS.



	Stlačte a podržte 2 sekundy	Prejsť do režimu párovania TWS
	Bliká nabiele	Párovanie TWS
	Svieti namodro (reproduktor pripojený k smartfónu)	TWS pripojené
	Svieti nabiele (druhý reproduktor)	



Aktuálne zariadenie nie je možné spárovať cez TWS s predchádzajúcimi šaržami. Novú verziu rozpoznáte podľa 7. číslice sériového čísla (SN), pričom „C“ označuje novú verziu. V prípade akýchkoľvek otázok navštívte oficiálnu webovú stránku soundcore.

Ovládanie tlačidlami

	Stlačte alebo stlačte a podržte 2 sekundy	Zapnutie
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnutie
	Stlačte	Prehrávanie / pozastavenie
	Stlačte dvakrát	Ďalšia skladba
	Stlačte trikrát	Predchádzajúca skladba
	Stlačte	Prejsť do režimu párovania Bluetooth
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Prejsť do / opustiť režim párovania TWS
	Stlačte	Zvýšenie / zníženie hlasitosti

Aplikácia soundcore

Stiahnite si aplikáciu soundcore a vylepšite svoj zážitok.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informácie o produkte: Skontrolujte názov produktu a verziu softvéru alebo si prečítajte používateľskú príručku.

Aktualizácia firmvéru: Po pripojení reproduktora k aplikácii budete informovaní, keď sa zistí nová verzia firmvéru.

Stav batérie: Zobrazuje zostávajúcu úroveň nabitia batérie reproduktora.

Ovládanie hlasitosti: Nastavte úroveň hlasitosti prostredníctvom aplikácie bez stláčania tlačidiel na reproduktore.

Nastavenia ekvalizéra: V aplikácii si môžete vybrať z rôznych prednastavených nastavení ekvalizéra, aby ste si optimalizovali zážitok pri počúvaní rôznych hudobných žánrov.

- **soundcore Signature:** Štandardný režim ekvalizéra optimalizovaný pre vyvážený zvuk.
- **Vyvážené:** Žiadne zvýraznenie vysokých a nízkych frekvencií.
- **Zvýraznenie výšok:** Vysoké frekvencie sú zvýraznené.
- **Zvýraznenie basov:** Zvýrazní nízke frekvencie pre hlbší a bohatší basový zážitok.

Nastavenie času automatického vypnutia: Reproduktor sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.

Hlasové pokyny: Stíšte alebo obnovte hlasové pokyny pri zapínaní/vypínaní.

Reset

Na resetovanie reproduktora súčasne stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth a tlačidlo zvýšenia hlasitosti aspoň 8 sekúnd.

Technické parametre

Technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vstup napájania	5V $\pm$ 1.5A
Kapacita batérie	2400mAh/3.65V
Výstupný výkon zvuku	5W
Menič reproduktora	1,75 celopásmový
Doba nabíjania	4H
Doba prehrávania (závisí od úrovne hlasitosti a hudobného obsahu)	Až 20 h
Stupeň vodotesnosti	IP67
Verzia Bluetooth	6.0
Dosah Bluetooth	30m / 98 ft

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nariadením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Poznámka: 'x' v SN kóde: xxxxxxxxxxxxxx je premenná, pozri tabuľku nižšie.

Premenná 'x'	Rozsah premennej	Obsah
Siedma	0-9 alebo A-F	Označuje verziu hardvéru, ktorá nemá vplyv na bezpečnostnú zhodu.
Ôsma	8,9,A,B,C...	Označuje rok, 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022 atď.
Deviata a desiatu	01,02,03...	Označuje týždne, 01 znamená prvý týždeň v tomto roku, 02 znamená druhý týždeň v tomto roku atď.
Jedenásta	1-7	Označuje deň, 1 znamená pondelok, 2 znamená utorok..., 7 znamená nedeľu atď.
Posledných päť	00001-99999	Označuje sériové číslo.

1. Spotreba energie v pohotovostnom režime: $\leq 0,5$ W

2. Správa napájania: ≤ 20 min

3. Informácie o použiteľnom adaptéri:

Značka: ANKER

Výrobca: Anker Innovations Limited

Model: A2337

Vstup: 100 – 240 V ~ 1,0 A, 50 – 60 Hz

Výstup: 5.0V $\pm$ 3.0A, 15.0W / 9.0V $\pm$ 3.0A, 27.0W / 12.0V $\pm$ 2.5A, 30.0W / 15.0V $\pm$ 2.0A, 30.0W / 20.0V $\pm$ 1.5A, 30.0W (30.0W Max)

Predvolený otvorený port: klasické Bluetooth

Popis portu: Po zapnutí zariadenia sa automaticky povolí viditeľnosť klasického Bluetooth (alebo režim párovania), ktorý poskytuje služby párovania (alebo ovládania) Bluetooth. Služba Bluetooth je vypnutá, keď je zariadenie vypnuté.