


1	Tlačidlo napájania	6	Kontrolka BassUP
2	Kontrolka napájania	7	Tlačidlo zníženia hlasitosti
3	Tlačidlo Bluetooth	8	Tlačidlo prehrávania / pozastavenia
4	Kontrolka Bluetooth	9	Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
5	Tlačidlo BassUP	10	Nabíjací port USB-C


Nabíjanie reproduktora

- Na zabránenie poškodenia použite certifikovaný kábel USB-C a nabíjačku.



	Bliká načerveno	Nízka úroveň nabitia batérie
	Svieti načerveno	Prebieha nabíjanie
	Svieti nabiele	Plné nabitie

Zapnutie / vypnutie



	Stlačte alebo stlačte a podržte 2 sekundy	Zapnutie
	Svieti nabiele	
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnutie
	Svetlo vypnuté	




Reproduktor sa automaticky vypne po 20 minútach, ak nie je pripojené žiadne zariadenie.

Používanie reproduktora

Režim Bluetooth

Stlačením tlačidla Bluetooth prejdete do režimu párovania Bluetooth a potom zo zoznamu Bluetooth vyberte „soundcore Select 2S“ a pripojte sa.



	Stlačte	Prejsť do / opustiť režim párovania Bluetooth
	Bliká namodro	Párovanie Bluetooth
	Svieti namodro	Bluetooth pripojené




- Na opätovné prejdienie do režimu párovania Bluetooth stlačte raz tlačidlo Bluetooth.
- Tento reproduktor môže prehrávať hudbu naraz iba z jedného mobilného zariadenia. Ak chcete prehrávať z iného pripojeného zariadenia, najprv pozastavte prehrávanie na práve aktívnom zariadení.
- Pri každom zapnutí sa reproduktor automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu, ak je v dosahu Bluetooth. Ak nie je, stlačením tlačidla Bluetooth prejdete do režimu párovania Bluetooth.

Režim True Wireless Stereo (TWS)

Dva rovnaké reproduktory soundcore je možné navzájom spárovať pre stereofónny zvuk. Oba reproduktory môžu prehrávať rovnaký zvuk (jeden ako ľavý kanál a druhý ako pravý kanál).

S jedným reproduktorom pripojeným k smartfónu stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na dvoch reproduktoroch na 2 sekundy, aby ste prešli do režimu párovania TWS.




	Stlačte a podržte 2 sekundy	Prejsť do režimu párovania TWS
	Bliká nabiele	Párovanie TWS
	Svieti namodro (reproduktor 1)	TWS pripojené
	Svieti nabiele (reproduktor 2)	

Ovládanie tlačidlami

	Stlačte alebo stlačte a podržte 2 sekundy	Zapnutie
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnutie
	Stlačte	Prehrávanie / pozastavenie
	Stlačte dvakrát	Ďalšia skladba
	Stlačte trikrát	Predchádzajúca skladba
	Stlačte	Prijat / ukončiť hovor
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Odmietnuť hovor
	Stlačte	Prejsť do režimu párovania Bluetooth
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Prejsť do / opustiť režim párovania TWS
	Stlačte	Zvýšenie / zníženie hlasitosti

Aplikácia soundcore

Stiahnite si aplikáciu soundcore a vylepšite svoj zážitok.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informácie o produkte: Skontrolujte názov produktu a verziu softvéru alebo si prečítajte používateľskú príručku.

Aktualizácia firmvéru: Po pripojení reproduktora k aplikácii budete informovaní, keď sa zistí nová verzia firmvéru.

Stav batérie: Zobrazuje zostávajúcu úroveň nabitia batérie reproduktora.

Ovládanie hlasitosti: Nastavte úroveň hlasitosti prostredníctvom aplikácie bez stláčania tlačidiel na reproduktore.

Nastavenia ekvalizéra: V aplikácii si môžete vybrať z rôznych prednastavených nastavení ekvalizéra, aby ste si optimalizovali zážitok pri počúvaní rôznych hudobných žánrov.

Nastavenie času automatického vypnutia: Reproduktor sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.

Hlasové pokyny reproduktora: Stlačte alebo obnovte hlasové pokyny reproduktora pri zapínaní/vypínaní.

Reset

Na resetovanie reproduktora súčasne stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth a tlačidlo zvýšenia hlasitosti aspoň 4 sekundy.

Technické parametre

Technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vstup napájania	5V = 2A
Kapacita batérie	2400mAh/7.3V
Výstupný výkon zvuku	20W
Menič reproduktora	1,5" celopásmový x2
Doba nabíjania	<4 hodiny
Doba prehrávania (závisí od úrovne hlasitosti a hudobného obsahu)	Až 16 hodín
Stupeň vodotesnosti	IPX7
Verzia Bluetooth	V5.4
Dosah Bluetooth	70m / 230ft

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nariadením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Poznámka: 'x' v SN kóde: xxxxxxxxxxxxxx je premenná, pozri tabuľku nižšie.

Premenná 'x'	Rozsah premennej	Obsah
Siedma	0-9 alebo A-F	Označuje verziu hardvéru, ktorá nemá vplyv na bezpečnostnú zhodu.
Ôsma	8,9,A,B,C...	Označuje rok, 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022 atď.
Deviata a desiatu	01,02,03...	Označuje týždne, 01 znamená prvý týždeň v tomto roku, 02 znamená druhý týždeň v tomto roku atď.
Jedenásta	1-7	Označuje deň, 1 znamená pondelok, 2 znamená utorok..., 7 znamená nedeľu atď.
Posledných päť	00001-99999	Označuje sériové číslo.