


VISÃO GERAL




- ① Botão NC
- ② Botão de Energia
- ③ Porta de Carregamento USB-C
- ④ Entrada de Áudio de 3,5 mm
- ⑤ Botão de Aumentar / Diminuir Volume
- ⑥ Botão Multifuncional (MFB)

COMO USAR



Use o fone de ouvido com o logotipo "L" no ouvido esquerdo e o logotipo "R" no ouvido direito. Ajuste o comprimento da haste para um encaixe confortável e um desempenho ideal de cancelamento de ruído.

LIGAR E PAREAR



Pareamento Automático: Pressione e mantenha pressionado o botão de energia por 2 segundos para ligar. O fone de ouvido entrará automaticamente no modo de pareamento Bluetooth quando for ligado pela primeira vez. Selecione **"Anker soundcore Q31i"** na lista Bluetooth do seu dispositivo para conectar.

- Durante o pareamento, o indicador LED começará a piscar em azul. Após o pareamento ser concluído com sucesso, o indicador LED permanecerá aceso por 3 segundos e depois se apagará.


Pareamento Rápido do Google: Aproveite o pareamento instantâneo com seu smartphone Android (com Android 6.0 ou superior) por meio do Fast Pair, habilitado pelo Google.

Para parear ou conectar manualmente um segundo dispositivo, pressione o botão de energia duas vezes com o fone de ouvido ligado. Também é possível, com o fone de ouvido desligado, pressionar e manter pressionado o botão de energia por 5 segundos para entrar no modo de pareamento Bluetooth.



- Por padrão, o fone de ouvido se desligará automaticamente após 5 horas sem conexão Bluetooth. Você pode personalizar a duração do desligamento automático no aplicativo.

CARREGAMENTO




Use o cabo de carregamento fornecido para conectar o fone de ouvido a uma fonte de energia. Uma carga completa leva cerca de 2 horas, e 10 minutos de carregamento oferecem 10 horas de reprodução sem fio.



- Certifique-se de que a porta USB-C esteja completamente seca antes de carregar.
- O fone de ouvido se desligará automaticamente durante o carregamento e não pode ser usado enquanto estiver carregando.
- Use apenas carregadores e cabos certificados e em conformidade com os padrões para o carregamento.

CONEXÕES DUPLAS



O recurso Conexões Duplas é ativado automaticamente. Se preferir desativar esse recurso, toque no ícone de engrenagem no canto superior direito para acessar **Configurações**, e, em seguida, toque no botão de alternância de **Conexões Duplas** para desativá-lo.

Quando já estiver conectado a um dispositivo, pressione o botão de energia duas vezes para parear com um novo dispositivo.

Para alterar o dispositivo que está reproduzindo áudio, pause manualmente no dispositivo atual e retome a reprodução no outro dispositivo conectado.



- O LDAC fica indisponível quando o fone de ouvido está conectado a dois dispositivos ao mesmo tempo.

CANCELAMENTO DE RUÍDO / MODO TRANSPARÊNCIA

Pressione o botão NC para alternar para o modo Cancelamento de Ruído (padrão), que ajuda a reduzir o ruído de fundo para que você possa se concentrar na sua música.

Pressione o botão NC novamente para alternar para o modo Transparência, para que você possa curtir sua música e ainda ouvir claramente os sons ao seu redor.

Você também pode personalizar as funções de pressionamento simples e duplo do botão NC. Para configurar isso, abra a página inicial do aplicativo e vá para **Controls > NC Button > Single Press**.



- Para o melhor desempenho de cancelamento de ruído, certifique-se de que o fone de ouvido esteja sendo usado corretamente e que as almofadas cubram totalmente suas orelhas.
- O fone de ouvido retornará automaticamente ao modo Cancelamento de Ruído após ser desligado e ligado novamente, independentemente do modo que estava ativo antes do desligamento.

CONTROLES DOS BOTÕES

Função	Botão	Ação
Alternar os modos de som ambiente (ANC Ativado / Transparência) * O ANC Desativado precisa ser habilitado no aplicativo.		Pressione uma vez
Ligar / desligar		Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos
Conectar o segundo dispositivo		Pressione duas vezes
Entrar manualmente no modo de pareamento		Pressione e mantenha pressionado por 5 segundos (quando o fone de ouvido estiver desligado)
Reproduzir / Pausar		Pressione uma vez
Próxima faixa		Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos
Faixa anterior		Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos
Aumentar o volume		Pressione uma vez
Diminuir o volume		Pressione uma vez
Atender / Encerrar uma chamada		Pressione uma vez
Rejeitar uma chamada		Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos
Silenciar / Reativar o microfone		Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos
Ativar o Assistente de Voz / Modo Soneca * Você pode definir seu recurso preferido no aplicativo soundcore.		Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos
Redefinir o dispositivo	 	Pressione e mantenha pressionado por 5 segundos

ASSISTENTE DE IA

Antes de usar:

- Desinstale quaisquer versões anteriores do aplicativo soundcore no seu dispositivo e baixe a versão mais recente.
- Para usar o assistente de IA, baixe o aplicativo soundcore e certifique-se de que ele permaneça conectado ao seu fone de ouvido. Em dispositivos Android, ajuste as configurações do sistema para permitir que o aplicativo seja executado em segundo plano.

- O assistente de IA prioriza sua privacidade e a segurança dos seus dados.
- As respostas geradas por IA são apenas para referência e podem conter imprecisões, especialmente em relação a temas políticos ou sensíveis. Use seu discernimento.
- As imagens fornecidas são apenas para fins ilustrativos.

O que a Anka Pode Fazer por Você

Função	O Que Ela Faz	Comando de Exemplo (Diga o seguinte para a Anka após ativá-la com "Hey Anka")
Respondendo Perguntas	Funciona como sua enciclopédia portátil. Faça qualquer pergunta a qualquer momento.	"Por que as girafas têm pescoços tão longos?"
Conversa Casual	Conversa com você como um amigo faria e ajuda você a relaxar.	"Conte-me uma piada."
Agregação de Informações	Fornece a você notícias e atualizações diárias.	"Conte-me as últimas notícias de tecnologia de hoje."
Consulta de Informações	Verifica o clima, os últimos resultados de partidas e muito mais.	"Como está o clima em Nova York hoje? Vou precisar de guarda-chuva quando eu sair?"

- Alguns comandos de voz podem não funcionar devido a limitações do aplicativo.

Como Acessar o Recurso

1. Vá até a página Configurações, encontre as configurações de Chat com IA e ative a chave de ativação por voz "Hey Anka". Depois disso, você pode usar o assistente Anka dizendo "Hey Anka".
2. No aplicativo soundcore, vá para **Página Anka > Conversar com a Anka**.
3. Vá até a página Controles, defina a ação de pressionamento longo do MFB para acionar o assistente Anka. Depois disso, você pode acessar o assistente Anka pressionando e mantendo pressionado o MFB no seu fone de ouvido.

TRADUÇÃO POR IA


Observação: os caminhos dos recursos e os elementos visuais da interface podem mudar com as atualizações de software. Para obter as orientações mais precisas, consulte a versão mais recente do aplicativo.

Antes de usar:

- Atualize o aplicativo soundcore para a versão mais recente e certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado ao aplicativo.
- Desative as Conexões Duplas.

Tradução em Tempo Real


Em situações em que você é exposto a conteúdo em um idioma estrangeiro por longos períodos (por exemplo, palestras, aulas), a tradução em tempo real oferece exibição contínua de texto e reprodução em áudio do conteúdo traduzido com quase nenhum atraso. No aplicativo soundcore, vá para **Anka** página e toque em **Tradução em Tempo Real**. Certifique-se de que seus fones estejam conectados ao aplicativo.



1. Toque em **Tradução em Tempo Real**.
2. Toque na seção de idioma na parte superior da página e, em seguida, selecione **Idioma Deles** e **Meu Idioma**.
3. Toque no botão do microfone para começar a gravar.

Tradução Face a Face

No aplicativo soundcore, vá para **Anka** página e toque em **Tradução Face a Face**.



Quando o fone de ouvido estiver conectado ao aplicativo, siga as etapas abaixo para experimentar a Tradução Face a Face.

1. Toque na seção de idioma na parte superior da página e, em seguida, selecione **Idioma Deles** e **Meu Idioma**.
2. Toque no botão inferior direito e fale com o fone de ouvido. A tradução será reproduzida pelo seu celular.
3. Toque no botão inferior esquerdo e fale no seu celular. A tradução será reproduzida pelo fone de ouvido.



- Esse recurso funciona mesmo que o fone de ouvido não esteja conectado ao aplicativo. Basta falar no seu celular, e a tradução será reproduzida pelo alto-falante dele.

MODO SONECA

Os caminhos dos recursos e os elementos visuais da interface podem mudar com as atualizações de software. Para obter as orientações mais precisas, consulte a versão mais recente do aplicativo.

O Modo Soneca oferece uma experiência de relaxamento personalizada. Quando esse modo é ativado, o fone de ouvido reproduz automaticamente sons integrados para ajudar você a relaxar, adormecer ou fazer um breve descanso.

O cancelamento de ruído será ativado por padrão no Modo Soneca e não pode ser alternado para outro modo de som ambiente.

Para ativar o Modo Soneca, vá até a página inicial e toque em **Controls > MFB > Long Press > Nap Mode**.

- Pressione e mantenha pressionado o botão multifuncional: Entrar / alternar para o Modo Soneca
- Pressione o botão multifuncional novamente: Sair do Modo Soneca
- Pressione e mantenha pressionado o botão de volume: Alternar as faixas de áudio de fundo
- Pressione o botão de volume: Ajustar o volume

Você pode definir a duração padrão do Modo Soneca no aplicativo. Quando a contagem regressiva terminar, um alarme será acionado. Enquanto o alarme estiver tocando, pressione qualquer botão para sair do Modo Soneca. Se o temporizador estiver ativado e o alarme ainda não tiver tocado, você pode sair do Modo Soneca antes pressionando o botão multifuncional uma vez.



- O volume no Modo Soneca não pode ser ajustado usando seu celular, computador ou outros dispositivos conectados.
- Se você receber uma chamada durante o Modo Soneca, saia do Modo Soneca antes de atender para garantir a qualidade adequada do áudio da chamada.

ÁUDIO ESPACIAL

O Áudio Espacial cria uma experiência de audição envolvente, posicionando o som ao seu redor.

- **Fixo:** Ouça o Áudio Espacial sem rastreamento de cabeça.

LDAC

Ative o LDAC em dispositivos com Android 8.0 ou superior para aproveitar um áudio de qualidade superior. O LDAC proporciona uma experiência de audição melhor, mas pode aumentar o consumo de energia e reduzir o tempo de reprodução. Para a conexão Bluetooth mais estável, recomendamos usar o LDAC em um ambiente com pouca interferência.


Siga as etapas abaixo para ativar o LDAC no seu dispositivo:



- O LDAC está disponível apenas em dispositivos Android. O iOS (iPhone) não oferece suporte a esse recurso. Os telefones Samsung precisam primeiro ativar a chave do LDAC nas configurações do sistema antes de ativá-lo no aplicativo soundcore.

1. Abra o aplicativo soundcore e vá para **Configurações**.
2. Toque em **Modo de Som**.
3. Selecione **Qualidade de Áudio Preferida** e mude para o codec de áudio LDAC.
4. Se o fone de ouvido estiver conectado a dois dispositivos ao mesmo tempo, o sistema indicará que o LDAC não é compatível. Na mensagem pop-up, toque em **Ativar** para continuar.
5. A troca de codecs de áudio leva cerca de 10 segundos. Se houver uma atualização de firmware disponível para o fone de ouvido, você poderá ser solicitado a atualizá-lo.

ESCUITA COM FIO




Conecte o fone de ouvido a um dispositivo externo usando um cabo AUX de 3,5 mm para a escuta com fio.

A escuta com fio desativará automaticamente o modo Bluetooth.



- Durante a escuta com fio, todas as funções dos botões ficam indisponíveis.

REDEFINIÇÃO



Talvez seja necessário redefinir o fone de ouvido se você tiver problemas de conectividade ou de funcionamento.

Primeiro, exclua o histórico de pareamento do seu dispositivo Bluetooth. Pressione e mantenha pressionados simultaneamente os botões de aumentar volume e de energia por 5 segundos até que o LED pisque em vermelho três vezes.

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Você será notificado quando uma atualização de firmware estiver disponível ao conectar o fone de ouvido ao aplicativo. Certifique-se de que o fone de ouvido esteja ligado e conectado a um dispositivo até que a atualização de firmware seja concluída. Não use o fone de ouvido durante a atualização e garanta uma conexão estável com a internet.

ESPECIFICAÇÕES

Entrada	5V $\equiv$ 0.75A
Capacidade da Bateria	750 mAh
Tempo de Carregamento	120 minutos Carregamento Rápido: 10 minutos de carregamento oferecem até 10 horas de uso
Tempo de Reprodução (ANC Desativado)	Até 80 horas
Tempo de Reprodução (ANC Ativado)	Até 50 horas
Tamanho do Driver	40 mm
Resposta de Frequência	20 Hz - 40 kHz
Impedância	16 Ω
Versão do Bluetooth	Bluetooth 6.0
Alcance do Bluetooth	15 m

Informações de Conformidade

Observação: o "x" do Código SN: xxxxxxxxxxxxxx é uma variável, veja a tabela abaixo.

Variável "x"	Intervalo da variável	Conteúdo
Oitavo	8,9,A,B,C...	Indica o ano; 8 significa 2018, 9 significa 2019, A significa 2020, B significa 2021, C significa 2022 e assim por diante.

Nono e décimo	01,02,03...	Indica as semanas; 01 significa a primeira semana do ano, 02 significa a segunda semana do ano e assim por diante.
Décimo primeiro	1-7	Indica a data; 1 significa segunda-feira, 2 significa terça-feira..., 7 significa domingo e assim por diante.
Os últimos cinco	00001-99999	Indica o número de série.

Pelo presente, a Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Para a Declaração de Conformidade, visite o site:<https://passport.seenebula.com/uk/psti-related>

Porta Aberta Padrão: Bluetooth Clássico

Descrição da Porta: Após o dispositivo ser ligado, a visibilidade do Bluetooth Clássico (ou modo de pareamento) é ativada automaticamente, fornecendo serviços de pareamento (ou controle) Bluetooth. O serviço Bluetooth é desativado quando o dispositivo é desligado.