


VISÃO GERAL




- ① Botão NC
- ② Botão de Alimentação
- ③ Porta de Carregamento USB-C
- ④ Entrada de Áudio de 3,5 mm
- ⑤ Botão de Aumentar / Diminuir o Volume
- ⑥ Botão Multifunções (MFB)

COMO COLOCAR OS AUSCULTADORES



Utilize os auscultadores com o logótipo «L» no ouvido esquerdo e o logótipo «R» no ouvido direito. Ajuste o comprimento da fita de cabeça para um ajuste confortável e um desempenho ideal de cancelamento de ruído.

LIGAR E EMPARELHAR



Emparelhamento Automático: Prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 2 segundos para ligar. Os auscultadores entram automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth quando são ligados pela primeira vez. Selecione «Anker soundcore Q31i» na lista Bluetooth do seu dispositivo para ligar.

- Durante o emparelhamento, o indicador LED começa a piscar em azul. Após o emparelhamento ser concluído com sucesso, o indicador LED permanece aceso durante 3 segundos e depois apaga-se.


Emparelhamento Fast Pair da Google: Aproveite o emparelhamento instantâneo com o seu smartphone Android (com Android 6.0 ou posterior) através do Fast Pair, ativado pela Google.

Para emparelhar ou ligar manualmente um segundo dispositivo, prima duas vezes o botão de alimentação enquanto os auscultadores estão ligados. Em alternativa, com os auscultadores desligados, prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 5 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.



- Por predefinição, os auscultadores desligam-se automaticamente após 5 horas sem ligação Bluetooth. Pode personalizar a duração do desligamento automático na aplicação.

CARREGAMENTO




Utilize o cabo de carregamento fornecido para ligar os auscultadores a uma fonte de alimentação. Um carregamento completo demora cerca de 2 horas e 10 minutos de carregamento oferecem 10 horas de reprodução sem fios.



- Certifique-se de que a porta USB-C está completamente seca antes de carregar.
- Os auscultadores desligam-se automaticamente durante o carregamento e não podem ser utilizados enquanto carregam.
- Utilize apenas carregadores e cabos certificados e conformes com as normas para carregar.

LIGAÇÕES DUPLAS



A funcionalidade Ligações Duplas é ativada automaticamente. Se preferir desativar esta funcionalidade, toque no ícone de engrenagem no canto superior direito para aceder a «Definições», depois toque no interruptor de «Ligações Duplas» para a desativar.

Quando já estiver ligado a um dispositivo, prima duas vezes o botão de alimentação para emparelhar com um novo dispositivo.

Para alterar o dispositivo que está a reproduzir áudio, pause manualmente no dispositivo atual e retome a reprodução no outro dispositivo ligado.



- O LDAC não está disponível quando os auscultadores estão ligados a dois dispositivos em simultâneo.

CANCELAMENTO DE RUÍDO / MODO DE TRANSPARÊNCIA

Prima o botão NC para alternar para o modo de Cancelamento de Ruído (predefinição), que ajuda a reduzir o ruído de fundo para que se possa concentrar na sua música.

Prima novamente o botão NC para alternar para o modo de Transparência, para que possa ouvir a sua música e continuar a ouvir claramente os sons à sua volta.

Também pode personalizar as funções de pressão simples e dupla do botão NC. Para configurar isto, abra a página inicial da aplicação e aceda a **Controlos > Botão NC > Pressão Simples**.



- Para obter o melhor desempenho de cancelamento de ruído, certifique-se de que os auscultadores estão corretamente colocados e de que as conchas cobrem totalmente as orelhas.
- Os auscultadores voltam automaticamente ao modo de Cancelamento de Ruído depois de serem desligados e ligados novamente, independentemente do modo que estava ativo antes de desligar.

CONTROLOS DOS BOTÕES

Função	Botão	Ação
Alternar modos de som ambiente (ANC Ativado / Transparência) * O ANC Desativado tem de ser ativado na aplicação.		Prima uma vez
Ligar / desligar		Prima e mantenha premido durante 2 segundos
Ligar o segundo dispositivo		Prima duas vezes
Entrar manualmente no modo de emparelhamento		Prima e mantenha premido durante 5 segundos (quando os auscultadores estão desligados)
Reproduzir / Pausar		Prima uma vez
Faixa seguinte		Prima e mantenha premido durante 2 segundos
Faixa anterior		Prima e mantenha premido durante 2 segundos
Aumentar o volume		Prima uma vez
Diminuir o volume		Prima uma vez
Atender / Terminar uma chamada		Prima uma vez
Rejeitar uma chamada		Prima e mantenha premido durante 2 segundos
Silenciar / Restaurar o microfone		Prima e mantenha premido durante 2 segundos
Ativar o Assistente de Voz / Modo Sesta * Pode definir a funcionalidade preferida na aplicação soundcore.		Prima e mantenha premido durante 2 segundos
Repor o dispositivo	 	Prima e mantenha premido durante 5 segundos

ASSISTENTE DE IA

Antes de Utilizar:

- Desinstale quaisquer versões anteriores da aplicação soundcore no seu dispositivo e transfira a versão mais recente.
- Para utilizar o assistente de IA, transfira a aplicação soundcore e certifique-se de que esta permanece ligada aos seus auscultadores. Em dispositivos Android, ajuste as definições do sistema para permitir que a aplicação seja executada em segundo plano.

- O assistente de IA dá prioridade à sua privacidade e à segurança dos seus dados.
- As respostas geradas por IA servem apenas como referência e podem conter imprecisões, especialmente em relação a temas políticos ou sensíveis. Utilize o seu discernimento.
- As imagens fornecidas servem apenas para fins ilustrativos.

O Que a Anka Pode Fazer por Si

Função	O Que Faz	Comando de Exemplo (Diga o seguinte à Anka depois de ativar com «Hey Anka»)
Responder a Perguntas	Funciona como a sua enciclopédia portátil. Faça qualquer pergunta em qualquer momento.	«Porque é que as girafas têm um pescoço tão longo?»
Conversa Casual	Conversa consigo como um amigo e ajuda-o a relaxar.	«Conta-me uma piada.»
Agregação de Informação	Fornece-lhe notícias e atualizações diárias.	«Diz-me as últimas notícias de tecnologia de hoje.»
Consulta de Informação	Verifica o estado do tempo, os resultados mais recentes de jogos, entre outros.	«Como está o tempo hoje em Nova Iorque? Vou precisar de guarda-chuva quando sair?»

- Alguns comandos de voz podem não funcionar devido a limitações da aplicação.

Como Aceder à Funcionalidade

1. Aceda à página «Definições», encontre as definições de Conversação com IA e ative o interruptor de ativação por voz «Hey Anka». Pode então utilizar o assistente Anka dizendo «Hey Anka».
2. Na aplicação soundcore, aceda a **Página Anka > Conversar com a Anka**.
3. Aceda à página de Controlo, defina a ação de pressão longa do MFB para ativar o assistente Anka. Depois disso, pode aceder ao assistente Anka premindo longamente o MFB nos seus auscultadores.

TRADUÇÃO POR IA

Nota: Os caminhos das funcionalidades e os elementos visuais da interface podem alterar-se com as atualizações de software. Para obter as informações mais precisas orientações, consulte a versão mais recente da aplicação.


Antes de Utilizar:

- Atualize a aplicação soundcore para a versão mais recente e certifique-se de que os seus auscultadores estão ligados à aplicação.
- Desative as Ligações Duplas.

Tradução em Tempo Real

Em contextos em que está exposto a conteúdos numa língua estrangeira durante períodos prolongados (por exemplo, palestras, aulas), a tradução em tempo real apresenta texto contínuo e reprodução áudio do conteúdo traduzido com quase nenhum atraso.


Na aplicação soundcore, aceda a Anka página e toque em «Tradução em Tempo Real». Certifique-se de que os seus auriculares estão ligados à aplicação.



1. Toque em «Tradução em Tempo Real».
2. Toque na secção de idiomas no topo da página e, em seguida, selecione «O Idioma Deles» e «O Meu Idioma».
3. Toque no botão do microfone para iniciar a gravação.

Tradução Face a Face

Na aplicação soundcore, aceda a Anka página e toque em «Tradução Face a Face».



Quando os seus auscultadores estiverem ligados à aplicação, siga os passos abaixo para experimentar a Tradução Face a Face.

1. Toque na secção de idiomas no topo da página e, em seguida, selecione «O Idioma Deles» e «O Meu Idioma».
2. Toque no botão no canto inferior direito e fale para os seus auscultadores. A tradução será reproduzida através do seu telemóvel.
3. Toque no botão no canto inferior esquerdo e fale para o seu telemóvel. A tradução será reproduzida através dos seus auscultadores.



- Esta funcionalidade funciona mesmo que os seus auscultadores não estejam ligados à aplicação. Basta falar para o seu telemóvel e a tradução será reproduzida através do altofalante deste.

MODO SESTA

Os caminhos das funcionalidades e os elementos visuais da interface podem alterar-se com as atualizações de software. Para obter as orientações mais precisas, consulte a versão mais recente da aplicação.

O Modo Sesta oferece-lhe uma experiência de relaxamento personalizada. Quando este modo é ativado, os auscultadores reproduzem automaticamente sons integrados para o ajudar a relaxar, adormecer ou fazer um pequeno descanso.

O cancelamento de ruído é ativado por predefinição no Modo Sesta e não pode ser alterado para outro modo de som ambiente.

Para ativar o Modo Sesta, aceda à página inicial e toque em Controlos > MFB > Pressão Longa > Modo Sesta.

- Prima e mantenha premido o botão multifunções: Entrar / alternar para o Modo Sesta
- Prima novamente o botão multifunções: Sair do Modo Sesta
- Prima e mantenha premido o botão de volume: Alternar as faixas de áudio de fundo
- Prima o botão de volume: Ajustar o volume

Pode definir a duração predefinida do Modo Sesta na aplicação. Quando a contagem decrescente terminar, um alarme será acionado. Enquanto o alarme estiver a tocar, prima qualquer botão para sair do Modo Sesta. Se o temporizador estiver ativo e o alarme ainda não tiver tocado, pode sair antecipadamente do Modo Sesta premindo uma vez o botão multifunções.



- O volume no Modo Sesta não pode ser ajustado através do seu telemóvel, computador ou outros dispositivos ligados.
- Se receber uma chamada enquanto estiver no Modo Sesta, saia do Modo Sesta antes de atender para garantir a qualidade adequada do áudio da chamada.

ÁUDIO ESPACIAL

O Áudio Espacial cria uma experiência de audição envolvente, colocando o som à sua volta.

- Fixo: Ouça Áudio Espacial sem deteção de movimento da cabeça.

LDAC

Ative o LDAC em dispositivos com Android 8.0 ou posterior para usufruir de áudio de maior qualidade. O LDAC proporciona uma melhor experiência de audição, mas pode aumentar o consumo de energia e reduzir o tempo de reprodução. Para obter a ligação Bluetooth mais estável, recomendamos que utilize o LDAC num ambiente com pouca interferência.


Siga os passos abaixo para ativar o LDAC no seu dispositivo:



- O LDAC só está disponível em dispositivos Android. O iOS (iPhone) não suporta esta funcionalidade. Nos telemóveis Samsung, é necessário ativar primeiro o interruptor do LDAC nas definições do sistema antes de o ativar na aplicação soundcore.

1. Abra a aplicação soundcore e aceda a «Definições».
2. Toque em «Modo de Som».
3. Selecione «Qualidade de Áudio Preferida» e mude para o codec de áudio LDAC.
4. Se os seus auscultadores estiverem ligados a dois dispositivos em simultâneo, o sistema indicará que o LDAC não é suportado. Na mensagem que surge, toque em «Ativar» para continuar.
5. A alteração dos codecs de áudio demora cerca de 10 segundos. Se estiver disponível uma atualização de firmware para os auscultadores, poderá ser-lhe pedido que os atualize.

AUDIÇÃO COM FIOS




Ligue os seus auscultadores a um dispositivo externo através de um cabo AUX de 3,5 mm para audição com fios.
A audição com fios desativa automaticamente o modo Bluetooth.



- Durante a audição com fios, todas as funções dos botões ficam indisponíveis.

REPOSIÇÃO



Poderá ser necessário repor os seus auscultadores se detetar problemas de conectividade ou de funcionamento.
Primeiro, elimine o histórico de emparelhamento no seu dispositivo Bluetooth. Prima e mantenha premidos simultaneamente o botão de aumentar o volume e o botão de alimentação durante 5 segundos, até o LED piscar três vezes em vermelho.

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Será notificado quando estiver disponível uma atualização de firmware ao ligar os auscultadores à aplicação. Certifique-se de que os auscultadores estão ligados e conectados a um dispositivo até que a atualização de firmware esteja concluída. Não utilize os auscultadores durante a atualização e certifique-se de que tem uma ligação à Internet estável.

ESPECIFICAÇÕES

Entrada	5V $\overline{\text{---}}$ 0.75A
Capacidade da Bateria	750 mAh
Tempo de Carregamento	120 minutos Carregamento Rápido: 10 minutos de carregamento proporcionam até 10 horas de utilização
Tempo de Reprodução (ANC Desativado)	Até 80 horas
Tempo de Reprodução (ANC Ativado)	Até 50 horas
Tamanho do Driver	40 mm
Resposta em Frequência	20 Hz - 40 kHz
Impedância	16 Ω
Versão Bluetooth	Bluetooth 6.0
Alcance Bluetooth	15 m

Informações de Conformidade

Nota: O 'x' do Código SN: xxxxxxxxxxxxxxxx é uma variável, consulte a tabela abaixo.

Variável 'x'	Intervalo da variável	Conteúdo
Oitavo	8,9,A,B,C...	Indica o ano: 8 significa 2018, 9 significa 2019, A significa 2020, B significa 2021, C significa 2022, e assim por diante.

Nono e décimo	01,02,03...	Indica a semana: 01 significa a primeira semana do ano, 02 significa a segunda semana do ano, e assim por diante.
Décimo primeiro	1-7	Indica o dia: 1 significa segunda-feira, 2 significa terça-feira..., 7 significa domingo, e assim por diante.
Os últimos cinco	00001-99999	Indica o número de série.

Pelo presente, a Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com o «Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023». Para consultar a Declaração de Conformidade, visite o site: <https://passport.seenebula.com/uk/psti-related>

Porta Predefinida Aberta: Bluetooth Clássico

Descrição da Porta: Depois de o dispositivo ser ligado, a visibilidade Bluetooth Clássico (ou modo de emparelhamento) é ativada automaticamente, disponibilizando serviços de emparelhamento (ou controlo) Bluetooth. O serviço Bluetooth é desativado quando o dispositivo é desligado.