


OVERZICHT




- ① NC-knop
- ② Aan/uit-knop
- ③ USB-C-oplaadpoort
- ④ 3,5 mm audio-ingang
- ⑤ Volume omhoog/omlaag-knop
- ⑥ Multifunctionele knop (MFB)

DRAGEN



Draag de hoofdtelefoon met het "L"-logo op uw linkeroor en het "R"-logo op uw rechteroor. Pas de lengte van de hoofdband aan voor een comfortabele pasvorm en optimale ruisonderdrukking.

INSCHAKELLEN EN KOPPELEN



Automatisch koppelen: Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om in te schakelen. De hoofdtelefoon schakelt automatisch naar de Bluetooth-koppelingsmodus wanneer deze voor de eerste keer wordt ingeschakeld. Selecteer **"Anker soundcore Q31i"** in de Bluetooth-lijst van uw apparaat om verbinding te maken.


- Tijdens het koppelen knippert het ledlampje blauw. Na een succesvolle koppeling blijft het ledlampje 3 seconden branden en gaat vervolgens uit.

Koppelen via Google Fast Pair: Geniet van direct koppelen met uw Android-smartphone (met Android 6.0 en hoger) via Fast Pair van Google. Om handmatig te koppelen of een tweede apparaat te verbinden, drukt u twee keer op de aan/uit-knop terwijl de hoofdtelefoon is ingeschakeld. U kunt ook, terwijl de hoofdtelefoon is uitgeschakeld, de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt houden om de Bluetooth-koppelingsmodus te openen.



- Standaard schakelt de hoofdtelefoon automatisch uit na 5 uur zonder Bluetooth-verbinding. U kunt de duur voor automatisch uitschakelen aanpassen in de app.

OPLADEN




Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om uw hoofdtelefoon op een stroombron aan te sluiten. Volledig opladen duurt ongeveer 2 uur en 10 minuten opladen biedt 10 uur draadloze afspeeltijd.



- Zorg ervoor dat de USB-C-poort volledig droog is voordat u begint met opladen.
- De hoofdtelefoon schakelt automatisch uit tijdens het opladen en kan niet worden gebruikt terwijl deze wordt opgeladen.
- Gebruik alleen gecertificeerde opladers en kabels die aan de normen voldoen om op te laden.

TWEE VERBINDINGEN



De functie Twee verbindingen wordt automatisch ingeschakeld. Als u deze functie wilt uitschakelen, tikt u op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek om naar **Instellingen**, te gaan en tikt u vervolgens op de schakelaar voor **Twee verbindingen** om deze uit te schakelen.

Wanneer u al met één apparaat bent verbonden, drukt u twee keer op de aan/uit-knop om met een nieuw apparaat te koppelen. Om het apparaat waarop audio wordt afgespeeld te wijzigen, onderbreekt u de weergave handmatig op het huidige apparaat en hervat u de weergave op het andere verbonden apparaat.



- LDAC is niet beschikbaar wanneer de hoofdtelefoon gelijktijdig met twee apparaten is verbonden.

RUISONDERDRUKKING / TRANSPARANTIEMODUS

Druk op de NC-knop om over te schakelen naar de ruisonderdrukkingsmodus (standaard), die achtergrondgeluid helpt verminderen zodat u zich op uw muziek kunt concentreren.

Druk opnieuw op de NC-knop om over te schakelen naar de transparantiemodus, zodat u van uw muziek kunt genieten terwijl u geluiden om u heen nog duidelijk kunt horen.

U kunt ook de functies voor eenmaal drukken en twee keer drukken van de NC-knop aanpassen. Open hiervoor de startpagina van de app en ga naar **Bedieningselementen > NC-knop > Eén keer drukken**.



- Voor de beste ruisonderdrukkingsprestaties moet u ervoor zorgen dat de hoofdtelefoon correct wordt gedragen en dat de oorkussens uw oren volledig bedekken.
- De hoofdtelefoon keert automatisch terug naar de ruisonderdrukkingsmodus nadat deze is uitgeschakeld en weer is ingeschakeld, ongeacht welke modus actief was voor het uitschakelen.

KNOPBEDIENING

Functie	Knop	Actie
Omgevingsgeluidmodi wisselen (ANC aan/Transparantie) * ANC uit moet in de app worden ingeschakeld.		Eén keer drukken
In-/uitschakelen		2 seconden ingedrukt houden
Het tweede apparaat verbinden		Twee keer drukken
Handmatig de koppelingsmodus openen		5 seconden ingedrukt houden (wanneer de hoofdtelefoon is uitgeschakeld)
Afspelen/Pauzeren		Eén keer drukken
Volgend nummer		2 seconden ingedrukt houden
Vorig nummer		2 seconden ingedrukt houden
Volume omhoog		Eén keer drukken
Volume omlaag		Eén keer drukken
Een gesprek beantwoorden/beëindigen		Eén keer drukken
Een gesprek weigeren		2 seconden ingedrukt houden
Microfoon dempen/herstellen		2 seconden ingedrukt houden
Spraakassistent/Dutjemodus activeren * U kunt uw gewenste functie instellen in de soundcore-app.		2 seconden ingedrukt houden
Het apparaat resetten	 	5 seconden ingedrukt houden

AI-ASSISTENT

Voor gebruik:

- Verwijder eventuele eerdere versies van de soundcore-app van uw apparaat en download de nieuwste versie.
- Om de AI-assistent te gebruiken, downloadt u de soundcore-app en zorgt u ervoor dat deze verbonden blijft met uw hoofdtelefoon. Pas op Android-apparaten de systeeminstellingen aan zodat de app op de achtergrond mag blijven werken.



- De AI-assistent geeft prioriteit aan uw privacy en gegevensbeveiliging.
- Door AI gegenereerde antwoorden zijn uitsluitend ter referentie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten, vooral met betrekking tot politieke of gevoelige onderwerpen. Gebruik uw eigen beoordelingsvermogen.
- De afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie.

Wat Anka voor u kan doen

Functie	Wat het doet	Voorbeeldopdracht (zeg het volgende tegen Anka na activering met "Hey Anka")
Vragen beantwoorden	Werkt als uw draagbare encyclopedie. Stel op elk moment een vraag.	"Waarom hebben giraffen zo'n lange nek?"
Informeel gesprek	Praat met u zoals een vriend zou doen en helpt u te relaxen.	"Vertel me een grapje."
Informatieoverzicht	Biedt u dagelijks nieuws en updates.	"Vertel me het laatste technologienieuws van vandaag."
Informatie opzoeken	Controleert het weer, de laatste wedstrijduitslagen en meer.	"Hoe is het weer vandaag in New York? Heb ik een paraplu nodig wanneer ik naar buiten ga?"

- Sommige spraakopdrachten werken mogelijk niet vanwege beperkingen van de app.

Hoe u de functie kunt openen

1. Ga naar de pagina Instellingen, zoek de instellingen voor AI-chatten en schakel de spraakactiveringsschakelaar "Hey Anka" in. U kunt de Anka-assistent vervolgens gebruiken door "Hey Anka" te zeggen.
2. Ga in de soundcore-app naar Anka-pagina > Chatten met Anka.
3. Ga naar de bedieningspagina en stel de actie voor lang indrukken van de MFB in om de Anka-assistent te activeren. Daarna kunt u de Anka-assistent openen door de MFB op uw hoofdtelefoon lang in te drukken.

AI-VERTALING

Opmerking: functiepaden en schermafbeeldingen kunnen wijzigen bij software-updates. Raadpleeg voor de meest

nauwkeurige begeleiding uw nieuwste app-versie.


Voor gebruik:

- Werk de soundcore-app bij naar de nieuwste versie en zorg ervoor dat uw hoofdtelefoon met de app is verbonden.
- Schakel Twee verbindingen uit.

Realtime vertaling

In situaties waarin u langere tijd wordt blootgesteld aan inhoud in een vreemde taal (bijvoorbeeld lezingen of lessen), biedt realtime vertaling continue tekstweergave en audioweergave van de vertaalde inhoud met vrijwel geen vertraging.


Ga in de soundcore-app naar Anka en tik op **Realtime vertaling**. Zorg ervoor dat uw oordopjes zijn verbonden met de app.



1. Tik op **Realtime vertaling**.
2. Tik op het taalgedeelte boven aan de pagina en selecteer **Hun taal** en **Mijn taal**.
3. Tik op de microfoonknop om de opname te starten.

Face-to-face-vertaling

Ga in de soundcore-app naar Anka en tik op **Face-to-face-vertaling**.



Wanneer uw hoofdtelefoon met de app is verbonden, volgt u de onderstaande stappen om Face-to-face-vertaling te proberen.

1. Tik op het taalgedeelte boven aan de pagina en selecteer **Hun taal** en **Mijn taal**.
2. Tik op de knop rechtsonder en spreek in uw hoofdtelefoon. De vertaling wordt afgespeeld via uw telefoon.
3. Tik op de knop linksonder en spreek in uw telefoon. De vertaling wordt afgespeeld via uw hoofdtelefoon.



- Deze functie werkt zelfs als uw hoofdtelefoon niet met de app is verbonden. Spreek gewoon in uw telefoon en de vertaling wordt afgespeeld via de luidspreker.

DUTJEMODUS

Functiepaden en schermafbeeldingen kunnen wijzigen bij software-updates. Raadpleeg voor de meest nauwkeurige begeleiding uw nieuwste app-versie.

Dutjemodus biedt u een gepersonaliseerde relaxatie-ervaring. Wanneer deze modus is geactiveerd, speelt de hoofdtelefoon automatisch ingebouwde geluiden af om u te helpen ontspannen, in slaap te vallen of een korte rustpauze te nemen.

Ruisonderdrukking wordt standaard ingeschakeld in Dutjemodus en kan niet worden gewijzigd naar een andere omgevingsgeluidmodus.

Om Dutjemodus in te schakelen, gaat u naar de startpagina en tikt u op **Bedieningselementen** > **MFB** > **Lang indrukken** > **Dutjemodus**.

- Multifunctionele knop ingedrukt houden: Dutjemodus openen/wisselen
- Multifunctionele knop opnieuw indrukken: Dutjemodus verlaten
- Volumeknop ingedrukt houden: achtergrondgeluid wisselen

- Volumeknop indrukken: volume aanpassen

U kunt de standaardduur van Dutjemodus instellen in de app. Wanneer de aftelling is voltooid, klinkt er een alarm. Terwijl het alarm afgaat, drukt u op een willekeurige knop om Dutjemodus te verlaten. Als de timer actief is en het alarm nog niet is afgegaan, kunt u Dutjemodus vroegtijdig verlaten door eenmaal op de multifunctionele knop te drukken.



- Het volume in Dutjemodus kan niet worden aangepast met uw telefoon, computer of andere verbonden apparaten.
- Als u een gesprek ontvangt terwijl Dutjemodus actief is, verlaat u Dutjemodus voordat u opneemt om een goede audiokwaliteit tijdens het gesprek te garanderen.

RUIMTELIJKE AUDIO

Ruimtelijke audio creëert een meeslepende luisterervaring door geluid overal om u heen te plaatsen.

- **Vast:** luister naar Ruimtelijke audio zonder hoofdvolgfunctie.

LDAC

Schakel LDAC in op apparaten met Android 8.0 of hoger voor audio van hogere kwaliteit. LDAC biedt een betere luisterervaring, maar kan het energieverbruik verhogen en de afspeeltijd verkorten. Voor de meest stabiele Bluetooth-verbinding raden we aan LDAC te gebruiken in een omgeving met weinig interferentie.


Volg de onderstaande stappen om LDAC op uw apparaat in te schakelen:



- LDAC is alleen beschikbaar op Android-apparaten. iOS (iPhone) ondersteunt deze functie niet. Bij Samsung-telefoons moet u eerst de LDAC-schakelaar in de systeeminstellingen inschakelen voordat u deze in de soundcore-app inschakelt.

1. Open de soundcore-app en ga naar Instellingen.
2. Tik op Geluidsmodus.
3. Selecteer **Gewenste audiokwaliteit** en schakel over naar de LDAC-audiocodec.
4. Als uw hoofdtelefoon gelijktijdig met twee apparaten is verbonden, geeft het systeem aan dat LDAC niet wordt ondersteund. Tik in het pop-upbericht op Inschakelen om door te gaan.
5. Het wisselen van audiocodec duurt ongeveer 10 seconden. Als er een firmware-update beschikbaar is voor de hoofdtelefoon, wordt u mogelijk gevraagd deze bij te werken.

BEDRAAD LUISTEREN




Sluit uw hoofdtelefoon met een 3,5 mm AUX-kabel aan op een extern apparaat voor bedraad luisteren.

Bedraad luisteren schakelt de Bluetooth-modus automatisch uit.



- Tijdens bedraad luisteren zijn alle knopfuncties niet beschikbaar.

RESETTEN



Mogelijk moet u uw hoofdtelefoon resetten als u verbindings- of functionele problemen ondervindt. Verwijder eerst de koppelingsgeschiedenis van uw Bluetooth-apparaat. Houd de knop voor volume omhoog en de aan/uit-knop gelijktijdig 5 seconden ingedrukt totdat het ledlampje drie keer rood knippert.

FIRMWARE-UPDATE

U wordt op de hoogte gesteld wanneer er een firmware-update beschikbaar is zodra u de hoofdtelefoon met de app verbindt. Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is ingeschakeld en verbonden met een apparaat totdat de firmware-update is voltooid. Gebruik de hoofdtelefoon niet tijdens de update en zorg voor een stabiele internetverbinding.

SPECIFICATIES

Invoer	5V 0.75A
Batterijcapaciteit	750 mAh
Oplaadtijd	120 minuten Snelladen: 10 minuten opladen biedt tot 10 uur gebruik
Afspeeltijd (ANC uit)	Tot 80 uur
Afspeeltijd (ANC aan)	Tot 50 uur
Driverformaat	40 mm
Frequentierespons	20 Hz - 40 kHz
Impedantie	16 Ω
Bluetooth-versie	Bluetooth 6.0
Bluetooth-bereik	15 m

Nalevingsinformatie

Opmerking: de 'x' van de SN-code: xxxxxxxxxxxxxx is een variabele, zie onderstaande tabel.

Variabele 'x'	Bereik van variabele	Inhoud
Achtste	8,9,A,B,C...	Geeft het jaar aan: 8 betekent 2018, 9 betekent 2019, A betekent 2020, B betekent 2021, C betekent 2022, enzovoort.
Negende en tiende	01,02,03...	Geeft de week aan: 01 betekent de eerste week van dit jaar, 02 betekent de tweede week van dit jaar, enzovoort.
Elfde	1-7	Geeft de dag aan: 1 betekent maandag, 2 betekent dinsdag..., 7 betekent zondag, enzovoort.

De laatste vijf	00001-99999	Geeft het serienummer aan.
--------------------	-------------	----------------------------

Hiermee verklaart Anker Innovations Limited dat dit apparaat voldoet aan de Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Ga voor de conformiteitsverklaring naar de website: <https://passport.seenebula.com/uk/psti-related>

Standaard geopende poort: Classic Bluetooth

Poortbeschrijving: Nadat het apparaat is ingeschakeld, wordt de zichtbaarheid van Classic Bluetooth (of koppelingsmodus) automatisch ingeschakeld, wat Bluetooth-koppelings- (of bedienings)services biedt. De Bluetooth-service wordt uitgeschakeld wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.