


PŘEHLED




- ① Tlačítko NC
- ② Tlačítko napájení
- ③ Nabíjecí port USB-C
- ④ 3,5mm audio vstup
- ⑤ Tlačítko zvýšení / snížení hlasitosti
- ⑥ Multifunkční tlačítko (MFB)

NOŠENÍ



Sluchátka noste tak, aby logo „L“ bylo na levém uchu a logo „R“ na pravém uchu. Upravte délku čelenky pro pohodlné nošení a optimální výkon potlačení hluku.

ZAPNUTÍ A PÁROVÁNÍ



Automatické párování: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro zapnutí. Při prvním zapnutí sluchátka automaticky přejdou do režimu párování Bluetooth. Vyberte „Anker soundcore Q31i“ v seznamu Bluetooth zařízení vašeho přístroje pro připojení.

- Během párování začne LED indikátor blikat modře. Po úspěšném párování zůstane LED indikátor svítit po dobu 3 sekund a poté zhasne.


Rychlé párování Google: Užijte si okamžité párování se smartphonem Android (se systémem Android 6.0 a vyšším) pomocí funkce Fast Pair od Google.

Pro manuální párování nebo připojení druhého zařízení dvakrát stiskněte tlačítko napájení, když jsou sluchátka zapnutá. Případně, když jsou sluchátka vypnutá, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund pro vstup do režimu párování Bluetooth.



- Ve výchozím nastavení se sluchátka automaticky vypnou po 5 hodinách bez připojení Bluetooth. Doba automatického vypnutí můžete upravit v aplikaci.

NABÍJENÍ




K připojení sluchátek ke zdroji napájení použijte dodaný nabíjecí kabel. Úplné nabití trvá přibližně 2 hodiny a 10 minut nabíjení poskytne 10 hodin bezdrátového přehrávání.



- Před nabíjením se ujistěte, že je port USB-C zcela suchý.
- Sluchátka se během nabíjení automaticky vypnou a během nabíjení je nelze používat.
- K nabíjení používejte pouze certifikované nabíječky a kabely splňující příslušné normy.

DUÁLNÍ PŘIPOJENÍ



Funkce Duální připojení je aktivována automaticky. Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, klepněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu pro přístup do „Nastavení“, poté klepněte na přepínač pro „Duální připojení“ pro jeho vypnutí.

Pokud jste již připojeni k jednomu zařízení, dvakrát stiskněte tlačítko napájení pro párování s novým zařízením.

Pro změnu zařízení přehrávajícího zvuk manuálně zastavte přehrávání na aktuálním zařízení a obnovte přehrávání na druhém připojeném zařízení.



- LDAC není k dispozici, když jsou sluchátka připojena ke dvěma zařízením současně.

POTLAČENÍ HLUKU / REŽIM TRANSPARENCY

Stiskněte tlačítko NC pro přepnutí do režimu potlačení hluku (výchozí), který pomáhá redukovat okolní hluk, abyste se mohli soustředit na svou hudbu.

Znovu stiskněte tlačítko NC pro přepnutí do režimu Transparency, abyste si mohli užívat hudbu a přitom stále jasně slyšet zvuky kolem sebe. Můžete si také upravit funkce jednoho a dvojitého stisknutí tlačítka NC. Chcete-li to nastavit, otevřete domovskou stránku aplikace a přejděte na Ovládání > Tlačítko NC > Jedno stisknutí.



- Pro nejlepší výkon potlačení hluku se ujistěte, že jsou sluchátka správně nasazena a ušní misky zcela zakrývají uši.
- Sluchátka se po vypnutí a opětovném zapnutí automaticky vrátí do režimu potlačení hluku, bez ohledu na to, jaký režim byl aktivní před vypnutím.

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTEK

Funkce	Tlačítko	Akce
Přepnutí režimů okolního zvuku (ANC zapnuto / Transparency)	NC	Jedno stisknutí

* Vypnutí ANC je nutné aktivovat v aplikaci.		
Zapnutí / vypnutí		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Připojení druhého zařízení		Dvojité stisknutí
Manuální vstup do režimu párování		Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund (když jsou sluchátka vypnutá)
Přehrát / Pauza		Jedno stisknutí
Další stopa		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Předchozí stopa		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Zvýšení hlasitosti		Jedno stisknutí
Snížení hlasitosti		Jedno stisknutí
Přijetí / Ukončení hovoru		Jedno stisknutí
Odmítnutí hovoru		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Vypnutí / Obnovení mikrofonu		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Aktivace hlasového asistenta / režimu Nap Mode * Preferovanou funkci můžete nastavit v aplikaci soundcore.		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Reset zařízení	 	Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund

AI ASISTENT

Před použitím:

- Odinstalujte veškeré předchozí verze aplikace soundcore ve svém zařízení a stáhněte nejnovější verzi.
- Pro použití AI asistenta stáhněte aplikaci soundcore a ujistěte se, že zůstává připojena k vašim sluchátkům. U zařízení Android upravte systémová nastavení tak, aby aplikace mohla běžet na pozadí.

- AI asistent klade důraz na vaše soukromí a zabezpečení dat.
- Odpovědi generované AI slouží pouze pro informaci a mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v souvislosti s politickými nebo citlivými tématy. Postupujte podle vlastního uvážení.
- Uvedené obrázky slouží pouze pro ilustraci.

Co pro vás Anka může udělat

Funkce	Co dělá	Příklad příkazu (Řekněte následující asistentu Anka po aktivaci pomocí „Hey Anka“)
Odpovídání na otázky	Funguje jako vaše přenosná encyklopedie. Zeptejte se na cokoliv, kdykoliv.	„Proč mají žirafy tak dlouhý krk?“
Neformální konverzace	Povídá si s vámi jako přítel a pomáhá vám odpočinout si.	„Řekni mi vtip.“
Agregace informací	Poskytuje vám denní zprávy a aktuality.	„Řekni mi nejnovější technologické zprávy pro dnešek.“
Vyhledávání informací	Zkontroluje počasí, nejnovější výsledky zápasů a další informace.	„Jaké je dnes počasí v New Yorku? Budu potřebovat deštník, když půjdu ven?“

- Některé hlasové příkazy mohou z důvodu omezení aplikace nefungovat.

Jak získat přístup k funkci

1. Přejděte na stránku „Nastavení“, najděte nastavení AI Chatting a zapněte přepínač hlasového probuzení „Hey Anka“. Poté můžete asistenta Anka používat vyslovením „Hey Anka“.
2. V aplikaci soundcore přejděte na **Stránka Anka > Chatovat s Anka**.
3. Přejděte na stránku ovládání a nastavte akci dlouhého stisknutí MFB na spuštění asistenta Anka. Poté můžete asistenta Anka aktivovat dlouhým stisknutím MFB na sluchátkách.

AI PŘEKLAD

Poznámka: Cesty k funkcím a vzhled rozhraní se mohou měnit s aktualizacemi softwaru. Pro nejaktuálnější informace se řiďte poslední verzí aplikace.


Před použitím:

- Aktualizujte aplikaci soundcore na nejnovější verzi a ujistěte se, že jsou vaše sluchátka připojena k aplikaci.
- Deaktivujte funkci Duální připojení.

Překlad v reálném čase

V situacích, kdy jste delší dobu vystaveni obsahu v cizím jazyce (např. přednášky, vyučování), poskytuje překlad v reálném čase nepřerušované zobrazení textu a zvukové přehrávání přeloženého obsahu s téměř nulovým zpožděním.


V aplikaci soundcore přejděte na Anka a klepněte na Překlad v reálném čase. Ujistěte se, že jsou vaše sluchátka připojena k aplikaci.



1. Klepněte na Překlad v reálném čase.
2. Klepněte na sekci jazyků v horní části stránky a poté vyberte Jejich jazyk a Můj jazyk.
3. Klepněte na tlačítko mikrofonu pro zahájení nahrávání.

Překlad tváří v tvář

V aplikaci soundcore přejděte na Anka a klepněte na Překlad tváří v tvář.



Když jsou vaše sluchátka připojena k aplikaci, postupujte podle níže uvedených kroků a vyzkoušejte funkci Překlad tváří v tvář.

1. Klepněte na sekci jazyků v horní části stránky a poté vyberte Jejich jazyk a Můj jazyk.
2. Klepněte na tlačítko vpravo dole a mluve do sluchátek. Překlad se přehraje z vašeho telefonu.
3. Klepněte na tlačítko vlevo dole a mluve do telefonu. Překlad se přehraje ze sluchátek.



- Tato funkce funguje i v případě, že vaše sluchátka nejsou připojena k aplikaci. Jednoduše mluve do telefonu a překlad se přehraje přes jeho reproduktor.

REŽIM NAP MODE

Cesty k funkcím a vzhled rozhraní se mohou měnit s aktualizacemi softwaru. Pro nejaktuálnější informace se řiďte poslední verzí aplikace.

Nap Mode vám poskytuje personalizovaný relaxační zážitek. Když je tento režim aktivován, sluchátka automaticky přehrávají vestavěné zvuky, které vám pomohou uvolnit se, usnout nebo si dát krátký odpočinek.

V režimu Nap Mode je ve výchozím nastavení aktivováno potlačení hluku a nelze přepnout na jiný režim okolního zvuku.

Chcete-li aktivovat Nap Mode, přejděte na domovskou stránku a klepněte na Ovládání > MFB > Dlouhé stisknutí > Nap Mode.

- Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko: Vstup / přepnutí do režimu Nap Mode
- Znovu stiskněte multifunkční tlačítko: Ukončení režimu Nap Mode
- Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti: Přepnutí zvukových stop na pozadí
- Stiskněte tlačítko hlasitosti: Úprava hlasitosti

Výchozí dobu trvání režimu Nap Mode můžete nastavit v aplikaci. Po skončení odpočítávání zazní budík. Když budík zvoní, stiskněte jakékoli tlačítko pro ukončení režimu Nap Mode. Pokud je časovač zapnutý a budík ještě nezazněl, můžete režim Nap Mode předčasně ukončit jedním

stisknutím multifunkčního tlačítka.



- Hlasitost v režimu Nap Mode nelze upravovat pomocí telefonu, počítače nebo jiných připojených zařízení.
- Pokud vám během režimu Nap Mode přijde hovor, před přijetím hovoru ukončete režim Nap Mode, abyste zajistili správnou kvalitu zvuku hovoru.

PROSTOROVÝ ZVUK

Prostorový zvuk vytváří pohlující zážitek z poslechu díky umístění zvuku všude kolem vás.

- **Fixed:** Poslouchejte prostorový zvuk bez sledování pohybu hlavy.

LDAC

Aktivujte LDAC na zařízeních se systémem Android 8.0 nebo novějším, abyste si užili vyšší kvalitu zvuku. LDAC poskytuje lepší zážitek z poslechu, ale může zvýšit spotřebu energie a zkrátit dobu přehrávání. Pro nejstabilnější připojení Bluetooth doporučujeme používat LDAC v prostředí s nízkým rušením.


Podle níže uvedených kroků aktivujte LDAC na svém zařízení:



- LDAC je k dispozici pouze na zařízeních Android. Systém iOS (iPhone) tuto funkci nepodporuje. U telefonů Samsung je nutné nejprve aktivovat přepínač LDAC v systémových nastaveních, než jej aktivujete v aplikaci soundcore.

1. Otevřete aplikaci soundcore a přejděte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **Režim zvuku**.
3. Vyberte **Preferovaná kvalita zvuku** a přepněte na audio kodek LDAC.
4. Pokud jsou vaše sluchátka připojena ke dvěma zařízením současně, systém oznámí, že LDAC není podporován. Ve vyskakovacím okně klepněte na „Aktivovat“ pro pokračování.
5. Přepnutí audio kodeku trvá přibližně 10 sekund. Pokud je pro sluchátka k dispozici aktualizace firmwaru, můžete být vyzváni k jejich aktualizaci.

DRÁTOVÝ POSLECH




Připojte sluchátka k externímu zařízení pomocí 3,5mm kabelu AUX pro drátový poslech.

Drátový poslech automaticky vypne režim Bluetooth.



- Během drátového poslechu nejsou k dispozici žádné funkce tlačítek.

RESETOVÁNÍ



Pokud se setkáte s problémy s připojením nebo funkcností, může být nutné sluchátka resetovat.

Nejprve odstraňte historii párování ze svého zařízení Bluetooth. Stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení současně po dobu 5 sekund, dokud LED indikátor třikrát nezabliká červeně.

AKTUALIZACE FIRMWARU

Po připojení sluchátek k aplikaci budete upozorněni, pokud je k dispozici aktualizace firmwaru. Ujistěte se, že jsou sluchátka zapnutá a připojená k zařízení, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena. Během aktualizace sluchátka nepoužívejte a zajistěte stabilní internetové připojení.

SPECIFIKACE

Vstup	5V $\square$ 0.75A
Kapacita baterie	750 mAh
Doba nabíjení	120 minut Rychlé nabíjení: 10 minut nabíjení poskytne až 10 hodin používání
Doba přehrávání (ANC vypnuto)	Až 80 hodin
Doba přehrávání (ANC zapnuto)	Až 50 hodin
Velikost reproduktoru	40 mm
Frekvenční rozsah	20 Hz - 40 kHz
Impedance	16 Ω
Verze Bluetooth	Bluetooth 6.0
Dosah Bluetooth	15 m

Informace o shodě

Poznámka: „X“ v kódu SN: xxxxxxxxxxxxxxxx je proměnná, viz tabulka níže.

Proměnná „X“	Rozsah proměnné	Obsah
Osmý	8,9,A,B,C...	Označuje rok, 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022 a tak dále.
Devátý a desátý	01,02,03...	Označuje týdny, 01 znamená první týden v daném roce, 02 znamená druhý týden v daném roce a tak dále.
Jedenáctý	1-7	Označuje den, 1 znamená pondělí, 2 znamená úterý..., 7

		znamená neděle a tak dále.
Posledních pět	00001-99999	Označuje sériové číslo.

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě s nařízením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Prohlášení o shodě naleznete na webové stránce: <https://passport.seenebula.com/uk/psti-related>

Výchozí otevřený port: Classic Bluetooth

Popis portu: Po zapnutí zařízení se automaticky aktivuje viditelnost Classic Bluetooth (nebo režim párování), který poskytuje služby párování (nebo ovládání) Bluetooth. Po vypnutí zařízení je služba Bluetooth deaktivována.