


ÜBERBLICK



1. NC-Taste
2. Ein-/Aus-Taste
3. LED-Anzeige
4. USB-C-Ladeanschluss
5. 3,5-mm-Audioeingang
6. Lauter-/Leiser-Taste
7. Multifunktionstaste (MFB)

ANLEGEN




- Vor dem Anlegen die Schutzfolie des Trageerkennungssensors im Inneren der linken Ohrmuschel abziehen.
- Das Entfernen der Schutzfolie aktiviert die Trageerkennung nicht automatisch. Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet. Um die automatische Wiedergabe/Pause zu aktivieren, gehen Sie zur Startseite der soundcore-App, tippen Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke > **Weitere Einstellungen** > **Trageerkennung**, und schalten Sie sie manuell ein.



Setzen Sie die Kopfhörer so auf, dass das "L"-Logo an Ihrem linken Ohr und das "R"-Logo an Ihrem rechten Ohr ist. Passen Sie die Länge des Kopfbügels für einen bequemen Sitz und optimale Geräuschunterdrückung an.

EINSCHALTEN UND KOPPELN



Erstmaliges Koppeln: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten. Die Kopfhörer wechseln beim ersten Verbinden automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Wählen Sie "Anker Space 2 Pro" in der Bluetooth-Liste Ihres Geräts, um eine Verbindung herzustellen.

- **Beim Koppeln beginnt die LED-Anzeige blau zu blinken. Nach erfolgreichem Koppeln leuchtet die LED 3 Sekunden lang dauerhaft blau und schaltet sich dann aus.**

Google Fast Pairing: Genießen Sie sofortiges Koppeln mit Ihrem Android-Smartphone (mit Android 6.0 oder höher) über von Google aktiviertes Fast Pair. **Bitte beachten Sie, dass Google Fast Pairing aufgrund lokaler Vorschriften und der Systemkonfigurationen des Herstellers Ihres Android-Geräts in einigen Regionen möglicherweise nicht verfügbar ist.**


Um manuell zu koppeln oder ein zweites Gerät zu verbinden, drücken Sie bei eingeschalteten Kopfhörern die Ein-/Aus-Taste zweimal. Alternativ halten Sie bei ausgeschalteten Kopfhörern die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen.



- Die Kopfhörer schalten sich automatisch nach 5 Stunden Inaktivität aus, wenn

Bluetooth getrennt ist. Die Dauer bis zum automatischen Ausschalten kann in der App angepasst werden.

AUFLADEN



Wenn der Akku fast leer ist, hören Sie eine Sprachansage.


Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um Ihre Kopfhörer mit einer Stromquelle zu verbinden.

Verwenden Sie ein **5 V/1,2 A oder höher** Netzteil mit dem mitgelieferten Kabel. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 2 Stunden, und eine 5-minütige Schnellladung bietet bis zu 8 Stunden kabellose Wiedergabe (im ANC-Aus-Modus).



- Verwenden Sie zum Aufladen nur zertifizierte, normkonforme Netzteile und Kabel. Diese Kopfhörer sind nicht wasserdicht. Kontakt mit Wasser oder Flüssigkeiten kann Schäden oder sogar Feuer verursachen. Wenn die Kopfhörer mit Wasser oder Flüssigkeit in Berührung kommen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie den Kundendienst. Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der USB-C-Anschluss vollständig trocken ist. Wenn der Anschluss nicht normal geladen werden kann, reinigen Sie ihn zuerst vorsichtig mit einer weichen Bürste.
- Schalten Sie die Kopfhörer während des Ladevorgangs nicht ein und verwenden Sie sie nicht.
- Wenn Sie die Kopfhörer über einen längeren Zeitraum lagern, laden Sie den Akku alle 6 Monate auf, um eine Tiefentladung zu vermeiden, da diese die Funktionsfähigkeit der Kopfhörer beeinträchtigen kann.

DUALE VERBINDUNGEN



Die Funktion "Duale Verbindungen" ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol in der oberen rechten Ecke, um auf **Einstellungen**, tippen Sie dann auf den Schalter für **Duale Verbindungen** um es auszuschalten. Wenn bereits mit einem Gerät verbunden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal, um ein neues Gerät zu koppeln.



- LDAC bleibt verfügbar, wenn die Kopfhörer gleichzeitig mit zwei Geräten verbunden sind.

Wiedergabe mit zwei Geräten

In der soundcore-App stehen zwei Modi zum Umschalten der Audiowiedergabe zur Verfügung, die Ihnen ideale Flexibilität für das Hörerlebnis auf Smartphones, Tablets und Computern bieten.

- **Automatisches Umschalten:** Die Kopfhörer wechseln intelligent zu dem Gerät, das die Wiedergabe startet, und sorgen so für ein nahtloses Hörerlebnis.
- **Manuelles Umschalten:** Pausieren Sie die Wiedergabe auf dem aktuellen Gerät und starten Sie dann die Wiedergabe auf dem anderen verbundenen Gerät, um manuell zu wechseln.



- Manuelles Umschalten ist der Standardmodus. Im Modus Automatisches Umschalten können Benachrichtigungstöne des Geräts die Kopfhörer dazu veranlassen, die Audioquelle automatisch zu wechseln. Es wird empfohlen, Ihr Gerät in den Vibrations- oder Lautlosmodus zu versetzen.

TASTENSTEUERUNG

Taste	Aktion	Funktion
	Einmal drücken	Ambient-Sound-Modi umschalten (ANC Ein / Transparenz) * Der ANC-Aus-Modus muss in der App aktiviert werden.
	Zweimal drücken	Leistungsstarken Bass ein-/ausschalten * Diese Verknüpfung muss in der App konfiguriert werden.
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Ein- / Ausschalten
	Zweimal drücken	Zweites Gerät verbinden
	5 Sekunden lang gedrückt halten (wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind)	Manuell in den Kopplungsmodus wechseln
	Einmal drücken	Wiedergabe / Pause
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Nächster Titel
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Vorheriger Titel
	Einmal drücken	Lauter
	Einmal drücken	Leiser
	Einmal drücken	Anruf annehmen / beenden
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Anruf ablehnen
	2 Sekunden drücken und halten	Mikrofon stummschalten / Mikrofon wiederherstellen
	2 Sekunden drücken und halten	System-Sprachassistent (Standard) / Anka / Schlafmodus / KI-Übersetzung * Sie können Ihre bevorzugte Funktion in der Soundcore-App einstellen.
	5 Sekunden drücken und halten	Gerät zurücksetzen

GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG


Drücken Sie die NC-Taste, um die Geräuschunterdrückung zu aktivieren, wodurch Umgebungsgeräusche effektiv reduziert werden, sodass Sie sich auf Ihre Musik konzentrieren können.

Hinweis: Die Geräuschunterdrückung ist beim Einschalten standardmäßig aktiviert.

TRANSPARENZ

Um Ihre Umgebung beim Musikhören wahrzunehmen, wechseln Sie über die NC-Taste in den Transparenzmodus.

TRAGEERKENNUNG



Die Kopfhörer unterstützen eine intelligente Trageerkennung und können Ihren Tragezustand in Echtzeit überwachen. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss in der App manuell aktiviert werden. Nach Aktivierung pausiert die Musik automatisch, wenn Sie die Kopfhörer abnehmen, und wird wieder fortgesetzt, wenn Sie sie wieder aufsetzen.



- Damit die Trageerkennung ordnungsgemäß funktioniert, beachten Sie bitte

Folgendes:

1. Richtiges Tragen

Achten Sie darauf, die Kopfhörer richtig auf den Ohren zu tragen. Der Sensor funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn die Kopfhörer um den Hals hängen, von Ihren Händen bedeckt sind, in einer Tasche liegen oder von einer Mütze, einem Schal oder dichtem Haar verdeckt werden. In diesen Fällen kann der Sensor Ihren Tragezustand möglicherweise nicht erkennen, sodass die Musik nicht automatisch pausiert oder fortgesetzt wird.

2. Bluetooth-Verbindung erforderlich

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Kopfhörer per Bluetooth verbunden sind. Sie funktioniert nicht bei kabelgebundenem Hören.


3. Geräte- und App-Kompatibilität

Einige Geräte oder Musik-Apps von Drittanbietern unterstützen möglicherweise keine automatischen Wiedergabebefehle.

Wenn die Trageerkennung nicht wie erwartet funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Gerät und Ihre App mit dieser Funktion kompatibel sind.

Eine falsche Position beim Tragen kann die Trageerkennung beeinträchtigen.

Hängen Sie die Kopfhörer nicht um den Hals und legen Sie sie nicht auf der Kleidung ab, da dies verhindern kann, dass die Sensoren Ihren Tragezustand korrekt erkennen.




SCHLUMMERMODUS

Der Schlummermodus bietet Ihnen ein personalisiertes Entspannungserlebnis. Wenn dieser Modus aktiviert ist, spielen die Kopfhörer automatisch integrierte Klänge ab, die Ihnen beim Entspannen, Einschlafen oder einer kurzen Pause helfen.

Die Geräuschunterdrückung ist im Schlummermodus standardmäßig aktiviert und kann nicht auf einen anderen Umgebungsmodus umgeschaltet werden.

Um den Schlummermodus zu aktivieren, gehen Sie zur Startseite und tippen Sie **Steuerung > Multifunktionstaste > Langes Drücken > Schlummermodus**.



- Drücken und halten Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste: In den Schlummermodus wechseln/Schlummermodus aktivieren
- Drücken Sie erneut die Wiedergabe-/Pause-Taste: Schlummermodus beenden
- Drücken und halten Sie die Lautstärketaste: Hintergrund-Audiospuren wechseln
- Drücken Sie die Lautstärketaste: Lautstärke einstellen

Sie können die Standarddauer des Schlummermodus in der App einstellen. Wenn der Countdown endet, ertönt ein Alarm. Während der Alarm klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Schlummermodus zu beenden. Wenn der Timer läuft und der Alarm noch nicht geklungen hat, können Sie den Schlummermodus vorzeitig beenden, indem Sie einmal die Wiedergabe-/Pause-Taste drücken.



- Im Schlummermodus kann der Umgebungsmodus nicht angepasst werden. Die Geräuschunterdrückung ist standardmäßig aktiviert.
- Der Schlummermodus blockiert alle Telefonbenachrichtigungen außer eingehenden Anrufen.

LDAC

LDAC erfordert ein Gerät mit Android 8.0 oder neuer. LDAC wird auf dem iPhone nicht unterstützt. Bei einigen Android-Geräten (z. B. Samsung)


müssen Sie LDAC möglicherweise zuerst in den Bluetooth-Systemeinstellungen aktivieren.

LDAC bietet eine höhere Klangqualität, kann jedoch den Energieverbrauch erhöhen und die Wiedergabedauer verkürzen. Für das beste LDAC-Erlebnis verwenden Sie es in einer störungsarmen Umgebung und wählen Sie die standardmäßige adaptive Bitrate in den Bluetooth-Audioeinstellungen Ihres Telefons.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um LDAC auf Ihrem Gerät zu aktivieren:

1. Öffnen Sie die soundcore-App und gehen Sie zu Einstellungen.
2. Tippen Sie auf "Sound-Modus".
3. Wählen Sie "Bevorzugte Audioqualität", um zum LDAC-Codec zu wechseln.
4. Das Wechseln der Audiocodecs dauert etwa 2 Minuten. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, die Firmware Ihrer Kopfhörer zu aktualisieren, wenn ein Update verfügbar ist.

HearID



HearID analysiert intelligent Ihre Hörempfindlichkeit bei verschiedenen Frequenzen und erstellt ein personalisiertes Soundprofil, das auf Ihre individuellen Hörmerkmale zugeschnitten ist.


1. Öffnen Sie die soundcore-App und gehen Sie zu **HearID** auf der Startseite.
2. Bitte melden Sie sich vor dem Test bei Ihrem soundcore-Konto an. Andernfalls werden Ihre HearID-Testergebnisse möglicherweise nicht gespeichert.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Hörtest abzuschließen.
4. Nach Abschluss wird Ihr personalisiertes EQ-Profil automatisch angewendet.



- Während des Tests reduziert HearID schrittweise die Unterschiede zwischen den A/B-Audiosamples. Wenn Sie keinen Unterschied hören können, können Sie "Kein Unterschied" auswählen und fortfahren.

Räumliches Audio

Hinweis: Die Benutzeroberflächenbilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Anzeigen können je nach Softwareversion variieren.




Räumliches Audio schafft ein immersives Hörerlebnis, indem es den Klang um Sie herum positioniert. Öffnen Sie in der soundcore-App HearID > Räumliches Audio, um es zu aktivieren und zu konfigurieren. Musikmodus:

- Fest: Spatial Audio ohne Head-Tracking hören für eine konsistente, immersive Klangbühne.



- Spatial Audio und LDAC schließen sich gegenseitig aus. Wenn eines aktiviert wird, wird das andere automatisch deaktiviert.

Kabelgebundenes Hören



Schließen Sie ein 3,5-mm-AUX-Kabel an, um Audio von einem externen Gerät zu hören. Bluetooth wird im kabelgebundenen Hörmodus automatisch ausgeschaltet.



- Während des kabelgebundenen Hörens ist nur die NC-Taste verfügbar, um zwischen Umgebungsgeräuschmodi (ANC / Transparenz) zu wechseln. Alle anderen Tasten funktionieren nicht.

KI-ASSISTENT

Vor der Nutzung:

- Aktualisieren Sie die soundcore-App auf die neueste Version.
- Lassen Sie die App geöffnet und Ihre Kopfhörer während der Nutzung des KI-Assistenten per Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden. Erlauben Sie auf Android-Geräten, dass die App im Hintergrund läuft.

Hinweis:

- Der KI-Assistent legt großen Wert auf Ihre Privatsphäre und Datensicherheit.
- KI-generierte Antworten dienen nur als Referenz und können Ungenauigkeiten enthalten. Bitte verwenden Sie Ihr Ermessen.
- Funktionsoberflächen können je nach App-Version variieren.

Was Anka für Sie tun kann

Funktion	Was sie tut	Beispielbefehl (Sagen Sie Folgendes zu Anka, nachdem Sie Anka mit "Hey Anka" aktiviert haben)
Fragen beantworten	Fungiert als Ihre tragbare Enzyklopädie. Stellen Sie jederzeit jede Frage.	"Warum haben Giraffen so lange Hälse?"
Legere Unterhaltung	Unterhält sich mit dir wie ein Freund und hilft dir, dich zu entspannen.	"Erzähl mir einen Witz."
Informationsaggregation	Hält dich mit täglichen Nachrichten und Aktualisierungen auf dem Laufenden.	"Nenn mir die neuesten Tech-Nachrichten für heute."
Informationssuche	Prüft das Wetter, die neuesten Spielergebnisse und mehr.	"Wie ist das Wetter heute in New York? Brauche ich einen Regenschirm, wenn ich nach draußen gehe?"



- Einige Sprachbefehle funktionieren möglicherweise aufgrund von App-Einschränkungen nicht.

So greifst du auf die Funktion zu

1. Gehe zur **Einstellungsseite** und finde die **KI-Chat-Einstellungen**, und aktiviere den **"Hey Anka"-Sprachweckschalter**. Sobald aktiviert, sage einfach **"Hey Anka"** um den Assistenten zu aktivieren.
2. Öffnen Sie in der soundcore-App die Anka-Seite, um ein Gespräch mit Anka zu beginnen.
3. Gehen Sie zur **Steuerungsseite** und legen Sie die Aktion bei langem Drücken der MFB fest, damit dadurch der Anka-Assistent ausgelöst wird. Danach können Sie den Anka-Assistenten auch sofort per langem Druck auf die MFB an Ihren Kopfhörern aufrufen.

KI-ÜBERSETZUNG


Hinweis: Funktionspfade und die Darstellung der Benutzeroberfläche können sich mit Software-Updates ändern. Für die genaueste Anleitung konsultieren Sie bitte Ihre aktuelle App-Version.

Vor Gebrauch:

- Aktualisieren Sie die soundcore-App auf die neueste Version und stellen Sie sicher, dass Ihre Kopfhörer mit der App verbunden sind.
- Deaktivieren Sie Dualverbindungen.

Echtzeitübersetzung


In Situationen, in denen Sie über längere Zeit fremdsprachigen Inhalten ausgesetzt sind (z. B. Vorlesungen, Kurse), bietet die Echtzeitübersetzung eine kontinuierliche Textanzeige und Audiowiedergabe der übersetzten Inhalte mit nahezu keiner Verzögerung. Gehen Sie in der soundcore-App zur Anka Seite und tippen Sie **Echtzeitübersetzung**. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kopfhörer mit der App verbunden sind.



1. Tippen Sie **Echtzeitübersetzung**.
2. Tippen Sie auf den Sprachbereich oben auf der Seite, und wählen Sie dann Ihre **Sprache** and **Meine Sprache**.
3. Tippe auf die Mikrofontaste, um die Aufnahme zu starten.

Face-to-Face-Übersetzung

Gehe in der soundcore-App zu Anka Seite und tippe auf **Face-to-Face-Übersetzung**.




Wenn Ihre Kopfhörer mit der App verbunden sind, befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Face-to-Face-Übersetzung auszuprobieren.

1. Tippen Sie auf den Sprachbereich oben auf der Seite und wählen Sie dann Ihre **Sprache** und **Meine Sprache**.
2. Tippen Sie auf die untere rechte Taste und sprechen Sie in Ihre Kopfhörer. Die Übersetzung wird auf Ihrem Telefon abgespielt.
3. Tippen Sie auf die untere linke Taste und sprechen Sie in Ihr Telefon. Die Übersetzung wird über Ihre Kopfhörer abgespielt.

Hinweis: Diese Funktion funktioniert auch, wenn Ihre Kopfhörer nicht mit der App verbunden sind. Sprechen Sie einfach in Ihr Telefon, und die Übersetzung wird über dessen Lautsprecher wiedergegeben.

ZURÜCKSETZEN



Wenn Sie Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, können Sie versuchen, Ihre Kopfhörer zurückzusetzen. Drücken und halten Sie die Lauter-Taste und die Einschalttaste gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang, bis die LED-Anzeige dreimal rot blinkt.

FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Sie werden benachrichtigt, sobald ein Firmware-Update verfügbar ist, wenn Sie die Kopfhörer mit der App verbinden. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer eingeschaltet und mit einem Gerät verbunden sind, bis das Firmware-Update abgeschlossen ist. Verwenden Sie die Kopfhörer während des Updates nicht und sorgen Sie für eine stabile Internetverbindung.

SPEZIFIKATIONEN

Eingang	5V $\pm$ 1.2A
Batteriekapazität	350 mAh $\times$ 2
Ladezeit	$\leq$ 2H
Wiedergabedauer (ANC aus)	60H
Wiedergabedauer (ANC an)	30H
Wiedergabedauer (ANC+LDAC)	20H+
Wiedergabedauer (ANC+Anruf)	20H
Treibergröße	35mm
Frequenzgang	20 Hz–40 kHz
Impedanz	16 Ω
Bluetooth-Version	BT 6.1
Bluetooth-Reichweite	$\geq$ 15 m (49.2 ft)

KONFORMITÄTSINFORMATIONEN

Hinweis: Das 'x' im SN-Code: xxxxxxxxxxxxxx ist eine Variable, siehe die untenstehende Tabelle.

Variable 'x'	Bereich der Variable	Inhalt
Achter	0-9 or A-F	Kennzeichnet die Hardware-Version, die die Sicherheitskonformität nicht beeinflusst.
Neunter	8,9,A,B,C...	Kennzeichnet das Jahr: 8 steht für 2018, 9 für 2019, A für 2020, B für 2021, C für 2022 usw.
Zehnte und Elfte	01,02,03...	Bezeichnet Wochen: 01 bedeutet die erste Woche dieses Jahres, 02 die zweite Woche dieses Jahres und so weiter.
Zwölfte	1-7	Bezeichnet das Datum: 1 bedeutet Montag, 2 bedeutet Dienstag ..., 7 bedeutet Sonntag und so weiter.
Die letzten fünf	00001-99999	Bezeichnet die Seriennummer.

Hiermit erklärt Anker Innovations Limited, dass dieses Gerät den Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante

anschließbare Produkte) Verordnungen 2023. Für die Konformitätserklärung besuchen Sie die Website:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

Standardmäßig geöffneter Port: Klassisches Bluetooth

Portbeschreibung: Nach dem Einschalten des Geräts wird die Sichtbarkeit von Classic Bluetooth (bzw. der Kopplungsmodus) automatisch aktiviert, wodurch Bluetooth-Kopplungs- (oder Steuerungs-)dienste bereitgestellt werden. Der Bluetooth-Dienst ist deaktiviert, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.