


PANORAMICA



1. Area di controllo touch
2. Aletta auricolare

- Le alette auricolari di misura 1 sono preinstallate sugli auricolari.

3. Inserti auricolari

- Gli inserti auricolari di misura M sono preinstallati al momento dell'acquisto.

4. Contatti di ricarica degli auricolari

5. Striscia LED



6. Porta di ricarica USB-C

7. Pulsante della custodia di ricarica


ACCENSIONE E ABBINAMENTO




- Prima di utilizzare gli auricolari, rimuovere tutte le pellicole protettive e le etichette dagli auricolari e dalla custodia di ricarica.



Android 6.0+




iOS & Others




1. Aprire la custodia di ricarica. Gli auricolari si accenderanno ed entreranno automaticamente in modalità di abbinamento.
 2. Selezionare **"Anker Liberty Buds 2"** sull'elenco Bluetooth del tuo dispositivo per connettersi.
 3. Una volta connessi, l'indicatore LED sulla custodia di ricarica si illuminerà di bianco per 5 secondi.
- Google Fast Pair supportato:** Gli utenti Android possono effettuare l'abbinamento istantaneo con Google Fast Pair (Android 6.0+).

GUIDA ALL'INDOSSAMENTO


1



2



3



Indossare correttamente gli auricolari garantisce una calzata più comoda e stabile assicurando al contempo una cancellazione del rumore e una qualità del suono ottimali.

1. Prova diversi gommini e alette per trovare la calzata migliore.

Come scegliere i gommini e le alette giuste?


Inizia con le alette taglia 1 preinstallate e i gommini taglia M. Dopo averli indossati correttamente:

- a. Se i gommini preinstallati causano pressione o fastidio, passa alla taglia S o ad altre taglie più piccole; se gli auricolari non sigillano bene o risultano allentati, prova a usare gommini di taglia più grande.
 - b. Con le alette taglia 1, se gli auricolari **causano una pressione o un fastidio evidente, prova a usare le alette taglia 0. Se gli auricolari si sentono instabili nelle orecchie, puoi passare a taglie più grandi per aumentare la stabilità.**
 - Puoi usare diverse taglie di alette o gommini per ciascun orecchio, ad esempio taglia S per l'orecchio sinistro e taglia M per il destro.
2. Controlla le marcature L (sinistro) e R (destro) sugli auricolari prima di indossarli per evitare di confondere il lato sinistro con il destro.
 3. Inserisci delicatamente gli auricolari nel condotto uditivo e ruotali per una calzata aderente.
 4. Esegui un test di aderenza nell'app (Vai a **Impostazioni** > **Test di aderenza**) per assicurarti di ottenere le migliori prestazioni ANC.



- Quando indossi gli auricolari, evita di toccare l'area vicino al logo per prevenire tocchi accidentali.
- Polvere, cerume o altri detriti possono accumularsi negli auricolari. Per mantenere una qualità del suono ottimale, puliscili regolarmente. Usa un cotton fioc leggermente inumidito con alcol isopropilico per pulire delicatamente il filtro a rete metallica sotto i gommini in gomma. Assicurati che l'alcol sia completamente evaporato dal filtro a rete metallica prima di usare nuovamente gli auricolari.

RICARICA



1. Riponi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudila.
 - Assicurarsi che gli auricolari e la porta di ricarica USB-C siano completamente asciutti prima della ricarica per evitare danni.
2. Collegare la custodia di ricarica a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica fornito. Per la ricarica wireless,

posizionare la custodia di ricarica al centro del caricabatterie wireless.

- Utilizzare solo caricabatterie e cavi certificati e conformi agli standard per la ricarica.
- Ricaricare la custodia di ricarica con gli auricolari rimossi richiede 3 hours via cavo. Una carica di 10 minutes degli auricolari fornisce 4 hours di riproduzione.

Durata della batteria (Earbuds / with Charging Case)

- Modalità normale: 12 hours / 46 hours
- ANC attivo / Modalità trasparenza: 7 hours / 27 hours
- ANC + LDAC (660 kbps): 4.5 hours / 17.5 hours
- ANC + Calling: 4 hours / 15.5 hours

CONTROLLI

Area di controllo touch




**Touch
Control Area**

Toccare l'area di controllo sull'auricolare per gestire le diverse funzioni.

		Utilizzo con entrambi gli auricolari	Utilizzo con un solo auricolare
	Riproduci / Pausa audio	Doppio tocco (R)	Doppio tocco
	Riproduci la traccia successiva	Doppio tocco (L)	/
	Rispondere a una chiamata / Terminare una chiamata	Doppio tocco (L/R)	Doppio tocco
	Rifiutare una chiamata in arrivo / Cambiare la modalità ANC durante una chiamata	Tocca e tieni premuto per 2 secondi (L/R)	Tocca e tieni premuto per 2 secondi
	Nota: Per cambiare la modalità ANC tramite i controlli touch, aggiorna il firmware degli auricolari all'ultima versione.		
	Passa tra le modalità ANC e Trasparenza	Tocca e tieni premuto per 2 secondi (L/R)	Tocca e tieni premuto per 2 secondi

Pulsante della custodia di ricarica




Funzione	Azione
Verificare il livello della batteria	Premi una volta
Entra in modalità di associazione	Premi e tieni premuto per 3 secondi (custodia aperta)
Reimposta il dispositivo	Premi e tieni premuto per 10 secondi (custodia aperta)

CONNESSIONI DOPPIE


Le connessioni doppie sono abilitate per impostazione predefinita. Puoi collegare i tuoi auricolari a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente.
allo stesso tempo utilizzando uno dei seguenti metodi.

Metodo 1: Utilizzo degli auricolari



1. Assicurati che gli auricolari siano già connessi al primo dispositivo.
2. Tocca e tieni premute le aree del controllo touch su entrambi gli auricolari simultaneamente per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth, quindi connettiti al tuo secondo dispositivo.

Metodo 2: Utilizzo del pulsante della custodia di ricarica



1. Assicurati che gli auricolari siano connessi al primo dispositivo e riposti nella custodia di ricarica.
2. Con il coperchio aperto, premi e tieni premuto il pulsante della custodia per 3 secondi finché l'indicatore LED non lampeggia di bianco, indicando che gli auricolari sono in modalità di accoppiamento.
3. Sul tuo secondo dispositivo, seleziona "Anker Liberty Buds 2" nell'elenco Bluetooth per completare l'accoppiamento.

Metodo 3: Utilizzo dell'app

Nell'interfaccia principale dell'app, vai a **Impostazioni > Connessioni Doppie > Collega nuovo dispositivo**.



- Se i tuoi auricolari sono già connessi a due dispositivi, scollega almeno uno prima di associare un nuovo dispositivo.
- Le Connessioni Doppie possono essere disattivate nell'app. Tocca l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra per accedere alle Impostazioni, quindi tocca l'interruttore per le Connessioni Doppie per disattivarlo.

SUONO AMBIENTE

Puoi scegliere tra le seguenti modalità di suono ambientale nell'app:

Cancellazione del rumore (Livello 1 a Livello 5)

Regola l'intensità della cancellazione del rumore in base all'ambiente. Gli auricolari sono dotati di ANC adattivo per il canale uditivo che si adatta automaticamente alla forma del tuo orecchio per una riduzione ottimale del rumore.

Adattivo

Vivi un suono fluido con la cancellazione adattiva del rumore che si adatta intuitivamente all'ambiente, preservando l'armonia perfetta tra chiarezza e consapevolezza.


Normale

Goditi un suono bilanciato senza cancellazione del rumore.

Trasparenza

Rimani consapevole dell'ambiente circostante mentre ascolti musica.

EFFETTI SONORI



L'app offre una gamma di modalità EQ preimpostate progettate per adattarsi a diverse preferenze di ascolto. Ogni modalità EQ preimpostata è accuratamente sintonizzata per far emergere caratteristiche sonore distinte.

soundcore Signature (predefinito): Adatta a vari generi musicali e offre un'esperienza di ascolto piacevole.

Voci nitide: Adatto per podcast, audiolibri e musica.

Bassi potenti: Adatto per hip-hop, rock, musica elettronica e dance.

Calmo e rilassante: Adatto per musica classica, jazz e rilassante.

Aumento volume: Aumenta il volume complessivo per un'esperienza di ascolto più potente e d'impatto.

DOLBY AUDIO




- Le immagini dell'interfaccia utente sono solo a scopo illustrativo. I contenuti effettivi visualizzati possono variare in base alla versione del software.

Dolby Audio crea un'esperienza di ascolto coinvolgente posizionando il suono tutt'intorno a te.

- Modalità Musica:** Sperimenta un suono 3D coinvolgente che migliora l'ascolto della musica con un effetto audio spaziale fisso.

HearID



HearID analizza in modo intelligente la tua sensibilità uditiva a diverse frequenze e crea un profilo sonoro personalizzato su misura per le tue caratteristiche uditive uniche.

- Apri l'app e vai a HearID nella pagina principale.
- Accedi al tuo account soundcore prima di effettuare il test. Altrimenti, i risultati del test HearID potrebbero non essere salvati.
- Segui le istruzioni sullo schermo per completare il test dell'udito.
- Al termine, il tuo profilo EQ personalizzato verrà applicato automaticamente.



- Durante il test, HearID riduce progressivamente le differenze tra i campioni audio A/B. Se non riesci a percepire una differenza, effettua semplicemente la tua migliore scelta e continua.

LDAC

Abilita LDAC nell'app per godere di audio ad alta risoluzione su dispositivi con Android 8.0 o versioni successive. LDAC offre una qualità audio superiore ma aumenta il consumo energetico e riduce l'autonomia di riproduzione. Per la migliore esperienza LDAC, usalo in un ambiente con poche interferenze per mantenere una connessione Bluetooth stabile.

Segui i passaggi seguenti per abilitare LDAC:

- Apri l'app e vai su Impostazioni.

6. Tocca "Modalità Suono".
7. Seleziona "Qualità audio preferita" per passare al codec LDAC.
8. Tocca "Accetta" per continuare.
9. Il passaggio tra codec audio richiede circa 10 secondi. Potrebbe esserti richiesto di aggiornare il firmware del clip auricolare se è disponibile un aggiornamento.



- LDAC e Spatial Audio non possono essere usati contemporaneamente.

TRADUZIONE IA

Nota: i percorsi delle funzioni e le schermate dell'interfaccia possono cambiare con gli aggiornamenti software. Per le indicazioni più accurate, si prega di fare riferimento all'ultima versione dell'app.


Prima dell'uso:

- Aggiorna l'app soundcore all'ultima versione e assicurati che i tuoi earclips siano collegati all'app.
- Disattiva Dual Connections.

Traduzione in tempo reale

In contesti in cui sei esposto a contenuti in una lingua straniera per periodi prolungati (es. lezioni, corsi), la traduzione in tempo reale offre la visualizzazione continua del testo e la riproduzione audio del contenuto tradotto con quasi nessun ritardo.


Nell'app soundcore, vai a **Anka** pagina e tocca **Traduzione in tempo reale**. Assicurati che i tuoi earclips siano collegati all'app.



1. Tocca **Traduzione in tempo reale**.
2. Tocca la sezione della lingua nella parte superiore della pagina, poi seleziona **La loro lingua** e **La mia lingua**.
3. Tocca il pulsante del microfono per avviare la registrazione.

Traduzione Faccia a Faccia

Nell'app soundcore, vai a **Anka** pagina e tocca **Traduzione Faccia a Faccia**.



Quando i tuoi earclips sono collegati all'app, segui i passaggi seguenti per provare la Traduzione Faccia a Faccia.


1. Tocca la sezione della lingua nella parte superiore della pagina, quindi seleziona **La loro lingua** e **La mia lingua**.
2. Tocca il pulsante in basso a destra e parla ai tuoi earclips. La traduzione verrà riprodotta dal tuo telefono.
3. Tocca il pulsante in basso a sinistra e parla nel tuo telefono. La traduzione verrà riprodotta dai tuoi earclips.

Nota: Questa funzione funziona anche se i tuoi earclips non sono collegati all'app. Basta parlare nel tuo telefono e la traduzione verrà riprodotta tramite l'altoparlante del telefono.

GUIDA LUCI A LED

Stato	Comportamento LED
Custodia aperta (0%-20%)	La luce rossa rimane accesa per 5 secondi.
Custodia aperta (20%-100%)	La luce bianca rimane accesa per 5 secondi.
Custodia in carica (0%-20%)	La luce rossa lampeggia lentamente.
Custodia in carica (20%-100%)	La luce bianca lampeggia lentamente.
Completamente carico	La luce bianca rimane accesa per 5 minuti.
Modalità di associazione	La luce bianca lampeggia.
Associazione riuscita	La luce bianca rimane accesa per 5 secondi.
Ripristino in corso	La luce bianca lampeggia.
Ripristino riuscito	La luce bianca rimane accesa per 5 secondi.
Durante l'aggiornamento del firmware	La luce bianca pulsa lentamente.
Aggiornamento firmware completato	La luce bianca rimane accesa per 5 secondi.

RIPRISTINO



- Ripristina gli auricolari se riscontri problemi di connettività o di funzionamento.
1. Inserisci entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e lascia il coperchio aperto.
 2. Premi e tieni premuto il pulsante della custodia di ricarica per 10 secondi.
 3. Dopo un ripristino riuscito, l'indicatore LED rimarrà acceso per 5 secondi e poi si spegnerà.

- Dopo il ripristino, sarà necessario associare nuovamente gli auricolari ai tuoi dispositivi.

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Verrai informato non appena verrà rilevata una nuova versione del firmware quando colleghi gli auricolari all'app. Assicurati che gli auricolari siano posizionati nella custodia di ricarica e che il coperchio rimanga aperto fino al completamento dell'aggiornamento del firmware. Durante l'aggiornamento, assicurati che gli auricolari vengano caricati ed evita di usarli.

SPECIFICHE

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Ingresso	5V $\pm$ 1A
Uscita	5V $\pm$ 0.28A(0.14A per porta)
Capacità della batteria	60mAh $\times$ 2 (Auricolari) 580mAh (Custodia di ricarica)
Autonomia di riproduzione (con ANC disattivato)	12 Hours/ 46 Hours
Autonomia di riproduzione (con ANC attivato)	7 Hours/ 27 Hours
Tempo di ricarica	Tempo di carica completo per gli auricolari : 1 Hour Tempo di carica completo per la custodia di ricarica (ricarica cablata) : 3 Hours Tempo di carica completo per gli auricolari (ricarica wireless) : 4 Hours
Unità driver	9.2 mm
Risposta in frequenza	20Hz - 20kHz

Impedenza	16 Ω
Grado di impermeabilità e protezione dalla polvere (Auricolari)	IP55
Versione Bluetooth	6.1
Portata Bluetooth	10m

INFORMAZIONI SULLA CONFORMITÀ

Nota: la 'x' del codice SN: xxxxxxxxxxxxxxxx è una variabile, vedere la tabella qui sotto.

Variabile 'x'	Intervallo della variabile	Contenuto
Ottavo	0-9 or A-F	Indica la versione hardware che non influisce sulla conformità alla sicurezza.
Nono	8,9,A,B,C...	Indica l'anno: 8 significa 2018, 9 significa 2019, A significa 2020, B significa 2021, C significa 2022, e così via.
Decimo e Undicesimo	01,02,03...	Indicano le settimane: 01 significa la prima settimana dell'anno, 02 significa la seconda settimana dell'anno, e così via.
Dodicesimo	1-7	Indica il giorno della settimana: 1 significa lunedì, 2 significa martedì..., 7 significa domenica e così via.
Gli ultimi cinque	00001-99999	Indicano il numero di serie.

Con la presente, Anker Innovations Limited dichiara che questo dispositivo è conforme a Regolamento sulla sicurezza dei prodotti e delle infrastrutture delle telecomunicazioni (Requisiti di sicurezza per i prodotti connessi rilevanti) 2023. Per la Dichiarazione di Conformità, visita il sito web: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

Porta aperta predefinita: Classic Bluetooth
Descrizione della porta: Dopo l'accensione del dispositivo, la visibilità Classic Bluetooth (o la modalità di associazione) viene attivata automaticamente, fornendo servizi di associazione (o controllo) Bluetooth. Il servizio Bluetooth viene disabilitato quando il dispositivo è spento.