


DESCRIPCIÓN GENERAL




Auriculares:

1. Puente C
2. Contactos de Carga
3. Bola de Batería
4. Bola Acústica
5. Altavoz
6. Botón de Auricular

Estuche de Carga:

1. Indicador LED
2. Puerto de Carga USB-C
3. Botón del Estuche de Carga

EXTRACCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AURICULARES




1. Para extraer un auricular, levántalo suavemente desde el lado del altavoz como se muestra en la ilustración.
2. Para almacenar los auriculares, colócalos en el estuche de modo que las dos formas "C" se aniden juntas, asegurándote de que los auriculares izquierdo y derecho estén correctamente alineados. Confirma que ambos auriculares estén firmemente asentados antes de cerrar la tapa.

ENCENDIDO Y EMPAREJAMIENTO




- Retira todas las películas protectoras del dispositivo antes del primer uso.



Emparejamiento Inicial


1. Abre el estuche de carga, extrae ambos auriculares y retira la película protectora dentro del estuche.
 2. Coloca ambos auriculares nuevamente en el estuche de carga y cierra la tapa.
 3. Abre el estuche de carga nuevamente. Los auriculares se encenderán automáticamente e ingresarán al modo de emparejamiento Bluetooth con el indicador LED parpadeando en blanco.
 4. Selecciona "ANKER AeroClip 2" de la lista Bluetooth de tu dispositivo para conectar. Una vez conectado, el indicador LED permanecerá blanco sólido durante 2 segundos y luego se apagará.
- Después del emparejamiento inicial, los auriculares se reconectarán automáticamente a tu dispositivo cada vez que abras el estuche de carga. Para mantener funcionando la reconexión automática, no elimines el registro de emparejamiento de tu dispositivo.

Emparejamiento Manual



1. Coloca los auriculares en el estuche de carga y deja la tapa abierta.
2. Presiona y mantén presionado el botón del estuche de carga durante 3 segundos hasta que el indicador LED parpadee en blanco.
3. Selecciona "ANKER AeroClip 2" de la lista Bluetooth de tu nuevo dispositivo para conectar.

USO



1. Identifica los auriculares izquierdo (L) y derecho (R) antes de ponértelos.
2. Abre el Puente C y sujeta suavemente el auricular en el cartilago externo de tu oreja. La Bola Acústica debe apuntar hacia el canal auditivo, y la Bola de Batería (con el botón) debe estar detrás de tu oreja.
3. Desliza el auricular hacia arriba o hacia abajo hasta que se sienta cómodo y seguro.




- El botón debe estar detrás de tu oreja y apuntar hacia arriba. El auricular debe reposar a lo largo del cartilago externo de tu oreja, no dentro del canal auditivo.
- Para garantizar confiabilidad a largo plazo, el Puente C está hecho de una aleación con memoria de forma con diseño flexible. Durante el uso normal, no es necesario forzar o estirar el Puente C, ya que la fuerza excesiva puede causar deformación o daño.

CONEXIONES DUALES


Las Conexiones Duales están habilitadas de forma predeterminada. Puedes conectar tus auriculares a dos dispositivos Bluetooth simultáneamente usando cualquiera de los siguientes métodos.

Método 1: Usar el Botón del Estuche de Carga



1. Asegúrate de que los auriculares ya estén conectados al primer dispositivo.
2. Coloca los auriculares en el estuche de carga y deja la tapa abierta.
3. Presiona y mantén presionado el botón del estuche de carga durante 3 segundos.
4. Los auriculares ingresarán al modo de emparejamiento. Procede a emparejar con tu segundo dispositivo.

Método 2: Usar los Botones de los Auriculares



Presiona y mantén presionados los botones en ambos auriculares izquierdo y derecho simultáneamente para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth, luego conecta tu segundo dispositivo.


Método 3: Usar la Aplicación

En la pantalla principal de la aplicación, ve a **Configuración > Conexiones Duales > Conectar Nuevo Dispositivo**.



- Si tus auriculares ya están conectados a dos dispositivos, desconecta al menos uno de ellos antes de emparejar con un nuevo dispositivo.
- Puedes elegir entre Cambio Automático y Cambio Manual para cambiar la reproducción de audio en la aplicación.

CARGA



1. Coloca los auriculares en el estuche de carga y cierra la tapa.

- Asegúrate de que los auriculares y el puerto de carga USB-C estén completamente secos antes de cargar.
- Alinea los contactos de carga en cada auricular con los contactos correspondientes dentro del estuche.

2. Conecta el estuche de carga a una fuente de energía usando el cable de carga C-C incluido. Para carga inalámbrica, coloca el estuche en posición vertical en un cargador inalámbrico compatible, alineado con el centro del cargador.

- Cargar completamente los auriculares junto con el estuche de carga toma aproximadamente 2 horas. Cargar completamente los auriculares desde el estuche de carga toma aproximadamente 1 hora.
- Cargar los auriculares en el estuche durante 10 minutos proporciona hasta 4 horas de tiempo de reproducción.

Indicación de Batería Baja

- Auriculares: Escucharás un tono de alerta cuando la batería se agote.
- Estuche de carga: El indicador LED se vuelve rojo.

MODO SIESTA



1. Ingreso / Salida del Modo Siesta

- Presiona el botón en cualquiera de los auriculares tres veces para ingresar o salir del Modo Siesta. Este control de botón no se puede personalizar.
- También puedes salir del Modo Siesta colocando los auriculares en el estuche de carga.


2. Ajuste del Volumen

En Modo Siesta, los botones del auricular solo soportan ajuste de volumen presionando el botón izquierdo o derecho una vez:


- Presiona el botón izquierdo una vez: Aumentar el volumen
- Presiona el botón derecho una vez: Disminuir el volumen



- En Modo Siesta, los auriculares silencian las notificaciones de tu teléfono, como alertas de texto, notificaciones de mensajes y alarmas. Las alertas de llamadas entrantes y recordatorios de reuniones de ciertas aplicaciones no se silencian.
- El Modo Siesta sigue funcionando incluso si los auriculares se desconectan de tu teléfono.
- Los controles de botón no se pueden cambiar en Modo Siesta.



EFFECTOS DE SONIDO



La aplicación ofrece una variedad de modos EQ preestablecidos diseñados para coincidir con diferentes preferencias de escucha. Cada modo EQ preestablecido está cuidadosamente sintonizado para resaltar características de sonido distintas.

soundcore Signature (predeterminado): Adecuado para varios estilos de música y proporciona una experiencia de escucha agradable.

Voces Claras: Adecuado para podcasts, audiolibros y música.

Graves Poderosos: Adecuado para hip-hop, rock, electrónica y música de baile.


Tranquilo y Relajante: Adecuado para música clásica, jazz y música relajante.

Amplificador de Volumen: Aumenta el volumen general para una experiencia de escucha más potente e impactante.

AUDIO ESPACIAL



- Las imágenes de la interfaz de usuario son solo para propósitos de ilustración. El contenido de visualización real puede variar según la versión del software.



Audio Espacial crea una experiencia de escucha inmersiva colocando el sonido alrededor tuyo. En la pantalla de inicio de la aplicación, ve a **HearID > Audio Espacial** para habilitarlo y configurarlo.

Modo Música:

- **Fijo:** Audio Espacial sin seguimiento de cabeza, proporcionando un soundstage inmersivo estable y consistente.
- Nota: Audio Espacial y LDAC no se pueden usar al mismo tiempo.

CONTROLES DE BOTÓN

Auriculares



Presiona el botón en cualquiera de los auriculares para controlar diferentes funciones.

Acción	Usando Ambos Auriculares	Usando un Solo Auricular
Reproducir / Pausar Audio	Presionar Una Vez (L/R)	Presionar Una Vez
Reproducir la Pista Siguiente	Presionar Dos Veces (R)	Presionar Dos Veces
Reproducir la Pista Anterior	Presionar Dos Veces (L)	/
Contestar una Llamada	Presionar Una Vez (L/R)	Presionar Una Vez
Colgar	Presionar Dos Veces (L/R)	Presionar Dos Veces
Rechazar una Llamada Entrante	Presionar Dos Veces (L/R)	Presionar Dos Veces
Silenciar / Activar Sonido Durante una Llamada	Presionar Una Vez (L/R)	Presionar Una Vez
Ingresar / Salir del Modo Siesta	Presionar Tres Veces (L/R)	Presionar Tres Veces
Encender	Presionar y Mantener durante 3 Segundos (L/R)	Presionar y Mantener durante 3 Segundos
Apagar	Presionar y Mantener durante 6 Segundos (L/R)	/



- También puedes personalizar los controles de botón en la aplicación soundcore.

Estuche de Carga

Acción	Operación
Ingresar al Modo de Emparejamiento	Presiona y mantén durante 3 segundos con la tapa abierta
Conectar un Segundo Dispositivo	Presiona y mantén durante 3 segundos con la tapa abierta mientras un dispositivo está conectado

Restablecimiento de Fábrica	Presiona y mantén durante 10 segundos con la tapa abierta
-----------------------------	---

LDAC

Habilita LDAC en la aplicación para disfrutar de audio de alta resolución en dispositivos que ejecutan Android 8.0 o posterior. LDAC proporciona mayor calidad de sonido pero aumenta el consumo de energía y reduce el tiempo de reproducción. Para la mejor experiencia LDAC, úsalo en un entorno de baja interferencia para mantener una conexión Bluetooth estable. Sigue los pasos a continuación para habilitar LDAC:

1. Abre la aplicación y ve a Configuración.
2. Toca "Modo de Sonido".
3. Selecciona "Calidad de Audio Preferida" para cambiar al códec LDAC.
4. Toca "Aceptar" para continuar.
5. Cambiar códecs de audio tarda aproximadamente 10 segundos. Se te puede solicitar que actualices el firmware del auricular si hay una actualización disponible.



- LDAC y Audio Espacial no se pueden usar al mismo tiempo.


GUÍA DE LUZ LED

Comportamiento del LED	Lo Que Significa
Parpadeo blanco lento	Modo de emparejamiento Bluetooth (hasta 10 minutos)
Blanco sólido durante 2 segundos, luego apagado	Emparejamiento exitoso
Blanco sólido durante 2 segundos	Batería del estuche de carga > 20%
Rojo sólido durante 2 segundos	Batería del estuche de carga ≤ 20%
Respiración blanca	Estuche de carga cargándose
Blanco sólido durante 10 segundos, luego apagado	Estuche de carga completamente cargado
Respiración blanca durante 3 segundos	Carga interrumpida, batería del estuche > 20%
Respiración roja durante 3 segundos	Carga interrumpida, batería del estuche ≤ 20%
Blanco y rojo alternando rápidamente durante 10 segundos	Error del estuche de carga
Respiración roja	Actualización de firmware en progreso
Parpadeo rojo lento 3 veces	Restablecimiento exitoso

APAGADO

Para apagar, devuelve ambos auriculares al estuche de carga y cierra la tapa. Si no tienes el estuche de carga contigo, presiona y mantén los botones en ambos auriculares izquierdo y derecho durante 6 segundos para apagar manualmente. Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, se apagarán automáticamente después de 30 minutos de inactividad. También puedes cambiar la duración del apagado automático en la aplicación.

RESTABLECIMIENTO



Si experimentas problemas de conexión o comportamiento inesperado, intenta restablecer los auriculares.

1. Coloca ambos auriculares en el estuche de carga y deja la tapa abierta.
2. Presiona y mantén presionado el botón del estuche de carga durante 10 segundos.
3. Una vez que el restablecimiento sea exitoso, el indicador LED parpadeará en rojo lentamente 3 veces.



- Después de un restablecimiento, necesitarás emparejar los auriculares con tus dispositivos nuevamente.

ASISTENTE DE IA

Antes de Usar:

- Actualiza la aplicación soundcore a la versión más reciente.
- Mantén la aplicación abierta y tus auriculares conectados a tu teléfono a través de Bluetooth mientras usas el asistente de IA. En dispositivos Android, permite que la aplicación se ejecute en segundo plano.

Nota:

- El asistente de IA prioriza tu privacidad y seguridad de datos.
- Las respuestas generadas por IA son solo para referencia y pueden contener imprecisiones. Por favor, usa tu discreción.
- Las interfaces de características pueden variar con las actualizaciones de versión de la aplicación.

Lo Que Anka Puede Hacer Por Ti


Función	Lo Que Hace	Comando de Ejemplo (Di lo siguiente a Anka después de activar con "Hey Anka")
Responder Preguntas	Actúa como tu enciclopedia portátil. Haz cualquier pregunta en cualquier momento.	"¿Por qué las jirafas tienen cuellos tan largos?"
Conversación Casual	Charla contigo como lo haría un amigo y te ayuda a relajarte.	"Cuéntame un chiste."
Agregación de Información	Te mantiene actualizado con noticias y actualizaciones diarias.	"Cuéntame las últimas noticias de tecnología de hoy."
Búsqueda de Información	Verifica el clima, las puntuaciones de los últimos partidos y más.	"¿Cómo está el clima en Nueva York hoy? ¿Necesitaré un paraguas cuando salga?"



- Algunos comandos de voz pueden no funcionar debido a limitaciones de la aplicación.

Cómo Acceder a la Función

En la aplicación soundcore, ve a [Página de Anka](#) > Charlar con Anka.



TRADUCCIÓN DE IA

Nota: Las rutas de características y los elementos visuales de la interfaz pueden cambiar con las actualizaciones de software. Para la orientación más precisa, consulta tu versión más reciente de la aplicación.


Antes de Usar:

- Actualiza la aplicación soundcore a la versión más reciente y asegúrate de que tus auriculares estén conectados a la aplicación.
- Deshabilita Conexiones Duales.

Traducción en Tiempo Real

En configuraciones donde te expones a contenido en un idioma extranjero durante períodos prolongados (por ejemplo, conferencias, clases), la traducción en tiempo real proporciona visualización continua de texto y reproducción de audio del contenido traducido con prácticamente sin retraso.


En la aplicación soundcore, ve a [Página de Anka](#) y toca **Traducción en Tiempo Real**. Asegúrate de que tus auriculares estén conectados a la aplicación.



1. Toca **Traducción en Tiempo Real**.
2. Toca la sección de idioma en la parte superior de la página, luego selecciona **Su Idioma** y **Mi Idioma**.
3. Toca el botón de micrófono para comenzar a grabar.

Traducción Cara a Cara

En la aplicación soundcore, ve a **Página de Anka** y toca **Traducción Cara a Cara**.



Cuando tus auriculares estén conectados a la aplicación, sigue los pasos a continuación para probar Traducción Cara a Cara.

1. Toca la sección de idioma en la parte superior de la página, luego selecciona **Su Idioma** y **Mi Idioma**.
2. Toca el botón de la esquina inferior derecha y habla a tus auriculares. La traducción se reproducirá desde tu teléfono.
3. Toca el botón de la esquina inferior izquierda y habla en tu teléfono. La traducción se reproducirá desde tus auriculares.

Nota: Esta función funciona incluso si tus auriculares no están conectados a la aplicación. Solo habla en tu teléfono y la traducción se reproducirá a través de su altavoz.

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Una vez que tus auriculares estén conectados a la aplicación, se te notificará cada vez que nuevo firmware esté disponible. Mantén los auriculares en el estuche de carga con la tapa abierta hasta que la actualización se complete. Mantén los auriculares cargando y evita usarlos durante la actualización.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpiar Después de Ejercitar

Después de hacer ejercicio, limpia rápidamente el sudor de los contactos de carga de los auriculares.

Colocar los auriculares en el estuche de carga mientras queda una gran cantidad de sudor, o dejar que la suciedad se acumule en los contactos de carga con el tiempo, puede resultar en un contacto deficiente. Esto puede evitar que los auriculares se apaguen o carguen adecuadamente.

2. Consejos de Limpieza Rutinaria

En condiciones normales, el indicador LED se ilumina y luego se apaga cuando devuelves los auriculares al estuche de carga.

Si el indicador no se ilumina después de devolver los auriculares al estuche, los auriculares y el estuche pueden no estar haciendo contacto adecuado. En este caso, limpia suavemente los contactos de carga tanto en los auriculares como en el estuche con un hisopo de algodón o paño suave humedecido con una pequeña cantidad de alcohol.

Notas:

Si los auriculares permanecen conectados después de ser colocados en el estuche de carga, o no se cargan adecuadamente, recomendamos seguir los pasos de limpieza anteriores primero.

Si el problema persiste después de la limpieza, contacta al servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.


Limpieza de la Malla del Altavoz

Para la mejor calidad de sonido, recomendamos limpiar la malla del altavoz cada 3 meses, o siempre que notes una caída clara en el

volumen. Sigue los pasos a continuación:

1. Cepilla suavemente la malla del altavoz 3 a 5 veces con un cepillo de dientes de cerdas suaves o un cepillo pequeño.
2. Usa un hisopo de algodón humedecido con alcohol doméstico para limpiar cualquier polvo o escombros en la malla.
3. Si es necesario, presiona suavemente cinta adhesiva o plastilina fresca en la superficie de la malla y levántala rápidamente para eliminar polvo o escombros atrapados en las aberturas. Puedes repetir esto 2 a 3 veces.

Para referencia:



ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Parámetro	Especificación
Entrada	5V --- 0.9A
Salida	5V --- 0.5A
Capacidad de Batería del Auricular (mAh)	62mAh
Capacidad de Batería del Estuche de Carga (mAh)	580mAh
Tiempo de Reproducción	8H / 32H
Tiempo de Carga	2H (auriculares + estuche de carga)
Carga Rápida	10 minutos de carga para 4 horas de tiempo de reproducción
Unidad de Controlador	12mm
Códecs	SBC / AAC / LDAC
Respuesta de Frecuencia	20Hz - 20KHz
Clasificación Impermeable (Auriculares)	IP57. No es adecuado para nadar, bucear, ducharse u otras condiciones de agua de alta presión o alta velocidad. La resistencia a salpicaduras, agua y polvo no son permanentes y la protección puede disminuir como resultado del desgaste normal.
Versión de Bluetooth	6.0
Rango de Bluetooth	10 m (≈ 32 ft)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Nota: La 'x' del Código SN: xxxxxxxxxxxxxx es una variable, ver tabla a continuación.

Variable 'x'	Rango de variable	Contenido
Octavo	0-9 o A-F	Denota la versión de hardware que no afecta el cumplimiento de seguridad.
Noveno	8,9,A,B,C...	Denota el año, 8 significa 2018, 9 significa 2019, A significa 2020, B significa 2021, C significa 2022, y así sucesivamente.
Décimo y Undécimo	01,02,03...	Denota semanas, 01 significa la primera semana de este año, 02 significa la segunda semana de este año, y así sucesivamente.
Duodécimo	1-7	Denota la fecha, 1 significa lunes, 2 significa martes..., 7 significa domingo y así sucesivamente.
Los últimos cinco	00001-99999	Denota Número de Serie.

Por este medio, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo cumple con la Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Para la Declaración de Cumplimiento, visite el sitio web: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

Puerto Abierto Predeterminado: Bluetooth Clásico
Descripción del Puerto: Después de que el dispositivo se enciende, la visibilidad de Bluetooth Clásico (o modo de emparejamiento) se habilita automáticamente, proporcionando servicios de emparejamiento (o control) Bluetooth. El servicio Bluetooth se deshabilita cuando el dispositivo se apaga.