


PŘEHLED




Sluchátka:

1. Mostek C
2. Kontakty nabíjení
3. Bateriová koule
4. Akustická koule
5. Reprodukční
6. Tlačítko sluchátka

Nabíjecí pouzdro:

1. LED indikátor
2. Port nabíjení USB-C
3. Tlačítko nabíjecího pouzdra

VYJMUTÍ A ULOŽENÍ SLUCHÁTEK




1. Sluchátko vyjměte opatrně zvednutím ze strany reproduktoru, jak je znázorněno na obrázku.
2. Sluchátka uložte do pouzdra tak, aby se dva tvary "C" vzájemně vešly. Ujistěte se, že jsou levé a pravé sluchátka správně zarovnána. Potvrďte, že jsou obě sluchátka bezpečně v pouzdru, než zavřete víko.

ZAPNUTÍ A PÁROVÁNÍ



- Před první použitím odstraňte všechny ochranné fólie ze zařízení.



První párování

1. Otevřete nabíjecí pouzdro, vyjměte obě sluchátka a odstraňte ochrannou fólii uvnitř pouzdra.


2. Vraťte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a zavřete víko.

3. Znovu otevřete nabíjecí pouzdro. Sluchátka se automaticky zapnou a přejdou do režimu párování Bluetooth s LED indikátorem blikajícím bílou barvou.

4. V seznamu Bluetooth vašeho zařízení vyberte **"ANKER AeroClip 2"** pro připojení. Po připojení LED indikátor zůstane bílý 2 sekundy a poté se vypne.

Po počátečním párování se sluchátka automaticky znovu připojí k vašemu zařízení pokaždé, když otevřete nabíjecí pouzdro. Chcete-li udržet automatické připojení, neodstraňujte záznam párování z vašeho zařízení.

Ruční párování




1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte víko otevřené.

2. Stiskněte a podržte tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu 3 sekund, dokud LED indikátor neblíkne bílou barvou.

3. V seznamu Bluetooth nového zařízení vyberte **"ANKER AeroClip 2"** pro připojení.

NOŠENÍ



1. Před nasazením identifikujte levé (L) a pravé (R) sluchátko.
2. Otevřete mostek C a opatrně upevněte sluchátko na vnější část chrupavky ucha. Akustická koule by měla směřovat do sluchového průchodu a bateriová koule (s tlačítkem) by měla sedět za uchem.
3. Posunujte sluchátko nahoru nebo dolů, dokud se vám nebude pohodlně a bezpečně sedět.




- Tlačítko by mělo sedět za uchem a směřovat nahoru. Sluchátko by mělo spočívat podél vnější chrupavky ucha, ne uvnitř sluchového průchodu.
- Aby se zajistila dlouhodobá spolehlivost, je mostek C vyroben z paměťového kovu s flexibilním designem. Během běžného používání není potřeba mostek C otevírat nebo natahovat, protože nadměrná síla může způsobit deformaci nebo poškození.

DUÁLNI PŘIPOJENÍ


Duální připojení je ve výchozím nastavení povoleno. Pomocí kterékoli z následujících metod lze sluchátka připojit ke dvěma zařízením Bluetooth současně.

Metoda 1: Použití tlačítka nabíjecího pouzdra



1. Ujistěte se, že sluchátka jsou již připojena k prvnímu zařízení.
2. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte víko otevřené.
3. Stiskněte a podržte tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu 3 sekund.
4. Sluchátka přejdou do režimu párování. Pokračujte v párování s vaším druhým zařízením.

Metoda 2: Použití tlačítek sluchátka



Stiskněte a podržte tlačítka na levém a pravém sluchátku současně a přejděte do režimu párování Bluetooth, poté se připojte k druhému zařízení.


Metoda 3: Použití aplikace

Na hlavní obrazovce aplikace, přejděte na **Nastavení > Duální připojení > Připojit nové zařízení**.



- Pokud jsou vaše sluchátka již připojena ke dvěma zařízením, odpojte alespoň jedno z nich před párováním s novým zařízením.
- V aplikaci si můžete vybrat mezi Automatickým přepínáním a Ručním přepínáním pro přepínání přehrávání zvuku.

NABÍJENÍ



1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko.

- Před nabíjením se ujistěte, že jsou sluchátka a port nabíjení USB-C zcela suché.
- Zarovnejte nabíjecí kontakty na každém sluchátku s odpovídajícími kontakty uvnitř pouzdra.

2. Připojte nabíjecí pouzdro ke zdroji energie pomocí přiloženého nabíjecího kabelu C-C. Pro bezdrátové nabíjení umístěte pouzdro vzpřímeně na kompatibilní bezdrátovou nabíječku, zarovnané se středem nabíječky.

- Úplné nabití sluchátek spolu s nabíjecím pouzdem trvá přibližně 2 hodiny. Úplné nabití sluchátek z nabíjecího pouzdra trvá přibližně 1 hodinu.
- Nabití sluchátek v pouzdu po dobu 10 minut poskytuje až 4 hodiny přehrávání.

Indikace nízké baterie

- Sluchátka: Uslyšíte výstražný tón, když se baterie vybijí.
- Nabíjecí pouzdro: LED indikátor zčervená.

REŽIM SPÁNKU



1. Vstup / Výstup režimu spánku

- Stiskněte tlačítko na kterémkoli sluchátku třikrát, abyste režim spánku zapnuli nebo vypnuli. Toto tlačítko nelze přizpůsobit.
- Režim spánku můžete také opustit vložением sluchátek do nabíjecího pouzdra.


2. Nastavení hlasitosti

V režimu spánku sluchátka podporují pouze nastavení hlasitosti stisknutím levého nebo pravého tlačítka jednou:


- Stiskněte levé tlačítko jednou: Zvýšit hlasitost
- Stiskněte pravé tlačítko jednou: Snížit hlasitost



- V režimu spánku sluchátka ztlumují oznámení z vašeho telefonu, jako jsou textové výstrahy, oznámení zpráv a alarmy. Příchozí hovory a připomenutí schůzek z některých aplikací nejsou ztlumeny.
- Režim spánku pokračuje i v případě, že se sluchátka odpojí od telefonu.
- V režimu spánku nelze změnit ovládání tlačítky.



ZVUKOVÉ EFEKTY



Aplikace nabízí řadu předvolených režimů EQ navržených tak, aby odpovídaly různým preferencím poslechu. Každý předvolený režim EQ je pečlivě vyladěn tak, aby zdůraznil odlišné zvukové charakteristiky.

soundcore Signature (výchozí): Vhodné pro různé hudební styly a poskytuje příjemný poslech zážitku.

Čisté vokály: Vhodné pro podcasty, audioknihy a hudbu.

Silný bas: Vhodné pro hip-hop, rock, elektronickou a taneční hudbu.


Klidné a uklidňující: Vhodné pro klasickou, jazzovou a uklidňující hudbu.

Zesilovač hlasitosti: Zvyšuje celkovou hlasitost pro silnější a působivější poslech.

PROSTOROVÝ ZVUK



- Obrázky uživatelského rozhraní jsou pouze pro ilustrační účely. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



Prostorový zvuk vytváří pohlcující poslech umístěním zvuku kolem vás. Na domovské obrazovce aplikace, přejděte na **HearID > Prostorový zvuk** pro jeho povolení a nastavení.

Režim hudby:

- **Pevný:** Prostorový zvuk bez sledování hlavy, poskytující stabilní a konzistentní pohlcující zvukovou scénu. Poznámka: Prostorový zvuk a LDAC nelze používat současně.

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY

Sluchátka



Stiskněte tlačítko na kterémkoli sluchátku pro ovládání různých funkcí.

Akce	Použití obou sluchátek	Použití jednoho sluchátka
Přehrávání / Pozastavení zvuku	Stisknout jednou (L/R)	Stisknout jednou
Přehrát další stopu	Stisknout dvakrát (R)	Stisknout dvakrát
Přehrát předchozí stopu	Stisknout dvakrát (L)	/
Přijmout hovor	Stisknout jednou (L/R)	Stisknout jednou
Zavěsit hovor	Stisknout dvakrát (L/R)	Stisknout dvakrát
Odmítnout přichodí hovor	Stisknout dvakrát (L/R)	Stisknout dvakrát
Ztlumit / Zrušit ztlumení během hovoru	Stisknout jednou (L/R)	Stisknout jednou
Vstup / Výstup režimu spánku	Stisknout třikrát (L/R)	Stisknout třikrát
Zapnutí	Stisknout a podržet 3 sekundy (L/R)	Stisknout a podržet 3 sekundy
Vypnutí	Stisknout a podržet 6 sekund (L/R)	/

💡

- Ovládání tlačítka můžete přizpůsobit v aplikaci soundcore.

Nabíjecí pouzdro

Akce	Operace
Vstup do režimu párování	Stisknout a podržet 3 sekundy se zavřeným víkem
Připojit druhé zařízení	Stisknout a podržet 3 sekundy se zavřeným víkem, zatímco je jedno zařízení připojeno
Tovární nastavení	Stisknout a podržet 10 sekund se zavřeným víkem

LDAC

Povolte LDAC v aplikaci, abyste si užili vysokorozlišovací zvuk na zařízeních se systémem Android 8.0 nebo novějším. LDAC poskytuje vyšší kvalitu zvuku, ale zvyšuje spotřebu energie a zkracuje dobu přehrávání. Pro nejlepší zkušenost s LDAC jej používejte v prostředí s nízkou interferencí, abyste si udrželi stabilní připojení Bluetooth.

Chcete-li LDAC povolit, postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete aplikaci a přejděte na Nastavení.
2. Klepněte na "Režim zvuku".
3. Vyberte "Preferovaná kvalita zvuku", abyste přešli na kodek LDAC.
4. Klepněte na "Souhlasím" a pokračujte.
5. Přepnutí zvukových kodeků trvá přibližně 10 sekund. Můžete být vyzváni k aktualizaci firmwaru sluchátka, pokud je aktualizace k dispozici.



- LDAC a Prostorový zvuk nelze používat současně.

PRŮVODCE LED OSVĚTLENÍM

Chování LED	Co to znamená
Pomalé bliknutí bílou barvou	Režim párování Bluetooth (až 10 minut)
Bílá 2 sekundy, poté vypnuto	Párování úspěšné
Bílá 2 sekundy	Baterie nabíjecího pouzdra > 20%
Červená 2 sekundy	Baterie nabíjecího pouzdra ≤ 20%
Bílé dýchání	Nabíjecí pouzdro se nabíjí
Bílá 10 sekund, poté vypnuto	Nabíjecí pouzdro je plně nabito
Bílé dýchání 3 sekundy	Nabíjení přerušeno, baterie pouzdra > 20%
Červené dýchání 3 sekundy	Nabíjení přerušeno, baterie pouzdra ≤ 20%
Bílá a červená rychle se střídající 10 sekund	Chyba nabíjecího pouzdra
Červené dýchání	Aktualizace firmwaru probíhá
Pomalé bliknutí červenou barvou 3krát	Obnovení bylo úspěšné


VYPNUTÍ

Chcete-li vypnout zařízení, vraťte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko.

Pokud nemáte nabíjecí pouzdro se sebou, stiskněte a podržte tlačítka na levém a pravém sluchátku po dobu 6 sekund, abyste zařízení ručně vypnuli.

Pokud jsou sluchátka nepřipojena k žádnému zařízení, automaticky se vypnou po 30 minutách nečinnosti. Dobu automatického vypnutí můžete také změnit v aplikaci.

OBNOVENÍ



Pokud se setkáváte s problémy s připojením nebo neočekávaným chováním, zkuste sluchátka obnovit.

1. Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte víko otevřené.
2. Stiskněte a podržte tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu 10 sekund.
3. Po úspěšném obnovení LED indikátor neblíkne červeně pomalu 3krát.



- Po obnovení budete muset sluchátka znovu spárovat s vašimi zařízeními.

AI ASISTENT

Před použitím:

- Aktualizujte aplikaci soundcore na nejnovější verzi.
- Během používání asistenta AI udržujte aplikaci otevřenou a sluchátka připojena k telefonu přes Bluetooth. Na zařízeních se systémem Android nechte aplikaci spuštěnou na pozadí.

Poznámka:

- Asistent AI upřednostňuje vaše soukromí a bezpečnost dat.
- Odpovědi generované umělou inteligencí jsou pouze informativní a mohou obsahovat nepřesnosti. Prosím, používejte svůj úsudek.
- Rozhraní funkcí se mohou měnit s aktualizacemi aplikace.

Co Anka pro vás umí udělat


Funkce	Co to dělá	Příklad příkazu (Řekněte následující Ance po aktivaci s "Hey Anka")
Odpovídání na otázky	Funguje jako vaše přenosná encyklopedie. Zeptejte se na jakoukoli otázku kdykoli.	"Proč mají žirafy tak dlouhý krk?"
Příležitostný rozhovor	Chatuje s vámi jako přítel a pomáhá vám relaxovat.	"Řekni mi vtip."
Agregace informací	Udržuje vás aktualizované s denními zprávami a aktualizacemi.	"Řekni mi nejnovější technologické zprávy na dnešek."
Vyhledávání informací	Kontroluje počasí, nejnovější skóre zápasů a další.	"Jaké bude počasí v New Yorku dnes? Budu potřebovat deštník, když půjdu ven?"



- Některé hlasové příkazy nemusí fungovat kvůli omezením aplikace.

Jak přistupovat k funkci

V aplikaci soundcore, přejděte na **Stránka Anky > Chatovat s Ankou**.



AI PŘEKLAD


Poznámka: Cesty funkcí a vizuály rozhraní se mohou měnit s aktualizacemi softwaru. Pro nejpresnější pokyny se prosím podívejte na nejnovější verzi aplikace.

Před použitím:

- Aktualizujte aplikaci soundcore na nejnovější verzi a ujistěte se, že jsou vaše sluchátka připojena k aplikaci.
- Zakažte duální připojení.

Překlad v reálném čase


V prostředí, kde jste vystaveni obsahu v cizím jazyce po delší dobu (např. přednášky, třídy), překlad v reálném čase poskytuje nepřetržité zobrazení textu a zvukový přehrávký přeloženého obsahu s téměř žádným zpožděním. V aplikaci soundcore, přejděte na **Anka** a klepněte na **Překlad v reálném čase**. Ujistěte se, že jsou vaše sluchátka připojena k aplikaci.



1. Klepněte na **Překlad v reálném čase**.
2. Klepněte na sekci jazyka v horní části stránky a vyberte **Jejich jazyk** a **Můj jazyk**.
3. Klepněte na tlačítko mikrofonu a začnete nahrávat.

Překlad tvář v tvář

V aplikaci soundcore, přejděte na **Anka** a klepněte na **Překlad tvář v tvář**.



Když jsou vaše sluchátka připojena k aplikaci, postupujte podle následujících kroků a vyzkoušejte překlad tvář v tvář.

1. Klepněte na sekci jazyka v horní části stránky a vyberte **Jejich jazyk** a **Můj jazyk**.
2. Klepněte na tlačítko v dolním pravém rohu a mluvte ke svým sluchátkům. Překlad se bude přehrávat z vašeho telefonu.
3. Klepněte na tlačítko v dolním levém rohu a mluvte do svého telefonu. Překlad se bude přehrávat z vašich sluchátek.

Poznámka: Tato funkce funguje i v případě, že vaše sluchátka nejsou připojena k aplikaci. Stačí mluvit do svého telefonu a překlad se bude přehrávat prostřednictvím jeho reproduktoru.

AKTUALIZACE FIRMWARU

Jakmile jsou vaše sluchátka připojena k aplikaci, budete upozorněni, když bude nový firmware k dispozici. Nechte sluchátka v nabíjecím pouzdru se zavřeným víkem, dokud není aktualizace dokončena. Během aktualizace nechte sluchátka nabíjet a nepoužívejte je.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Čištění po tréninku

Po tréninku si pročistěte pot z nabíjecích kontaktů sluchátek.

Vložení sluchátek do nabíjecího pouzdra, zatímco zůstane velké množství potu, nebo nechat si nečistoty hromadit na nabíjecích kontaktech v průběhu času, může vést ke špatnému kontaktu. To může zabránit vypnutí sluchátek nebo jejich správnému nabití.

2. Tipy na běžné čištění

Za normálních podmínek se LED indikátor rozsvítí a poté zhasne, když vrátíte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Pokud se indikátor po vrácení sluchátek do pouzdra nerozsvítí, sluchátka a pouzdro nemusí být v dobrém kontaktu. V takovém případě lehce očistěte nabíjecí kontakty na sluchátcích i pouzdra vatovým tamponem nebo měkkým hadříkem navlhčeným malým množstvím alkoholu.

Poznámky:

Pokud sluchátka zůstanou připojena po vložení do nabíjecího pouzdra, nebo se nábíjí správně, doporučujeme nejdříve postupovat dle výše uvedených kroků čištění.


Pokud problém přetrvává i po čištění, kontaktujte prosím zákaznickou službu pro další pomoc.

Čištění sítě reproduktoru

Abychom dosáhli nejlepší kvality zvuku, doporučujeme čistit síť reproduktoru každé 3 měsíce, nebo kdykoli si všimnete znatelného poklesu hlasitosti. Postupujte podle následujících kroků:

1. Jemně kartáčujte síť reproduktoru 3 až 5krát měkkým kartáčem na zuby nebo malým kartáčem.
2. Pomocí vatového tamponu navlhčeného domácím alkoholem vyčistěte všechny nečistoty nebo zbytky na síti.

3. Je-li to nutné, jemně stiskněte lepicí pásku nebo čerstvou modelovací hlinu na povrch sítě a rychle ji zvedněte, abyste odstranili nečistoty nebo zbytky zaseknuté v otvorech. Můžete to opakovat 2 až 3krát.
Pro referenci:



SPECIFIKACE

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Parametr	Specifikace
Vstup	5V --- 0,9A
Výstup	5V --- 0,5A
Kapacita baterie sluchátka (mAh)	62mAh
Kapacita baterie nabíjecího pouzdra (mAh)	580mAh
Doba přehrávání	8H / 32H
Doba nabíjení	2H (sluchátka + nabíjecí pouzdro)
Rychlé nabíjení	10 minut nabití pro 4 hodiny přehrávání
Jednotka ovladače	12mm
Kodeky	SBC / AAC / LDAC
Frekvenční odezva	20Hz - 20KHz
Stupeň vodotěsnosti (sluchátka)	IP57. Nevhodné pro plavání, potápění, sprchování nebo další podmínky vysokého tlaku nebo vysokorychlostní vody. Odolnost proti postříku, vodě a prachu nejsou trvalé a ochrana se může snížit v důsledku normálního opotřebení.
Verze Bluetooth	6.0
Rozsah Bluetooth	10 m (≈ 32 stop)

INFORMACE O SHODĚ

Poznámka: 'x' Kódu SN: xxxxxxxxxxxxxxxx je proměnná, viz tabulka níže.

Proměnná 'x'	Rozsah proměnné	Obsah
Osmá	0-9 nebo A-F	Označuje verzi hardwaru, která nemá vliv na bezpečnostní soulad.
Devátá	8,9,A,B,C...	Označuje rok, 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022 atd.
Desátá a jedenáctá	01,02,03...	Označuje týdny, 01 znamená první týden roku, 02 znamená druhý týden roku atd.
Dvanáctá	1-7	Označuje datum, 1 znamená pondělí, 2 znamená úterý..., 7 znamená neděli atd.
Posledních pět	00001-99999	Označuje sériové číslo.

Tímto společnost Anker Innovations Limited prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s
Předpisy o bezpečnosti produktu a telekomunikační infrastruktury (požadavky na bezpečnost relevantních
propojitelných produktů) z roku 2023. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách:
<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

Výchozí otevřený port: Klasický Bluetooth

Popis portu: Jakmile je zařízení zapnuto, klasická viditelnost Bluetooth (nebo režim párování) se automaticky povolí, což poskytuje služby párování Bluetooth (nebo ovládání). Služba Bluetooth je zakázána, když je zařízení vypnuto.