


PREGLED




Naušnice:

1. C-Bridge
2. Kontakti za punjenje
3. Kuglica baterije
4. Akustična kuglica
5. Zvučnik
6. Gumb naušnice

Kutija za punjenje:

1. LED indikator
2. USB-C priključak za punjenje
3. Gumb kutije za punjenje

UKLANJANJE I ČUVANJE NAUŠNICA




1. Kako biste uklonili naušnicu, blago je podignite sa strane zvučnika kao što je prikazano na ilustraciji.
2. Kako biste čuvali naušnice, umetnite ih u kutiju tako da se dva "C" oblika uklapaju, pazeći da su lijeva i desna naušnica pravilno poravnate. Potvrdite da su obje naušnice sigurno smještene prije zatvaranja poklopca.

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE




- Prije prvoga korištenja uklonite sve zaštitne folije s uređaja.



Prvo uparivanje


1. Otvorite kutiju za punjenje, izvadite obje naušnice i uklonite zaštitnu foliju unutar kutije.
2. Postavite obje naušnice natrag u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac.
3. Ponovno otvorite kutiju za punjenje. Naušnice će se automatski uključiti i ući u Bluetooth način uparivanja s LED indikatorom koji bljeska bijelo.
4. Odaberite "ANKER AeroClip 2" sa popisa Bluetooth uređaja vašega uređaja kako biste se povezali. Nakon povezivanja, LED indikator će ostati bijel 2 sekunde, a zatim će se isključiti. Nakon inicijalnog uparivanja, naušnice će se automatski ponovno povezati s vašim uređajem svaki put kada otvorite kutiju za punjenje. Kako biste zadržali automatsko ponovno povezivanje, ne brišite zapis o uparivanju s vašega uređaja.

Ručno uparivanje



1. Stavite naušnice u kutiju za punjenje i ostavite poklopac otvoren.
2. Pritisnite i držite gumb kutije za punjenje 3 sekunde dok LED indikator ne počne bljeska bijelo.
3. Odaberite "ANKER AeroClip 2" sa popisa Bluetooth vašega novoga uređaja kako biste se povezali.

NOŠENJE



1. Identificirajte lijevu (L) i desnu (R) naušnicu prije nego što ih stavite.
2. Otvorite C-Bridge i blago pričvrstite naušnicu na vanjsku hrskavicu vašeg uha. Akustična kuglica trebala bi biti okrenuta prema vašem slušnom kanalu, a kuglica baterije (s gumbom) trebala bi biti iza vašeg uha.
3. Pomaknite naušnicu gore ili dolje dok se ne osjeti udobno i sigurno.




- Gumb bi trebao biti iza vašeg uha i okrenuta prema gore. Naušnica bi trebala sjediti duž vanjske hrskavice vašeg uha, ne unutar slušnog kanala.
- Kako biste osigurali dugoročnu pouzdanost, C-Bridge je napravljen od legure s oblikom memorije s fleksibilnim dizajnom. Tijekom normalnog korištenja nema potrebe za otvaranjem ili rastezanjem C-Bridge-a, jer pretjerana sila može uzrokovati deformaciju ili oštećenje.

DVOSTRUKE VEZE


Dvostruke veze su omogućene prema zadanoj postavci. Možete povezati svoje naušnice s dva Bluetooth uređaja istovremeno koristeći neku od sljedećih metoda.

Metoda 1: Korištenje gumba kutije za punjenje



1. Pazite da su naušnice već povezane s prvim uređajem.
2. Stavite naušnice u kutiju za punjenje i ostavite poklopac otvoren.
3. Pritisnite i držite gumb kutije za punjenje 3 sekunde.
4. Naušnice će ući u način uparivanja. Nastavite s uparivanjem s vašim drugim uređajem.

Metoda 2: Korištenje gumbova naušnica



Istovremeno pritisnite i držite gumbove na lijevoj i desnoj naušnici kako biste ušli u način uparivanja Bluetooth-a, zatim se povežite sa svojim drugim uređajem.


Metoda 3: Korištenje aplikacije

Na glavnoj zaslonu aplikacije, idite na **Postavke > Dvostruke veze > Povežite novi uređaj**.



- Ako su vaše naušnice već povezane s dva uređaja, odspojite najmanje jedan od njih prije uparivanja s novim uređajem.
- Možete odabrati između automatskog prebacivanja i ručnog prebacivanja za prebacivanje reprodukcije zvuka u aplikaciji.

PUNJENJE



1. Stavite naušnice u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac.

- Pazite da su naušnice i USB-C priključak za punjenje potpuno suhi prije punjenja.
- Poravnajte kontakte za punjenje na svakoj naušnici s odgovarajućim kontaktima unutar kutije.

2. Povežite kutiju za punjenje s izvorom napajanja koristeći priloženi C-C kabel za punjenje. Za bežično punjenje, postavite kutiju u uspravnom položaju na kompatibilan bežični punjač, poravnanu sa sredinom punjača.

- Potpuno punjenje naušnica zajedno s kutijom za punjenje traje oko 2 sata. Potpuno punjenje naušnica iz kutije za punjenje traje oko 1 sat.
- Punjenje naušnica u kutiji tijekom 10 minuta osigurava do 4 sata vremena reprodukcije.

Indikacija niske baterije

- Naušnice: Čut ćete tonski signal kada se baterija troši.
- Kutija za punjenje: LED indikator postaje crven.

NAP MODE



1. Ulazak / Izlazak iz Nap Mode-a

- Pritisnite gumb na bilo kojoj naušnici tri puta kako biste ušli ili izašli iz Nap Mode-a. Ova kontrola gumba ne može se prilagoditi.
- Također možete izaći iz Nap Mode-a stavljanjem naušnica u kutiju za punjenje.


2. Podešavanje glasnoće

U Nap Mode-u, gumbi naušnica podržavaju samo podešavanje glasnoće pritiskom na lijevi ili desni gumb jednom:


- Pritisnite lijevi gumb jednom: Povećajte glasnoću
- Pritisnite desni gumb jednom: Smanjite glasnoću



- U Nap Mode-u, naušnice utišavaju obavijesti s vašeg telefona, kao što su tekstualne obavijesti, obavijesti poruka i alarmi. Upozorenja o dolaznim pozivima i podsjetnici o sastancima iz određenih aplikacija nisu utišavani.
- Nap Mode se nastavlja izvršavati čak i ako su naušnice odspojene od vašeg telefona.
- Kontrole gumba ne mogu se promijeniti u Nap Mode-u.



ZVUČNI EFEKTI



Aplikacija nudi niz preunaprijed postavljenih EQ modusa dizajniranih tako da se podudare s različitim preferencama slušanja. Svaki preunaprijed postavljeni EQ modus je pažljivo prilagođen kako bi se izdvojile različite karakteristike zvuka.

soundcore Signature (zadana postavka): Prikladno za različite glazbene stilove i pruža ugodno iskustvo slušanja

Jasni vokali: Prikladno za podcast, audioknige i glazbu.

Moćan bas: Prikladno za hip-hop, rock, elektronsku i dance glazbu.


Mirno i smirujuće: Prikladno za klasičnu, jazz i smirujuću glazbu.

Pojačalo glasnoće: Povećava ukupnu glasnoću za snažnije, jače iskustvo slušanja.

PROSTORNA AUDIO



- Slike korisničkog sučelja su samo u ilustrativne svrhe. Stvarni sadržaj zaslona može se razlikovati ovisno o verziji softvera.



Prostorna audio stvara pogrešno iskustvo slušanja postavljanjem zvuka oko vas. Na početnoj zaslonu aplikacije, idite na **HearID > Prostorna audio** kako biste je omogućili i konfigurirali. **Glazbeni način:**

- **Fiksno:** Prostorna audio bez praćenja glave, pružajući stabilan i konzistentan imerzivni zvučni prostor. Napomena: Prostorna audio i LDAC se ne mogu koristiti istovremeno.

KONTROLE GUMBA

Naušnice



Pritisnite gumb na bilo kojoj naušnici kako biste kontrolirali različite funkcije.

Akcija	Korištenje obiju naušnica	Korištenje jedne naušnice
Reproduciraj / Pauziraj zvuk	Pritisnite jednom (L/R)	Pritisnite jednom
Reproduciraj sljedeću stvar	Pritisnite dva puta (R)	Pritisnite dva puta
Reproduciraj prethodnu stvar	Pritisnite dva puta (L)	/
Odgovori na poziv	Pritisnite jednom (L/R)	Pritisnite jednom
Zaključaj poziv	Pritisnite dva puta (L/R)	Pritisnite dva puta
Odbij dolazni poziv	Pritisnite dva puta (L/R)	Pritisnite dva puta
Utišaj / Uključi zvuk tijekom poziva	Pritisnite jednom (L/R)	Pritisnite jednom
Ulazak / Izlazak iz Nap Mode-a	Pritisnite tri puta (L/R)	Pritisnite tri puta
Uključi	Pritisnite i držite 3 sekunde (L/R)	Pritisnite i držite 3 sekunde
Isključi	Pritisnite i držite 6 sekundi (L/R)	/



- Možete prilagoditi kontrole gumba i u aplikaciji soundcore.

Kutija za punjenje

Akcija	Postupak
Ulazak u način uparivanja	Pritisnite i držite 3 sekunde s poklopcem otvorenim
Povežite drugi uređaj	Pritisnite i držite 3 sekunde s poklopcem otvorenim dok je jedan uređaj povezan
Tvorničko resetiranje	Pritisnite i držite 10 sekundi s poklopcem otvorenim

LDAC

Omogućite LDAC u aplikaciji kako biste uživali zvuk visoke razlučivosti na uređajima sa sustavom Android 8.0 ili novije. LDAC pruža bolju kvalitetu zvuka, ali povećava potrošnju energije i skraćuje vrijeme reprodukcije. Za najbolje iskustvo LDAC-a, koristite ga u okruženju s niskom interferencijom kako biste zadržali stabilnu Bluetooth vezu.

Slijedite donje korake kako biste omogućili LDAC:

1. Otvorite aplikaciju i idite na Postavke.
2. Dodirnite "Način zvuka".
3. Odaberite "Željena kvaliteta zvuka" kako biste prešli na LDAC kodni.
4. Dodirnite "Slažem se" kako biste nastavili.
5. Prebacivanje audio kodeka traje oko 10 sekundi. Mogli biste biti upozoreni da ažurirate firmware naušnice ako je ažuriranje dostupno.



- LDAC i prostorna audio se ne mogu koristiti istovremeno.


VODIČI LED SVJETLA

LED ponašanje	Što to znači
Bljeska bijelo polako	Način uparivanja Bluetooth-a (do 10 minuta)
Bijela 2 sekunde, zatim isključeno	Uparivanje je uspješno
Bijela 2 sekunde	Baterija kutije za punjenje > 20%
Crveno 2 sekunde	Baterija kutije za punjenje ≤ 20%
Bijelo disanje	Kutija za punjenje se puni
Bijela 10 sekundi, zatim isključeno	Kutija za punjenje je potpuno napunjena
Bijelo disanje 3 sekunde	Punjenje je prekinuto, baterija kutije > 20%
Crveno disanje 3 sekunde	Punjenje je prekinuto, baterija kutije ≤ 20%
Bijelo i crveno brzo naizmjenice 10 sekundi	Greška kutije za punjenje
Crveno disanje	Ažuriranje firmware-a je u tijeku
Bljeska crveno polako 3 puta	Resetiranje je uspješno

ISKLUČIVANJE

Kako biste se isključili, vratite obje naušnice u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac. Ako nemate kutiju za punjenje sa sobom, pritisnite i držite gumbove na lijevoj i desnoj naušnici 6 sekundi kako biste se ručno isključili. Ako naušnice nisu povezane s nijednim uređajem, isključit će se automatski nakon 30 minuta neaktivnosti. Možete i promijeniti trajanje automatskog isključivanja u aplikaciji.

RESETIRANJE



Ako doživljavate probleme s povezivanjem ili neočekivano ponašanje, pokušajte resetirati naušnice.

1. Stavite obje naušnice u kutiju za punjenje i ostavite poklopac otvoren.
2. Pritisnite i držite gumb kutije za punjenje 10 sekundi.
3. Kada je resetiranje uspješno, LED indikator će bljeska crveno polako 3 puta.



- Nakon resetiranja, trebat ćete ponovno upariti naušnice s vašim uređajima.

AI ASISTENT

Prije korištenja:

- Ažurirajte aplikaciju soundcore na najnoviju verziju.
- Držite aplikaciju otvorenom i vaše naušnice spojene na svoj telefon putem Bluetooth-a tijekom korištenja AI asistenta. Na Android uređajima, dozvolite aplikaciji da se izvršava u pozadini.

- Napomena:
- AI asistent daje prednost vašoj privatnosti i sigurnosti podataka.
 - Odgovori generirani AI-om su samo za referencu i mogu sadržavati netočnosti. Molim vas da koristite vlastitu prosudbu.
 - Interfejsi značajki mogu se razlikovati s ažuriranjima verzije aplikacije.

Što Anka može učiniti za vas


Funkcija	Što radi	Primjer naredbe (Kažite sljedeće Anki nakon aktivacije s "Hey Anka")
Odgovori na pitanja	Djeluje kao vaša prijenosna enciklopedija. Postavite bilo koje pitanje bilo kada.	"Zašto žirafe imaju tako duge vratove?"
Usputna razgovora	Razgovara s vama kao što bi činila prijatelj i pomaže vam da se opustite.	"Ispričaj mi vic."
Agregacija informacija	Čini vas ažurirani sa dnevnim vijestima i ažuriranjima.	"Reci mi posljednje tehnološke vijesti za danas."
Pronalaženje informacija	Provjerava vrijeme, najnovije rezultate utakmica i još mnogo toga.	"Kakvo je vrijeme u New Yorku? Trebat ću li kišobran kada izađem van?"



- Neke glasovne naredbe mogu ne raditi zbog ograničenja aplikacije.

Kako pristupiti značajci

U aplikaciji soundcore, idite na **Stranica Anke > Razgovara s Ankom**.



AI PRIJEVOD


Napomena: Putanje značajki i vizualni interfejsi mogu se promijeniti s ažuriranjima softvera. Za najtačnije upute, molim vas da se pozovete na vašu najnoviju verziju aplikacije.

Prije korištenja:

- Ažurirajte aplikaciju soundcore na najnoviju verziju i pazite da su vaše naušnice povezane s aplikacijom.
- Onemogućite dvostruke veze.

Prijevod u realnom vremenu


U postavkama gdje ste izloženi sadržaju na stranom jeziku tijekom duljih razdoblja (npr. predavanja, nastava), prijevod u realnom vremenu pruža kontinuirani prikaz teksta i reprodukciju zvuka prijevoda s gotovo bez odgode. U aplikaciji soundcore, idite na **Stranica Anke** i dodirnite **Prijevod u realnom vremenu**. Pazite da su vaše naušnice povezane s aplikacijom.



1. Dodirnite **Prijevod u realnom vremenu**.
2. Dodirnite odjeljak jezika pri vrhu stranice, zatim odaberite **Njihov jeziku** i **Moj jezik**.
3. Dodirnite gumb mikrofona kako biste započeli snimanje.

Prijevod s licem na lice

U aplikaciji soundcore, idite na **Stranica Anke** i dodirnite **Prijevod s licem na lice**.



Kada su vaše naušnice povezane s aplikacijom, slijedite dolje navedene korake kako biste isprobali prijevod s licem na lice.

1. Dodirnite odjeljak jezika pri vrhu stranice, zatim odaberite **Njihov jezik** i **Moj jezik**.
2. Dodirnite gumb pri dolje desno i govorite u svoje naušnice. Prijevod će se reproducirati iz vašeg telefona.
3. Dodirnite gumb pri dolje lijevo i govorite u svoj telefon. Prijevod će se reproducirati iz vaših naušnica.

Napomena: Ova značajka radi čak i ako vaše naušnice nisu povezane s aplikacijom. Samo govorite u svoj telefon, a prijevod će se reproducirati kroz njegov zvučnik.

AŽURIRANJE FIRMWARE-A

Kada su vaše naušnice povezane s aplikacijom, bit ćete obaviješteni kad god je dostupan novi firmware. Držite naušnice u kutiji za punjenje s poklopcem otvorenim dok se ažuriranje ne dovrši. Držite naušnice punjene i izbjegavajte njihovo korištenje tijekom ažuriranja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Čistite nakon vježbi

Nakon vježbe, odmah obrisite znojanje s kontakata za punjenje naušnica.

Stavljanje naušnica u kutiju za punjenje dok na njima ostaje velika količina znoja ili omogućavanje nakupljanja prljavštine na kontaktima za punjenje tijekom vremena može rezultirati lošom vezom. To može spriječiti da se naušnice pravilno isključe ili pune.

2. Savjeti za rutinsko čišćenje

Pod normalnim okolnostima, LED indikator se uključi, a zatim isključi kada vratite naušnice u kutiju za punjenje.

Ako se indikator ne uključi nakon što vratite naušnice u kutiju, naušnice i kutija možda ne uspostavljaju pravilnu vezu. U tom slučaju, blago obrisite kontakte za punjenje na naušnicama i kutiji s štapićem od pamuka ili mekim krpom vlažnom s malom količinom alkohola.

Napomene:

Ako naušnice ostaju spojene nakon što su stavljena u kutiju za punjenje ili se ne pune pravilno, preporučujemo da prvo slijedite gornje korake čišćenja.

Ako problem nastavi nakon čišćenja, molim vas da kontaktirate korisničku podršku za daljnju pomoć.


Čišćenje mreže zvučnika

Za najbolju kvalitetu zvuka, preporučujemo čišćenje mreže zvučnika svakih 3 mjeseca ili kad god primijetite jasno smanjenje glasnoće. Slijedite dolje navedene korake:

1. Blago četkajte mrežu zvučnika 3 do 5 puta mekanom četkom sa drškom za zube ili malom četkom.
2. Koristite štapić od pamuka vlažan s kućanskim alkoholom kako biste očistili bilo koju prašinu ili ostatke na mreži.

3. Ako je potrebno, blago pritisnite ljepljivu traku ili svježi modelirajući glin na površinu mreže i brzo ga uklonite kako biste uklonili prašinu ili ostatke zarobljene u otvorima. Možete ovo ponoviti 2 do 3 puta.

Za referencu:



SPECIFIKACIJE

Specifikacije podliježu promjeni bez naprijede.

Parametar	Specifikacija
Ulazak	5V --- 0.9A
Izlaz	5V --- 0.5A
Kapacitet baterije naušnice (mAh)	62mAh
Kapacitet baterije kutije za punjenje (mAh)	580mAh
Vrijeme reprodukcije	8H / 32H
Vrijeme punjenja	2H (naušnice + kutija za punjenje)
Brzo punjenje	10 minuta punjenja za 4 sata vremena reprodukcije
Jedinica pogona	12mm
Kodeci	SBC / AAC / LDAC
Frekvencijski odziv	20Hz - 20KHz
Ocjena vodootpornosti (naušnice)	IP57. Nije prikladno za plivanje, ronjenje, tuširanje ili druge uvjete s visokim tlakom ili brzinom vode. Otpornost na prskanje, vodu i prašinu nisu trajne, a zaštita se može smanjiti kao rezultat normalnog korištenja.
Bluetooth verzija	6.0
Bluetooth raspon	10 m (≈ 32 ft)

INFORMACIJE O SUKLADNOSTI

Napomena: 'x' od SN koda: xxxxxxxxxxxxxx je varijabla, pogledajte donju tablicu.

Varijabla 'x'	Raspon varijable	Sadržaj
Osmi	0-9 ili A-F	Označava verziju hardvera koja ne utječe na sukladnost sigurnosti.
Deveti	8,9,A,B,C...	Označava godinu, 8 znači 2018, 9 znači 2019, A znači 2020, B znači 2021, C znači 2022, i tako dalje.
Deseti i jedanaesti	01,02,03...	Označava tjedne, 01 znači prvi tjedan ove godine, 02 znači drugi tjedan ove godine, i tako dalje.
Dvanaesti	1-7	Označava datum, 1 znači ponedjeljak, 2 znači utorak..., 7 znači nedjelju i tako dalje.
Posljednjih pet	00001-99999	Označava redni broj.

Ovim putem, Anker Innovations Limited izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s Sigurnost proizvoda i telekomunikacijska infrastruktura (zahtjevi sigurnosti za relevantne Može se povezati s proizvodima) Uredbe 2023. Za izjavu o sukladnosti, posjetite web stranicu: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

Zadani otvoreni priključak: Classic Bluetooth
Opis priključka: Kada je uređaj uključen, vidljivost Bluetooth-a (ili način uparivanja) se automatski omogućiti, pružajući usluge Bluetooth uparivanja (ili kontrole). Bluetooth usluga se onemogućiti kada je uređaj isključen.