


APERÇU



1. Bouton NC
2. Bouton d'alimentation
3. Indicateur LED
4. Port de charge USB-C
5. Entrée audio 3,5 mm
6. Bouton d'augmentation / de diminution du volume
7. Bouton multifonction (MFB)

PORT DU CASQUE




- Avant de le porter, retirez le film protecteur du capteur de détection du port situé à l'intérieur de l'oreillette gauche.
- Le retrait du film protecteur n'active pas automatiquement la fonction de détection du port. Cette fonction est désactivée par défaut. Pour activer la lecture/pause automatique, allez à la page d'accueil de l'application soundcore, appuyez sur l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit > **Plus de paramètres** > **Détection du port**, et activez-la manuellement.



Portez le casque avec le logo "L" sur l'oreille gauche et le logo "R" sur l'oreille droite.

Ajustez la longueur de l'arceau pour un maintien confortable et des performances optimales de réduction du bruit.

MISE SOUS TENSION ET APPAIRAGE



Appairage initial : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer. Le casque entrera automatiquement en mode d'appairage Bluetooth lors de la première connexion. Sélectionnez "Anker Space 2 Pro" sur la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter.

- Lors de l'appairage, le voyant LED commencera à clignoter en bleu. Après un appairage réussi, le voyant LED restera allumé en bleu pendant 3 secondes puis s'éteindra.

Google Fast Pairing : Profitez d'un appairage instantané avec votre smartphone Android (fonctionnant sous Android 6.0 et versions ultérieures) via Fast Pair activé par Google. **Veuillez noter qu'en raison des réglementations locales et des configurations système des fabricants d'appareils Android, Google Fast Pairing peut ne pas être disponible dans certaines régions.**


Pour appairer manuellement ou connecter un deuxième appareil, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation lorsque les écouteurs sont allumés. Alternativement, lorsque les écouteurs sont éteints, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour entrer en mode d'appairage Bluetooth.



- Les écouteurs s'éteindront automatiquement après 5 heures d'inactivité lorsque le

Bluetooth est déconnecté. La durée d'arrêt automatique peut être personnalisée dans l'application.

CHARGEMENT



Lorsque la batterie est faible, vous entendrez une alerte vocale.


Utilisez le câble de charge fourni pour connecter vos écouteurs à une source d'alimentation.

Utilisez un **chargeur 5V/1.2A ou supérieur** avec le câble fourni. Une charge complète prend environ 2 heures, et une charge rapide de 5 minutes offre jusqu'à 8 heures de lecture sans fil (en mode ANC désactivé).



- N'utilisez que des chargeurs et câbles certifiés et conformes aux normes pour la charge.
Ces écouteurs ne sont pas étanches. Le contact avec de l'eau ou un liquide peut causer des dommages voire un incendie. Si les écouteurs sont en contact avec de l'eau ou un liquide, cessez immédiatement de les utiliser et contactez le service client. Avant de charger, assurez-vous que le port USB-C est complètement sec. Si le port ne peut pas être chargé normalement, nettoyez-le d'abord délicatement avec une brosse douce.
- Ne mettez pas les écouteurs en marche et ne les utilisez pas pendant la charge.
- Si vous stockez les écouteurs pendant une longue période, chargez la batterie tous les 6 mois pour éviter une décharge excessive, ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement des écouteurs.

CONNEXIONS DOUBLES



La fonctionnalité Dual Connections est activée par défaut. Si vous préférez désactiver cette fonctionnalité, appuyez sur l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit pour accéder à **Paramètres**, puis touchez le commutateur à bascule pour **Connexions doubles** pour le désactiver.

Lorsque vous êtes déjà connecté à un appareil, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour jumeler un nouvel appareil.



- LDAC reste disponible lorsque les écouteurs sont connectés à deux appareils en même temps.

Lecture sur deux appareils

Deux modes de commutation de la lecture audio sont disponibles dans l'application soundcore, vous offrant la flexibilité idéale pour l'expérience audio sur smartphones, tablettes et ordinateurs.

- **Commutation automatique** : Les écouteurs basculent intelligemment vers l'appareil qui lance la lecture, garantissant une expérience d'écoute fluide.
- **Commutation manuelle** : Mettez la lecture en pause sur l'appareil actuel, puis lancez la lecture sur l'autre appareil connecté pour effectuer la commutation manuellement.



- La commutation manuelle est le mode par défaut. En mode Commutation automatique, les sons de notification des appareils peuvent déclencher le passage automatique des écouteurs vers une autre source audio. Il est recommandé de mettre votre appareil en mode vibration ou silencieux.

COMMANDES DES BOUTONS

Bouton	Action	Fonction
	Appuyez une fois	Basculer entre les modes de son ambiant (ANC On /Transparency) * Le mode ANC Off doit être activé dans l'application.
	Appuyez deux fois	Activer / désactiver le mode Basses puissantes * Ce raccourci doit être configuré dans l'application.
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Allumer / éteindre
	Appuyez deux fois	Connecter le deuxième appareil
	Appuyez et maintenez pendant 5 secondes (lorsque les écouteurs sont éteints)	Entrer manuellement en mode de jumelage
	Appuyez une fois	Lecture / Pause
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Piste suivante
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Piste précédente
	Appuyez une fois	Augmenter le volume
	Appuyez une fois	Diminuer le volume
	Appuyez une fois	Répondre / Raccrocher
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Refuser un appel
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Couper / Rétablir le microphone
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Assistant vocal système (par défaut) / Anka / Mode sieste / Traduction IA * Vous pouvez définir votre fonctionnalité préférée dans l'application soundcore.
	Appuyez et maintenez pendant 5 secondes	Réinitialiser l'appareil

RÉDUCTION DU BRUIT


Appuyez sur le bouton NC pour activer la réduction du bruit, réduisant efficacement le bruit ambiant afin que vous puissiez rester concentré sur votre musique.

Remarque : la réduction du bruit est le mode par défaut au démarrage.

TRANSPARENCE

Pour rester conscient de votre environnement tout en écoutant de la musique, passez en mode transparence via le bouton NC.

DÉTECTION DU PORT



Les écouteurs prennent en charge la détection intelligente du port et peuvent surveiller votre état de port en temps réel. Cette fonction est désactivée par défaut et doit être activée manuellement dans l'application. Une fois activée, la musique se mettra automatiquement en pause lorsque vous retirez les écouteurs et reprendra lorsque vous les remettrez.



- Pour garantir le bon fonctionnement de la détection du port, veuillez noter ce qui suit

1. Port correct

Assurez-vous de porter correctement les écouteurs sur vos oreilles.

Le capteur peut ne pas fonctionner correctement si les écouteurs sont portés autour du cou, couverts par vos mains, placés dans un sac, ou bloqués par un chapeau, une écharpe ou des cheveux épais. Dans ces cas, le capteur peut ne pas détecter que vous les portez, empêchant la mise en pause ou la reprise automatique de la musique.

2. Connexion Bluetooth requise

Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque les écouteurs sont connectés via Bluetooth. Elle ne fonctionne pas en mode filaire.


3. Compatibilité de l'appareil et des applications

Certains appareils ou certaines applications musicales tierces peuvent ne pas prendre en charge les commandes de lecture automatiques.

Si la détection du port ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez que votre appareil et votre application sont compatibles avec cette fonctionnalité.

Des positions de port incorrectes peuvent affecter la détection du port.


Ne placez pas les écouteurs autour de votre cou et ne les laissez pas reposer sur des vêtements, car cela peut empêcher les capteurs de détecter correctement l'état de port.



MODE SIESTE

Le Mode Sieste vous offre une expérience de relaxation personnalisée. Lorsqu'il est activé, les écouteurs diffusent automatiquement des sons intégrés pour vous aider à vous détendre, à vous endormir ou à faire une courte sieste.

La réduction de bruit est activée par défaut en Mode Sieste et ne peut pas être changée pour un autre mode d'écoute ambiante. Pour activer le Mode Sieste, allez à la page d'accueil, appuyez sur **Contrôles** > **Bouton multifonction** > **Appui long** > **Mode Sieste**.



- Appuyez et maintenez le bouton Lecture/Pause : entrer / basculer en Mode Sieste
- Appuyez de nouveau sur le bouton Lecture/Pause : quitter le Mode Sieste
- Appuyez et maintenez le bouton de volume : basculer entre les pistes audio de fond
- Appuyez sur le bouton de volume : régler le volume

Vous pouvez définir la durée par défaut du Mode Sieste dans l'application. Lorsque le compte à rebours se termine, une alarme retentira. Pendant que l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter le Mode Sieste. Si le minuteur est activé et que l'alarme n'a pas encore sonné, vous pouvez quitter le Mode Sieste plus tôt en appuyant une fois sur le bouton Lecture/Pause.



- En Mode Sieste, le mode d'écoute ambiante ne peut pas être modifié. La réduction de bruit est activée par défaut.
- Le Mode Sieste bloque toutes les notifications téléphoniques, à l'exception des appels entrants.

LDAC

LDAC nécessite un appareil fonctionnant sous Android 8.0 ou une version ultérieure. LDAC n'est pas pris en charge sur iPhone. Certains appareils Android (par ex., Samsung) peuvent exiger que vous activiez d'abord LDAC dans les paramètres Bluetooth système.


LDAC offre une qualité sonore supérieure mais peut augmenter la consommation d'énergie et réduire l'autonomie de lecture. Pour une

meilleure expérience LDAC, utilisez-le dans un environnement à faible interférence et sélectionnez le débit binaire adaptatif par défaut dans les réglages audio Bluetooth de votre téléphone.

Suivez les étapes ci-dessous pour activer LDAC sur votre appareil :

1. Ouvrez l'application soundcore et allez dans Paramètres.
2. Touchez « Sound Mode ».
3. Sélectionnez « Preferred audio quality » pour basculer vers le codec LDAC.
4. Le changement de codec audio prend environ 2 minutes. Il se peut que l'on vous invite à mettre à jour le firmware de vos écouteurs si une mise à jour est disponible.

HearID



HearID analyse intelligemment votre sensibilité auditive à différentes fréquences et crée un profil sonore personnalisé adapté à vos caractéristiques auditives uniques.


1. Ouvrez l'application soundcore et allez dans **HearID** sur la page d'accueil.
2. Veuillez vous connecter à votre compte soundcore avant de passer le test. Sinon, vos résultats du test HearID pourraient ne pas être enregistrés.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le test auditif.
4. Une fois terminé, votre profil d'égalisation personnalisé sera appliqué automatiquement.



- Pendant le test, HearID réduit progressivement les différences entre les échantillons audio A/B. Si vous ne percevez aucune différence, vous pouvez sélectionner « No difference » et continuer.

AUDIO SPATIAL

Remarque : les images de l'interface utilisateur sont fournies à titre d'illustration seulement. Le contenu réel de l'affichage peut varier en fonction de la version du logiciel.



Spatial Audio crée une expérience d'écoute immersive en plaçant le son tout autour de vous.

Dans l'application soundcore, allez dans HearID > Spatial Audio pour activer et configurer.


Mode Musique :

- Fixe : écoutez Spatial Audio sans suivi de tête pour une scène sonore immersive cohérente.



- Spatial Audio et LDAC sont mutuellement exclusifs. L'activation de l'un désactivera automatiquement l'autre.

ÉCOUTE FILAIRE



Connectez un câble AUX 3,5 mm pour écouter l'audio d'un appareil externe. Le Bluetooth s'éteindra automatiquement en mode d'écoute filaire.



- Pendant l'écoute filaire, seul le bouton NC est disponible pour changer les modes de son ambiant (ANC / Transparency). Les autres boutons ne fonctionneront pas.

ASSISTANT IA

Avant utilisation :

- Mettez à jour l'application soundcore vers la dernière version.
- Gardez l'application ouverte et vos écouteurs connectés à votre téléphone via Bluetooth lors de l'utilisation de l'assistant IA. Sur les appareils Android, autorisez l'application à s'exécuter en arrière-plan.

Remarque :

- L'assistant IA privilégie votre vie privée et la sécurité de vos données.
- Les réponses générées par l'IA sont fournies à titre indicatif et peuvent contenir des inexactitudes. Veuillez faire preuve de discernement.
- Les interfaces des fonctionnalités peuvent varier en fonction des mises à jour de l'application.

Ce qu'Anka peut faire pour vous

Fonction	Ce qu'elle fait	Exemple de commande (Dites ce qui suit à Anka après activation avec "Hey Anka")
Répondre aux questions	Fait office d'encyclopédie portable. Posez n'importe quelle question à tout moment.	"Pourquoi les girafes ont-elles un cou aussi long ?"
Conversation informelle	Discute avec vous comme le ferait un ami et vous aide à vous détendre.	"Raconte-moi une blague."
Agrégation d'informations	Vous tient au courant des actualités et des mises à jour quotidiennes.	"Donne-moi les dernières actualités tech du jour."
Recherche d'informations	Vérifie la météo, les derniers scores de matchs, et plus encore.	"Quel temps fait-il à New York aujourd'hui ? Aurai-je besoin d'un parapluie quand je sors ?"



- Certaines commandes vocales peuvent ne pas fonctionner en raison des limitations de l'application.

Comment accéder à la fonctionnalité

1. Accédez à la **page Paramètres** et trouvez le **Paramètres de chat IA**, et activez le **commutateur d'activation vocale "Hey Anka"**. Une fois activé, dites simplement **"Hey Anka"** pour activer l'assistant.
2. Dans l'application soundcore, ouvrez la page Anka pour démarrer une conversation avec Anka.
3. Allez sur la page de Contrôle, définissez l'action d'appui long du MFB pour déclencher l'assistant Anka. Après cela, vous pouvez également accéder instantanément à l'assistant Anka en appuyant longuement sur le MFB de vos écouteurs.

TRADUCTION IA


Remarque : les chemins des fonctionnalités et l'apparence de l'interface peuvent changer avec les mises à jour logicielles. Pour des instructions les plus précises, veuillez vous référer à la dernière version de votre application.

Avant utilisation :

- Mettez l'application soundcore à jour vers la dernière version et assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'application.
- Désactivez Dual Connections.

Traduction en temps réel


Dans des situations où vous êtes exposé à du contenu dans une langue étrangère pendant de longues périodes (par ex. conférences, cours), la traduction en temps réel affiche en continu le texte traduit et restitue l'audio du contenu traduit avec presque aucun décalage. Dans l'application soundcore, allez à Anka page et appuyez sur Traduction en temps réel. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'application.



- 1. Appuyez Traduction en temps réel.
- 2. Appuyez sur la section de langue en haut de la page, puis sélectionnez Langue de l'autre et Ma langue.
- 3. Appuyez sur le bouton du microphone pour commencer l'enregistrement.

Traduction face à face

Dans l'application soundcore, accédez à Anka page et appuyez sur Traduction face à face.




Lorsque vos écouteurs sont connectés à l'application, suivez les étapes ci-dessous pour essayer la Traduction face à face.

- 1. Appuyez sur la section de langue en haut de la page, puis sélectionnez Langue de l'autre et Ma langue.
- 2. Appuyez sur le bouton en bas à droite et parlez à vos écouteurs. La traduction sera lue depuis votre téléphone.
- 3. Appuyez sur le bouton en bas à gauche et parlez dans votre téléphone. La traduction sera lue depuis vos écouteurs.

Remarque : Cette fonctionnalité fonctionne même si vos écouteurs ne sont pas connectés à l'application. Parlez simplement dans votre téléphone, et la traduction sera diffusée par son haut-parleur.

RÉINITIALISATION



Si vous rencontrez des problèmes de connexion ou de fonctionnement, vous pouvez essayer de réinitialiser vos écouteurs. Appuyez et maintenez simultanément le bouton d'augmentation du volume et le bouton d'alimentation pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge trois fois.

MISE À JOUR DU FIRMWARE

Vous serez averti lorsqu'une mise à jour du firmware sera disponible après la connexion des écouteurs à l'application. Assurez-vous que les écouteurs sont allumés et connectés à un appareil jusqu'à la fin de la mise à jour. N'utilisez pas les écouteurs pendant la mise à jour et assurez-vous d'avoir une connexion Internet stable.

SPÉCIFICATIONS

Entrée	5V $\equiv$ 1.2A
Capacité de la batterie	350mAh $\times$ 2
Temps de charge	$\leq$ 2H
Temps de lecture (ANC désactivé)	60H
Temps de lecture (ANC activé)	30H
Temps de lecture (ANC+LDAC)	20H+
Temps de lecture (ANC+Appel)	20H
Taille du transducteur	35mm
Réponse en fréquence	20Hz-40kHz
Impédance	16 Ω
Version Bluetooth	BT 6.1
Portée Bluetooth	$\geq$ 15 m (49.2 ft)

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

Remarque : le 'x' du code SN : xxxxxxxxxxxxxxxx est une variable, voir le tableau ci-dessous.

Variable 'x'	Plage de la variable	Contenu
Huitième	0-9 ou A-F	Indique la version matérielle qui n'affecte pas la conformité en matière de sécurité.
Neuvième	8,9,A,B,C...	Indique l'année : 8 signifie 2018, 9 signifie 2019, A signifie 2020, B signifie 2021, C signifie 2022, etc.
Dixième et onzième	01,02,03...	Indiquent les semaines : 01 signifie la première semaine de cette année, 02 signifie la deuxième semaine de cette année, etc.
Douzième	1-7	Indique le jour : 1 signifie lundi, 2 signifie mardi..., 7 signifie dimanche, etc.
Les cinq derniers	00001-99999	Indiquent le numéro de série.

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que cet appareil est conforme aux

Règlements 2023 sur la sécurité des produits et l'infrastructure des télécommunications (Exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site :

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

Port ouvert par défaut : Classic Bluetooth

Description du port : Une fois l'appareil sous tension, la visibilité Classic Bluetooth (ou le mode d'appairage) est automatiquement activée, fournissant des services d'appairage (ou de contrôle) Bluetooth. Le service Bluetooth est désactivé lorsque l'appareil est éteint.