


APERÇU



1. Zone de contrôle tactile
2. Ailette auriculaire

- Les ailettes auriculaires de taille 1 sont pré-installées sur les écouteurs.

3. Embout auriculaire

- Les embouts auriculaires de taille M sont pré-installés au moment de l'achat.

4. Contacts de charge des écouteurs

5. Bande lumineuse LED



6. Port de charge USB-C

7. Bouton du boîtier de charge


MISE SOUS TENSION ET APPAIRAGE




- Avant d'utiliser les écouteurs, retirez tous les films et autocollants de protection des écouteurs et du boîtier de charge.



Android 6.0+



iOS & Others



1. Ouvrez le boîtier de charge. Les écouteurs s'allumeront et entreront automatiquement en mode d'appairage.


2. Sélectionnez "Anker Liberty Buds 2" dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter.

3. Une fois connecté, l'indicateur LED du boîtier de charge s'allumera en blanc pendant 5 secondes.


Compatible avec Google Fast Pair : les utilisateurs Android peuvent profiter d'un appairage instantané avec Google Fast Pair (Android 6.0 et versions ultérieures).

GUIDE DE PORT


1



2



3



Porter correctement vos écouteurs offre un ajustement plus confortable et stable tout en garantissant une réduction de bruit et une qualité sonore optimales.

1. Essayez différents embouts et ailettes auriculaires pour trouver l'ajustement qui vous convient le mieux.

Comment choisir les bons embouts et ailettes auriculaires ?

Commencez avec les ailettes auriculaires de taille 1 et les embouts auriculaires de taille M pré-installés. Après les avoir correctement portés :

- a. Si les embouts pré-installés causent une pression ou un inconfort, passez à la taille S ou à une taille plus petite ; si les écouteurs ne s'ajustent pas bien ou semblent lâches, essayez d'utiliser des embouts de plus grande taille.
- b. Avec les ailettes auriculaires de taille 1, si les écouteurs **provoquent une pression ou un inconfort notable, essayez d'utiliser les ailettes auriculaires de taille 0. Si les écouteurs semblent lâches dans vos oreilles, vous pouvez passer à des tailles plus grandes pour augmenter la stabilité.**
- c. Vous pouvez utiliser différentes tailles d'ailettes ou d'embouts auriculaires pour chaque oreille, par exemple la taille S pour l'oreille gauche et la taille M pour l'oreille droite.

2. Vérifiez les repères L (gauche) et R (droite) sur les écouteurs avant de les porter afin d'éviter de confondre les côtés gauche et droit.




3. Placez délicatement les écouteurs dans votre conduit auditif et faites-les tourner pour un ajustement parfait.

4. Effectuez un test d'ajustement dans l'application (allez dans **Réglages > Test d'ajustement**) pour garantir les meilleures performances de réduction active du bruit.



- Lorsque vous portez les écouteurs, évitez de toucher la zone près du logo pour éviter les contacts accidentels.
- De la poussière, du cérumen ou d'autres débris peuvent s'accumuler dans les écouteurs. Pour maintenir une qualité sonore optimale, nettoyez-les régulièrement. Utilisez un coton-tige légèrement humidifié avec de l'alcool à friction pour essuyer délicatement le filtre en maille métallique sous les embouts en caoutchouc. Assurez-vous que l'alcool a complètement séché sur le filtre en maille métallique avant de réutiliser les écouteurs.

CHARGE




- Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez-le.
 - Assurez-vous que les écouteurs et le port de charge USB-C sont complètement secs avant la charge pour éviter tout dommage.
- Connectez le boîtier de charge à une source d'alimentation à l'aide du câble de charge fourni. Pour la charge sans fil, placez le boîtier de charge au centre de votre chargeur sans fil.
 - Utilisez uniquement des chargeurs et câbles certifiés et conformes aux normes pour la charge.
 - Recharger le boîtier de charge sans les écouteurs prend 3 heures via câble. Une charge de 10 minutes des écouteurs offre 4 heures d'autonomie.

Autonomie de la batterie (écouteurs / avec boîtier de charge)

- Mode normal : 12 heures / 46 heures
- ANC activé / mode Transparence : 7 heures / 27 heures
- ANC + LDAC (660 kbps) : 4,5 heures / 17,5 heures
- ANC + Appels : 4 heures / 15,5 heures

COMMANDES

Zone de contrôle tactile




Touch Control Area

Appuyez sur la zone de contrôle de l'écouteur pour gérer différentes fonctions.

		Utilisation des deux écouteurs	Utilisation d'un seul écouteur
	Lecture / Pause audio	Double appui (D)	Double appui
	Lecture de la piste suivante	Double appui (G)	/
	Répondre à un appel / Terminer un appel	Double appui (G/D)	Double appui
	Rejeter un appel entrant / Changer de mode ANC pendant un appel	Appui long pendant 2 secondes (G/D)	Appui long pendant 2 secondes
	Remarque : pour changer de mode ANC via les commandes tactiles, mettez à jour le firmware des écouteurs vers la dernière version.		
	Basculer entre les modes ANC et Transparence	Appui long pendant 2 secondes (G/D)	Appui long pendant 2 secondes

Bouton du boîtier de charge




Fonction	Action
Vérifier le niveau de la batterie	Appuyer une fois
Entrer en mode d'appairage	Appuyer et maintenir pendant 3 secondes (boîtier ouvert)
Réinitialiser l'appareil	Appuyer et maintenir pendant 10 secondes (boîtier ouvert)

CONNEXIONS DOUBLES


Les connexions doubles sont activées par défaut. Vous pouvez connecter vos écouteurs à deux appareils Bluetooth en même temps en utilisant l'une des méthodes suivantes.

Méthode 1 : utiliser les écouteurs



1. Assurez-vous que les écouteurs sont déjà connectés au premier appareil.
2. Appuyez et maintenez simultanément les zones de contrôle tactile des deux écouteurs pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage Bluetooth, puis connectez-vous à votre deuxième appareil.

Méthode 2 : utiliser le bouton du boîtier de charge



1. Assurez-vous que les écouteurs sont connectés au premier appareil et placés dans le boîtier de charge.
2. Avec le couvercle ouvert, appuyez et maintenez le bouton du boîtier pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en blanc, indiquant que les écouteurs sont en mode d'appairage.
3. Sur votre deuxième appareil, sélectionnez "Anker Liberty Buds 2" dans la liste Bluetooth pour terminer l'appairage.

Méthode 3 : utiliser l'application

Sur l'interface principale de l'application, allez dans **Réglages** > **Connexions doubles** > **Connecter un nouvel appareil**.



- Si vos écouteurs sont déjà connectés à deux appareils, déconnectez-en au moins un avant de vous appairer avec un nouvel appareil.
- Les connexions doubles peuvent être désactivées dans l'application. Appuyez sur l'icône d'engrenage en haut à droite pour accéder aux Réglages, puis appuyez sur le bouton bascule des Connexions doubles pour le désactiver.

SON AMBIANT

Vous pouvez sélectionner les modes de son ambiant suivants dans l'application :

Réduction de bruit (niveau 1 à niveau 5)

Ajustez la force de la réduction de bruit selon votre environnement. Les écouteurs disposent d'une ANC adaptative au conduit auditif qui s'ajuste automatiquement à la forme de votre oreille pour une réduction de bruit optimale.

Adaptatif

Découvrez un son fluide avec la réduction de bruit adaptative qui s'ajuste intuitivement à votre environnement, préservant l'harmonie parfaite entre clarté et conscience de l'environnement.


Normal

Profitez d'un son équilibré sans réduction de bruit.

Transparence

Restez conscient de votre environnement tout en écoutant de la musique.

EFFETS SONORES



L'application propose une gamme de modes EQ prédéfinis conçus pour correspondre à différentes préférences d'écoute. Chaque mode EQ prédéfini est soigneusement ajusté pour faire ressortir des caractéristiques sonores distinctes.

soundcore Signature (par défaut) : adapté à divers styles musicaux et offre une écoute agréable expérience.

Voix claires : adapté aux podcasts, livres audio et musique.

Basses puissantes : adapté au hip-hop, rock, musique électronique et dance.

Calme et apaisant : adapté à la musique classique, jazz et apaisante.

Amplificateur de volume : augmente le volume global pour une expérience d'écoute plus puissante et percutante.

DOLBY AUDIO




- Les images de l'interface sont fournies à titre d'illustration uniquement. Le contenu affiché réel peut varier selon la version du logiciel.

Dolby Audio crée une expérience d'écoute immersive en plaçant le son tout autour de vous.

- **Mode Musique** : profitez d'un son 3D immersif qui améliore votre expérience d'écoute musicale avec un effet audio spatial fixe.

HearID



HearID analyse intelligemment votre sensibilité auditive à différentes fréquences et crée un profil sonore personnalisé adapté à vos caractéristiques auditives uniques.

1. Ouvrez l'application et allez dans HearID sur la page d'accueil.
2. Veuillez vous connecter à votre compte soundcore avant de passer le test. Sinon, les résultats de votre test HearID pourraient ne pas être enregistrés.
3. Suivez les instructions à l'écran pour compléter le test auditif.
4. Une fois terminé, votre profil EQ personnalisé sera appliqué automatiquement.



- Pendant le test, HearID réduit progressivement les différences entre les échantillons audio A/B. Si vous ne parvenez pas à entendre de différence, faites simplement votre meilleur choix et continuez.

LDAC

Activez LDAC dans l'application pour profiter d'un son haute résolution sur les appareils fonctionnant sous Android 8.0 ou version ultérieure. LDAC offre une qualité sonore supérieure mais augmente la consommation d'énergie et réduit l'autonomie. Pour une expérience LDAC optimale, utilisez-le dans un environnement à faible interférence pour maintenir une connexion Bluetooth stable.

Suivez les étapes ci-dessous pour activer LDAC :

- Ouvrez l'application et allez dans Réglages.
- Appuyez sur "Mode sonore".
- Sélectionnez "Qualité audio préférée" pour passer au codec LDAC.
- Appuyez sur "Accepter" pour continuer.
- Le changement de codec audio prend environ 10 secondes. Il vous sera peut-être demandé de mettre à jour le firmware de l'écouteur si une mise à jour est disponible.



- LDAC et l'audio spatial ne peuvent pas être utilisés simultanément.

TRADUCTION IA

Remarque : les chemins des fonctionnalités et les visuels de l'interface peuvent changer avec les mises à jour du logiciel. Pour des instructions les plus précises, veuillez vous référer à la dernière version de votre application.


Avant utilisation :

- Mettez à jour l'application soundcore vers la dernière version et assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'application.
- Désactivez les Connexions doubles.

Traduction en temps réel

Dans les contextes où vous êtes exposé à un contenu en langue étrangère pendant de longues périodes (par exemple, conférences, cours), la traduction en temps réel offre un affichage de texte continu et une lecture audio du contenu traduit avec un décalage presque nul.


Dans l'application soundcore, allez sur la page **Anka** et appuyez sur **Traduction en temps réel**. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à l'application.



- Appuyez sur **Traduction en temps réel**.
- Appuyez sur la section des langues en haut de la page, puis sélectionnez **Leur langue** et **Ma langue**.
- Appuyez sur le bouton du microphone pour commencer l'enregistrement.

Traduction face à face

Dans l'application soundcore, allez sur la page **Anka** et appuyez sur **Traduction face à face**.



Lorsque vos écouteurs sont connectés à l'application, suivez les étapes ci-dessous pour essayer la Traduction face à face.


- Appuyez sur la section des langues en haut de la page, puis sélectionnez **Leur langue** et **Ma langue**.

2. Appuyez sur le bouton en bas à droite et parlez à vos écouteurs. La traduction sera lue depuis votre téléphone.
3. Appuyez sur le bouton en bas à gauche et parlez dans votre téléphone. La traduction sera lue depuis vos écouteurs.
- Remarque : cette fonctionnalité fonctionne même si vos écouteurs ne sont pas connectés à l'application. Parlez simplement dans votre téléphone, et la traduction sera lue par son haut-parleur.

GUIDE DES VOYANTS LED

État	Comportement de la LED
Boîtier ouvert (0 %-20 %)	Le voyant rouge reste allumé pendant 5 secondes.
Boîtier ouvert (20 %-100 %)	Le voyant blanc reste allumé pendant 5 secondes.
Boîtier en charge (0 %-20 %)	Le voyant rouge clignote lentement.
Boîtier en charge (20 %-100 %)	Le voyant blanc clignote lentement.
Complètement chargé	Le voyant blanc reste allumé pendant 5 minutes.
Mode d'appairage	Le voyant blanc clignote.
Appairage réussi	Le voyant blanc reste allumé pendant 5 secondes.
Réinitialisation	Le voyant blanc clignote.
Réinitialisation réussie	Le voyant blanc reste allumé pendant 5 secondes.
Pendant la mise à jour du firmware	Le voyant blanc clignote lentement.
Mise à jour du firmware terminée	Le voyant blanc reste allumé pendant 5 secondes.

RÉINITIALISATION



- Réinitialisez les écouteurs si vous rencontrez des problèmes de connectivité ou de fonctionnement.
- Placez les deux écouteurs dans le boîtier de charge et laissez le couvercle ouvert.
 - Appuyez et maintenez le bouton du boîtier de charge pendant 10 secondes.
 - Après une réinitialisation réussie, l'indicateur LED restera allumé pendant 5 secondes puis s'éteindra.

- Après la réinitialisation, vous devrez réappairer les écouteurs avec vos appareils.

MISE À JOUR DU FIRMWARE

Vous serez informé dès qu'une nouvelle version de firmware est détectée lorsque vous connectez les écouteurs à l'application. Assurez-vous que les écouteurs sont placés dans le boîtier de charge et que le couvercle reste ouvert jusqu'à la fin de la mise à jour du firmware. Pendant la mise à jour, assurez-vous que les écouteurs sont en charge et évitez de les utiliser.

CARACTÉRISTIQUES

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Entrée	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Sortie	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,28 A (0,14 A par port)
Capacité de la batterie	60 mAh $\times$ 2 (écouteurs) 580 mAh (boîtier de charge)
Autonomie (avec ANC désactivé)	12 heures / 46 heures
Autonomie (avec ANC activé)	7 heures / 27 heures
Temps de charge	Temps de charge complet des écouteurs : 1 heure Temps de charge complet du boîtier de charge (charge filaire) : 3 heures Temps de charge complet des écouteurs (charge sans fil) : 4 heures
Unité de haut-parleur	9,2 mm
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz
Impédance	16 Ω

Indice de protection contre l'eau et la poussière (écouteurs)	IP55
Version Bluetooth	6.1
Portée Bluetooth	10 m

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ

Remarque : le 'x' du code SN : xxxxxxxxxxxxxxxx est une variable, voir le tableau ci-dessous.

Variable 'x'	Plage de la variable	Contenu
Huitième	0-9 ou A-F	Indique la version matérielle, ce qui n'affecte pas la conformité de sécurité.
Neuvième	8,9,A,B,C...	Indique l'année, 8 signifie 2018, 9 signifie 2019, A signifie 2020, B signifie 2021, C signifie 2022, et ainsi de suite.
Dixième et onzième	01,02,03...	Indique les semaines, 01 signifie la première semaine de l'année, 02 signifie la deuxième semaine de l'année, et ainsi de suite.
Douzième	1-7	Indique la date, 1 signifie lundi, 2 signifie mardi..., 7 signifie dimanche, et ainsi de suite.
Les cinq derniers	00001-99999	Indique le numéro de série.

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que cet appareil est conforme à la réglementation Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Pour la déclaration de conformité, visitez le site : <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

Port ouvert par défaut : Bluetooth classique
Description du port : Une fois l'appareil allumé, la visibilité Bluetooth classique (ou mode d'appairage) est automatiquement activée, fournissant des services d'appairage (ou de contrôle) Bluetooth. Le service Bluetooth est désactivé lorsque l'appareil est éteint.