
Anbringen


Schritt 1: Die Handyhülle anbringen

Richte dein Smartphone an der Handyhülle aus und drücke es an den Rändern vorsichtig hinein, bis es sicher einrastet. Achte darauf, dass alle Ecken und Seiten fest sitzen.



Schritt 2: Den Kameraständer verwenden

Drehe den Kameraständer von links nach rechts, um ihn zum freihändigen Anschauen aufzuklappen. Zum Schließen drehst du ihn zurück in seine ursprüngliche Position.



Material und Pflege

Informationen zum Gewebe

Diese Handyhülle ist mit einem Gewebe aus Nylon und Polyester ausgestattet. Es ist ausgezeichnet gegen Abrieb und Knötchenbildung beständig und fühlt sich im Alltag weich und angenehm an. Vermeide den Kontakt mit scharfen oder harten Gegenständen.

- **Leichte Kratzer und Oberflächenspuren:** Bei normalem Gebrauch können leichte Kratzer und Spuren auf der Oberfläche entstehen, die mit der Zeit weniger auffallen. Auch durch Kontakt oder Reibung mit magnetischem Zubehör können leichte Spuren entstehen. Diese lassen sich durch vorsichtiges Reinigen der Oberfläche mit einem feuchten Tuch verringern oder entfernen.
- **Tiefe Kratzer und Dellen:** Der Kontakt mit scharfen oder harten Gegenständen kann die Gewebefasern dauerhaft beschädigen oder verformen. Durch Reinigung und weiteren Gebrauch können tiefe Kratzer weniger auffallen, die Schäden lassen sich jedoch nicht vollständig beheben.

Reinigungshinweise

Nimm dein Smartphone zuerst aus der Handyhülle, bevor du sie reinigst oder Spuren auf der Oberfläche verringerst.

1. Mische in einem sauberen Behälter 1 Teelöffel (5ml) Flüssigwaschmittel mit 1 Tasse (250ml) Wasser.
2. Tauche ein fusselfreies Tuch in die Lösung, wringe die überschüssige Flüssigkeit aus und reinige die Oberfläche der Handyhülle etwa eine Minute lang vorsichtig.
3. Entferne alle Waschmittelreste mit einem zweiten Tuch, das du leicht mit sauberem Wasser angefeuchtet hast.
4. Trockne die Handyhülle vorsichtig mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch ab, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.

Bei regelmäßigem Gebrauch können sich die Gewebefasern allmählich zusammenziehen. Dadurch kann sich das ursprüngliche Erscheinungsbild des Materials verändern und es können Gebrauchsspuren entstehen. Einige oberflächliche Kratzer können mit der Zeit ebenfalls weniger auffallen.

Häufig gestellte Fragen

Kompatibilität beim kabellosen Laden

Q1: Warum bricht das kabellose Laden mit angebrachter Handyhülle ab, warum wird mein Smartphone heiß oder zeigt eine Fehlermeldung an?

Die Rückseite der Handyhülle ist 2,6mm dick. Wie gut das kabellose Laden funktioniert, hängt von der richtigen Ausrichtung und der Dicke der Handyhülle ab. Wenn dein Ladegerät eine dünnere Handyhülle (unter 2,5mm) voraussetzt oder sich dein Smartphone darauf nicht richtig ausrichten lässt, kann der Ladevorgang abbrechen, dein Smartphone ungewöhnlich warm werden oder die Fremdkörpererkennung (FOD) auslösen und den Ladevorgang stoppen.

Diese Probleme können darauf zurückzuführen sein, dass die Handyhülle und dein kabelloses Ladegerät nicht miteinander kompatibel sind, statt auf einen Defekt der Handyhülle.

So behebst du mögliche Probleme:

1. Achte darauf, dass dein Smartphone mittig über der Ladespule des Ladegeräts liegt.
2. Wenn du ein kabelloses Ladegerät im Auto verwendest, passe die Position deines Smartphones an, damit es besser ausgerichtet ist.
3. Falls das Problem weiterhin besteht, nimm die Handyhülle ab und versuche erneut zu laden.

Q2: Welche kabellosen Ladegeräte und Powerbanks sind kompatibel?
Diese Handyhülle ist für die Verwendung mit magnetischen (MagSafe) kabellosen Ladegeräten und Powerbanks ausgelegt. Für eine einwandfreie Kompatibilität muss das magnetische Ladezubehör eine Hüllendicke von 2,6mm unterstützen.

Bei Ladegeräten oder kabellosen Powerbanks, die eine Handyhülle mit einer Dicke unter 2,5mm voraussetzen, ist die Kompatibilität nicht gewährleistet. Prüfe vor dem Kauf in der Bedienungsanleitung oder auf der Produktseite deines Ladegeräts, welche Hüllendicke es unterstützt.

Q3: Warum ist die Handyhülle 2,6mm dick?
Die Dicke von 2,6mm sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutz bei Stürzen und Komfort im Alltag, ohne die Schutzwirkung zu beeinträchtigen.

Einige kabellose Ladegeräte stellen bestimmte Anforderungen an die Hüllendicke. Deshalb geben wir dieses Maß auf der Produktseite an, damit du die Kompatibilität prüfen kannst. Bei zukünftigen Produkten verbessern wir das Verhältnis zwischen Schutz, Dicke und Ladekompatibilität weiter.

Q4: Kann ich nicht magnetische kabellose Ladegeräte verwenden, auch im Auto?
Nein. Nicht magnetische kabellose Ladegeräte, darunter viele Modelle fürs Auto, sind in der Regel nicht mit dieser Handyhülle kompatibel. Wenn du ein solches Ladegerät verwenden musst, versuche, dein Smartphone mittig über der Ladespule zu platzieren, oder nimm die Handyhülle vor dem Laden ab.

Q5: Ist es normal, dass mein Smartphone beim kabellosen Laden warm wird?
Ja. Es ist normal, dass dein Smartphone beim kabellosen Laden leicht warm wird.

Objektive und Kamera

Q1: Kann ich den Kameraständer im Hochformat verwenden?

Nein. Der Kameraständer ermöglicht das Anschauen im Querformat mit einem Öffnungswinkel von bis zu 180°, unterstützt aber kein Hochformat.

Q2: Welche Schutzgläser für die Kameraobjektive sind kompatibel?

Zwei Arten von Schutzgläsern für die Kameraobjektive sind kompatibel:

1. Einzelne Schutzgläser für die Kameraobjektive im Eagle-Eye-Stil.
2. Vollflächige Schutzgläser für die Kameraobjektive mit einer Dicke unter 1,3mm.

Q3: Lässt sich die Brennweite über die Kameratаste an der Handyhülle einstellen?

Ja, die Brennweite lässt sich einstellen.

*Kompatible Modelle: Pro-Hülle für iPhone 18 Pro/17 Pro; Pro-Max-Hülle für iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max.