

Sekilas



1	Tombol Daya	5	Tombol Putar/Jeda
2	LED Daya & Bluetooth	6	Tombol Volume Naik
3	Tombol Bluetooth	7	Port Pengisian Daya USB-C
4	Tombol Volume Turun		


Mengisi Daya Speaker

- Gunakan kabel A-C dan pengisi daya yang bersertifikat untuk mencegah kerusakan.



	Berkedip Merah	Baterai Lemah
	Merah Menyala Tetap	Sedang Diisi Daya
	Putih Menyala Tetap	Terisi Penuh

Menyalakan / Mematikan




	Tekan atau Tekan dan Tahan selama 2 Detik	Menyalakan
	Berkedip Putih lalu Berkedip Biru	
	Tekan dan Tahan selama 2 Detik	Mematikan
	Lampu Mati	

Speaker ini akan mati secara otomatis setelah 20 menit jika tidak ada perangkat yang terhubung.

Menggunakan Speaker

Mode Bluetooth

Tekan tombol Bluetooth untuk masuk ke mode pemasangan Bluetooth, lalu pilih "**soundcore Select 4 Go**" dari daftar Bluetooth untuk menghubungkan.




	Tekan	Masuk ke Mode Pemasangan Bluetooth
	Berkedip Biru	Pemasangan Bluetooth
	Biru Menyala Tetap	Bluetooth Terhubung

- Jika speaker tidak terhubung ke perangkat dalam waktu 3 menit setelah dinyalakan, speaker akan otomatis keluar dari mode pemasangan Bluetooth.
- Untuk masuk kembali ke mode pemasangan Bluetooth, tekan tombol Bluetooth satu kali.
- Speaker ini hanya dapat memutar musik di satu perangkat seluler pada satu waktu. Jika perangkat lain yang terhubung mulai memutar musik, speaker akan otomatis beralih dan menghentikan pemutaran yang sedang berlangsung tanpa perlu menjeda perangkat pertama.
- Setiap kali Anda menyalakan speaker, speaker akan otomatis terhubung ke perangkat yang terakhir terhubung jika berada dalam jangkauan Bluetooth. Jika tidak, tekan tombol Bluetooth untuk masuk ke mode pemasangan Bluetooth.

Mode True Wireless Stereo (TWS)

Dua speaker soundcore yang identik dapat dipasangkan satu sama lain untuk menghasilkan suara stereo. Kedua speaker dapat memutar audio yang sama (satu sebagai kanal kiri dan satu lagi sebagai kanal kanan).

Dengan satu speaker terhubung ke ponsel pintar, tekan dan tahan tombol Bluetooth selama 2 detik pada kedua speaker untuk masuk ke mode pemasangan TWS.



	Tekan dan Tahan selama 2 Detik	Masuk ke Mode Pemasangan TWS
	Berkedip Putih	Pemasangan TWS
	Biru Menyala Tetap (Speaker yang Terhubung ke Ponsel Pintar)	TWS Terhubung
○	Putih Menyala Tetap (Speaker Lainnya)	

Perangkat ini tidak dapat dipasangkan TWS dengan produk dari batch sebelumnya. Anda dapat membedakan versi baru dengan memeriksa digit ke-7 pada SN (huruf "C" menandakan versi baru). Jika ada pertanyaan, silakan kunjungi situs web resmi soundcore.

Kontrol Tombol

	Tekan atau Tekan dan Tahan selama 2 Detik	Menyalakan
	Tekan dan Tahan selama 2 Detik	Mematikan
	Tekan	Putar / Jeda
	Tekan Dua Kali	Lagu Berikutnya
	Tekan Tiga Kali	Lagu Sebelumnya
	Tekan	Masuk ke Mode Pemasangan Bluetooth
	Tekan dan Tahan selama 2 Detik	Masuk / Keluar dari Mode Pemasangan TWS

−/+	Tekan	Volume Naik / Turun

Aplikasi soundcore

Unduh aplikasi soundcore untuk meningkatkan pengalaman Anda.



GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Informasi produk: Periksa nama produk dan versi perangkat lunak, atau baca panduan pengguna.
Pembaruan firmware: Anda akan diberi tahu saat versi firmware baru terdeteksi ketika Anda menghubungkan speaker dengan aplikasi.
Status baterai: Menunjukkan sisa daya baterai speaker Anda.
Kontrol volume: Atur level volume melalui aplikasi tanpa menekan tombol pada speaker.
Pengaturan EQ: Tersedia berbagai preset EQ di aplikasi yang dapat Anda pilih untuk mengoptimalkan pengalaman Anda saat menikmati berbagai genre musik.

- **soundcore Signature:** Mode EQ standar yang dioptimalkan untuk suara yang seimbang.
- **Seimbang:** Tanpa penguatan pada suara frekuensi tinggi dan frekuensi rendah.
- **Penguat Treble:** Frekuensi tinggi diperkuat.
- **Penguat Bass:** Memperkuat frekuensi rendah untuk pengalaman bass yang lebih dalam dan kaya.

Atur Waktu Mati Otomatis: Speaker akan mati secara otomatis saat waktu yang ditentukan habis.
Petunjuk suara: Nonaktifkan atau aktifkan kembali petunjuk suara saat menyalakan/mematikan.

Reset

Tekan dan tahan tombol Bluetooth dan tombol volume naik secara bersamaan selama minimal 8 detik untuk mereset speaker.

Spesifikasi

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Input Daya	5V ⎓ 1.5A
Kapasitas Baterai	2400mAh/3.65V
Daya Output Audio	5W
Driver Speaker	1.75 Rentang Penuh
Waktu Pengisian Daya	4 jam
Waktu Pemutaran (bervariasi tergantung level volume dan konten musik)	Hingga 20 jam
Tingkat Ketahanan Air	IP67
Versi Bluetooth	6.0
Jangkauan Bluetooth	30 m / 98 kaki

Dengan ini, Anker Innovations Limited menyatakan bahwa perangkat ini sesuai dengan The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Untuk Pernyataan Kepatuhan, kunjungi situs web: https://uk.soundcore.com/pages/psti-related.

Catatan: 'x' pada Kode SN: xxxxxxxxxxxxxxx adalah variabel, lihat tabel di bawah.

Variabel 'x'	Rentang variabel	Keterangan
Ketujuh	0-9 atau A-F	Menunjukkan versi perangkat keras yang tidak memengaruhi kepatuhan keselamatan.
Kedelapan	8,9,A,B,C...	Menunjukkan tahun: 8 berarti 2018, 9 berarti 2019, A berarti 2020, B berarti 2021, C berarti 2022, dan seterusnya.
Kesembilan dan kesepuluh	01,02,03...	Menunjukkan minggu: 01 berarti minggu pertama tahun ini, 02 berarti minggu kedua tahun ini, dan seterusnya.
Kesebelas	1-7	Menunjukkan hari: 1 berarti Senin, 2 berarti Selasa..., 7 berarti Minggu, dan seterusnya.
Lima digit terakhir	00001-99999	Menunjukkan nomor seri.

1. Konsumsi daya dalam mode siaga: ≤0.5W
2. Manajemen daya: ≤20 menit
3. Informasi adaptor yang berlaku:

Merek: ANKER
Produsen: Anker Innovations Limited
Model: A2337
Input: 100-240V~1.0A, 50-60Hz

Output: 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W / 12.0V ⎓ 2.5A. 30.0W / 15.0V ⎓ 2.0A, 30.0W / 20.0V ⎓ 1.5A, 30.0W (Maks. 30.0W)

Port Terbuka Default: Classic Bluetooth

Deskripsi Port: Setelah perangkat dinyalakan, visibilitas Classic Bluetooth (atau mode pemasangan) otomatis diaktifkan untuk menyediakan layanan pemasangan (atau kontrol) Bluetooth. Layanan Bluetooth dinonaktifkan saat perangkat dimatikan.

Alamat Pabrik:

ZHONGSHAN HUAPU TECHNOLOGY CO., LTD.

3rd to 8th Floor, Bldg B, 1st to 3rd Floor Bldg G, No.6, Huizhi Rd, Sanjiao Town, Zhongshan, Guangdong Province, P.R. China