eufy

Built with Care

Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy and the eufy logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.



PAP 22
Raccolta Carta
51005005060 V01

eufy

User Manual

Entry Sensor



English 01

日本語 08

Deutsch 14

Español 20

Français 26

Italiano 32

Português 38

Nederlands 44

لعَرَبِية 50

TABLE OF CONTENTS

What's Included 01

Battery Placement 01

Adding Entry Sensor to Your System 02

Mounting the Sensor 02

03 Status Led

03 FAQ

04 Notice

WHAT'S INCLUDED

For Entry Sensor Installation



Entry Sensor (T8900)



Sensor Magnet



CR123A Battery



Mounting Screws



Welcome Card



User Manual

Note: Entry Sensor is compatible with eufy Security Homebase.

BATTERY PLACEMENT

Remove the battery compartment cover on the Entry Sensor and insert the provided CR123A battery. Replace the cover.



ADDING ENTRY SENSOR TO YOUR SYSTEM

On eufy Security app follow the on-screen instructions to add your eufy Security devices. Choose **Add Device**, then select **Entry Sensor** to add it to your system.



MOUNTING THE SENSOR

Place the sensor on the edge of a door or window. Use the adhesive strips (On the back of the sensor) or mounting screws provided to mount the sensor.

- Make sure the gap between Entry Sensor and the sensor magnet is less than **1.6 in (4 cm)** when the door or window is closed.

- The bottom of the sensor magnet should align with the **bottom** of Entry Sensor.



STATUS LED

Sensor LED indicator		Entry Sensor status
☀	Flashing blue	Adding to HomeBase
☀	Flashing blue (Once)	Sensor detects an open/close activity
☀	Flashing red (Once)	Sensor battery is low or disconnects from HomeBase

FAQ

1. What battery does the Entry Sensor use?

   Entry Sensor uses a CR123A battery with 3V output.

2. How long does the battery last?

   One CR123A battery usually lasts up to 2 years, but depends on the usage.

Please visit our official website to download the user manual:
www.eufy.com

NOTICE

CE This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the declaration of conformity, visit the Web site https://uk.eufy.com/.

Do not use the Device in the environment at too high or too low temperature, never expose the Device under strong sunshine or too wet environment.

The suitable temperature for the product and accessories is 0°C - 40°C.

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

SUB-1G Frequency range: 866~866.8MHz 868.2~869MHz

SUB-1G Max Output Power: 8.865dBm(ERIP for 868.2~869MHz); 11.746dBm(ERIP for 866~866.8MHz)

The following importer is the responsible party (contact for EU matters only)

Anker Innovations Deutschland GmbH I Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed / mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

The following importer is the responsible party

Company Name: POWER MOBILE LIFE, LLC

Address: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES

Telephone: 1-800-988-7973

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC RF Statement:

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

UK CA This product complies with the radio interference requirements of the United Kingdom.

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://uk.eufy.com

UK PSTI Statement

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the website: https://www.eufy.com/uk/psti-related.

Anker Technology (UK) Limited | GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

目次

パッケージ内容 08

電池を入れる 09

システムのセットアップ 09

センサーの取り付け 10

10 LED インジケーター

11 よくある質問

11 安全に関する注意事項

パッケージ内容



センサー本体
(T8900)



センサー
マグネット



CR123A
リチウム電池



取り付け用
ネジ (x3)



防犯ステッカー



取扱説明書

注意 : 本製品を使用するには、Eufy Security HomeBase 2 または HomeBase S380 と接続する必要があります。

電池を入れる

背面のカバーを開け、同梱の電池（CR123A) を入れます。電池の + と - が電池ボックスの + と - の表示に合っていることを確認し、カバーを閉じます。



システムのセットアップ

Eufy Security アプリの画面の指示に従って Entry Sensor をデバイスリストに追加してください。デバイスの追加を選択し、「Alarm System」->「Entry Sensor」を選択してシステムに追加してください。



センサーの取り付け

本製品をドアや窓の端に設置してください。(※本製品は室内でのみご使用ください。) 背面の両面テープで直接貼り付けるか、背面カバーを外して内側から 2 箇所の穴を付属のネジで固定します。

- ドアまたは窓が閉じている状態で、センサー本体とセンサーマグネットの間の距離が 4 cm 未満になるように取り付けてください。
- センサー本体とセンサーマグネットの底面の高さが揃うように取り付けてください。



LED インジケーター

LED インジケーター	本製品の状態
青色で点滅	HomeBase に追加中
青色で点滅 (1 回)	開閉動作を検出
赤色で点滅 (1 回)	電池残量が少ない / HomeBase から切断

よくある質問

1. 使用できる電池の種類を教えてください。
   3V 出力の CR123A リチウム電池を使用してください。
2. 電池はどのくらい持ちますか？
   最大 2 年ですが、使用環境や使用方法により異なります。

安全に関する注意事項

- 本製品の動作温度は約 0 ～ 40℃です。
- 極端に高温または低温の環境で本製品を使用しないでください。また、強い日差しの下や、水気の多い場所での使用は避けてください。
- 本製品はおもちゃではありません。お子様が本製品で遊ぶことがないようご注意ください。
- 付属の部品を、お子様の手の届く場所で使用・保管しないでください。小さな部品を口に入れ、窒息する恐れがあります。万一誤飲してしまった場合は、直ちに医師に相談してください。
  危険：本製品に対応していない電池と交換しないでください。火事や爆発、けがを引き起こす可能性があります。



本製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高品質の素材および部品を使用して設計・製造されています。



本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

INHALTSVERZEICHNIS

Im Lieferumfang 14

Batterie Einlegen 14

Den Einbruchsensor Ihrem System Hinzufügen 15

Sensor Anbringen 15

16 Led

16 Häufig Gestellte Fragen

17 Hinweis

IM LIEFERUMFANG

Für die Einbruchsensor-Installation



Einbruchsensor (T8900)



Sensormagnet



CR123A-Batterie



Befestigungs-schrauben

Note: Der Eingangssensor ist nur mit der eufy Security Homebase oder Homebase E kompatibel.

BATTERIE EINLEGEN

Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs des Einbruchsensors ab und setzen Sie die im Lieferumfang enthaltene CR123A-Batterie ein. Bringen Sie den Deckel wieder an.



DEN EINBRUCHSENSOR IHREM SYSTEM HINZUFÜGEN

Befolgen Sie in der Eufy Security-App die Anweisungen auf dem Display, um Ihre Eufy Security-Geräte hinzuzufügen. Wählen Sie **Gerät hinzufügen** aus und dann **Einbruchsensor**, um diesen Ihrem System hinzuzufügen.



SENSOR ANBRINGEN

Bringen Sie den Sensor an der Kante einer Tür oder eines Fensters an. Verwenden Sie dazu die Klebestreifen (auf der Rückseite des Sensors) oder die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben.

- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Einbruchsensor und dem Sensormagneten weniger als **4 cm** beträgt, wenn die Tür oder das Fenster geschlossen ist.
- Die Unterseite des Sensormagneten sollte an der Unterseite des Einbruchsensors ausgerichtet sein.



LED

Farbe der Sensor-LED-Anzeige	Status des Einbruchsensors
Blinkt weiß	Wird der HomeBase hinzugefügt
Blinkt einmal weiß	Sensor erkennt eine Aktivität des Typs Öffnen / Schließen
Blinkt einmal rot	Ladestand der Sensorbatterie ist niedrig, oder der Sensor hat keine Verbindung zur HomeBase

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. **Welche Batterie wird für den Einbruchsensor verwendet?**
   Für den Einbruchsensor wird eine CR123A-Batterie mit einer Ausgangsleistung von 3 V verwendet.
2. **Wie lange hält die Batterie?**
   Eine CR123A-Batterie hält in der Regel bis zu 2 Jahre, je nach Nutzung.

Laden Sie das Benutzerhandbuch über unsere offizielle Website herunter: www.eufy.com

HINWEIS

CE Dieses Produkt entspricht den EU-Bestimmungen zur Störfestigkeit.

Konformitätserklärung

Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website https://uk.eufy.com/.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit zu hoher oder zu niedriger Temperatur; setzen Sie das Gerät niemals starker Sonneneinstrahlung oder einer zu feuchten Umgebung aus.

Der zulässige Temperaturbereich für das Produkt und das Zubehör liegt zwischen 0 °C und 40 °C.

Informationen zur HF-Belastung: Die maximal zulässige Belastung wurde basierend auf einem Abstand von d=20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Anforderungen in Bezug auf die HF-Belastung zu erfüllen, ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper einzuhalten.

VORSICHT! BEI AUSTAUSCH DES AKKUS DURCH EINEN UNGEEIGNETEN AKKUTYP BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. GEBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN ENTSORGEN.

SUB-1G Frequenzbereich: 866 bis 866,8 MHz 868,2 bis 869 MHz

SUB-1G Max. Ausgangsleistung: 8,865 dBm (ERIP für 868,2 bis 869 MHz); 11,746 dBm (ERIP für 866 bis 866,8 MHz)

Importiert durch (Ansprechpartner nur innerhalb der EU)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Straße 3, 80807 München, Deutschland

Dieses Produkt ist mit hochwertigen Materialien und Komponenten für Recycling und Wiederverwertung konzipiert.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer angemessenen Sammelstelle für das Recycling zugeführt werden muss. Durch das ordnungsgemäße Entsorgen und Recyceln tragen Sie zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden bei. Weitere Informationen zum Entsorgen und Recyceln dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem zuständigen Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

TABLA DE CONTENIDOS

Contenido 20

Colocación de La batería 20

Cómo Añadir el Sensor de Entrada al Sistema 21

Montaje del Sensor 21

22 Led

22 Preguntas Frecuentes

23 Aviso

CONTENIDO

Instalación de sensores de entrada



Sensor de entrada (T8900)



Imán del sensor



Batería CR123A



Tornillos de montaje

Note: Entry Sensor solo es compatible con eufy Security Homebase o Homebase E.

COLOCACIÓN DE LA BATERÍA

Retire la tapa del compartimento de la batería del sensor de entrada e inserte la batería CR123A. Vuelva a colocar la tapa.



CÓMO AÑADIR EL SENSOR DE ENTRADA AL SISTEMA

En la aplicación eufy Security siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para agregar sud dispositivos de seguridad eufy. Elija **Agregar dispositivo** y, a continuación, seleccione **Sensor de entrada** para añadirlo a su sistema.



MONTAJE DEL SENSOR

Coloque el sensor en el borde de una puerta o ventana. Utilice las bandas adhesivas (en la parte posterior del sensor) o tornillos de montaje suministrados para montar el sensor.

- Asegúrese de que la separación entre el sensor de entrada y el imán del sensor es inferior a **4 cm** cuando la puerta o la ventana están cerradas.
- La parte inferior del imán del sensor debe alinearse con la parte inferior del sensor de entrada.



LED

Color del indicador LED del sensor	Estado del sensor de entrada
Parpadeo blanco	Se está añadiendo a HomeBase
Parpadeo blanco (una vez)	El sensor detecta una actividad de apertura/cierre
Parpadeo rojo (una vez)	La batería del sensor se está agotando o se desconecta de HomeBase

PREGUNTAS FRECUENTES

1. **¿Qué batería utiliza el sensor de entrada?**
   El sensor de entrada utiliza una batería CR123A con salida de 3 V.
2. **¿Cuánto dura la batería?**
   La batería CR123A dura hasta 2 años, pero depende del uso.

Visite nuestro sitio web oficial para descargar el manual del usuario: www.eufy.com

AVISO

CE Este producto cumple los requisitos de interferencias radioeléctricas de la Comunidad Europea.

Declaración de conformidad

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web https://uk.eufy.com/.

No utilice el dispositivo en entornos con temperaturas demasiado altas o bajas. Nunca exponga el dispositivo a la luz solar intensa o a entornos demasiado húmedos.

La temperatura adecuada para el producto y los accesorios es de 0 °C a 40 °C.

Información sobre exposición a radiofrecuencia: El nivel de exposición máxima permitida (MPE) se ha calculado en base a una distancia de d = 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo. Para mantener la conformidad con los requisitos de exposición a radiofrecuencia, mantenga el dispositivo a una distancia de 20 cm del cuerpo.

PRECAUCIÓN: PUEDE EXISTIR RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR OTRA DE UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS COMO SE INDICA EN LAS INSTRUCCIONES.

Intervalo de frecuencia SUB-1G: 866-866,8 MHz; 868,2-869 MHz

Potencia de salida máxima SUB-1G: 8,865 dBm (PIRE a 868,2-869 MHz); 11,746 dBm (PIRE a 866-866,8 MHz)

El siguiente importador es la parte responsable (contacto solo para asuntos relacionados con la UE).

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Múnich, Alemania

Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe depositarse en unas instalaciones de recogida adecuadas para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medioambiente. Para obtener más información acerca de la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de retirada de desechos o la tienda donde compró el producto.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu 26

Placement de la Pile 26

Ajout d'un Capteur D'entrée à Votre système 27

Montage du Capteur 27

28 LED

28 FAQ

29 Avis

CONTENU

Pour l'installation du capteur d'entrée



Capteur d'entrée (T8900)



Aimant de capteur



Pile CR123A



Vis de montage

Note: Le capteur d'entrée est uniquement compatible avec l'eufy Security Homebase ou Homebase E.

PLACEMENT DE LA PILE

Retirez le couvercle du compartiment à pile du capteur d'entrée et insérez la pile CR123A fournie. Replacez le couvercle.



AJOUT D'UN CAPTEUR D'ENTRÉE À VOTRE SYSTÈME

Sur l'application Eufy Security, suivez les instructions à l'écran pour ajouter vos périphériques Eufy Security. Choisissez **Ajouter un périphérique**, puis sélectionnez **Capteur d'entrée** pour l'ajouter à votre système.



MONTAGE DU CAPTEUR

Placez le capteur sur le bord d'une porte ou d'une fenêtre. Utilisez les bandes adhésives (à l'arrière du capteur) ou les vis de montage fournies pour monter le capteur.

- Assurez-vous que l'écart entre le capteur d'entrée et l'aimant du capteur est inférieur à **4 cm** lorsque la porte ou la fenêtre est fermée.
- Le bas de l'aimant du capteur doit s'aligner avec le bas du capteur d'entrée.



LED

Couleur du voyant LED du capteur	État du capteur d'entrée
Blanc clignotant	Ajouter à HomeBase
Blanc clignotant (une fois)	Le capteur détecte une activité ouverte/fermée
Rouge clignotant (une fois)	La pile du capteur est faible ou se déconnecte de HomeBase

FAQ

1. **Quelle pile le capteur d'entrée utilise-t-il ?**
   Le capteur d'entrée utilise une pile CR123A à sortie 3 V.
2. **Quelle est la durée de vie de la pile ?**
   Une pile CR123A dure généralement jusqu'à 2 ans, mais cela dépend de l'utilisation.

Rendez-vous sur notre site officiel pour télécharger le manuel de l'utilisateur : www.eufy.com

AVIS

Ce produit est conforme aux exigences en matière d'interférences radio de l'Union européenne.

Déclaration de conformité

Anker Innovations Limited déclare par le présent document que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Pour la déclaration de conformité, consulter le site Web https://uk.eufy.com/.

Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement où la température est trop élevée ou trop basse, ne jamais exposer l'appareil à la forte lumière du soleil ni à un environnement trop humide.

La température appropriée pour le produit et les accessoires est comprise entre 0 °C et 0 °C.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (MPE) a été calculé sur la base d'une distance de d=20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour maintenir la conformité aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, utiliser un produit qui maintient une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

DANGER, RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN AUTRE TYPE DE BATTERIE. JETER LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Plage de fréquences SUB-1G : 866 à 866,8 MHz 868,2 à 869 MHz

Puissance de sortie maximale SUB-1G : 8,865 dBm (PIRE pour 868,2 à 869 MHz) ; 11,746 dBm (PIRE pour 866 à 866,8 MHz)

L'importateur suivant est la partie responsable (contact pour les affaires européennes uniquement)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Allemagne

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être transmis à un établissement de collecte adapté pour permettre son recyclage. Une mise au rebut et un recyclage appropriés contribuent à la protection des ressources naturelles, de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

INDICE DEI CONTENUTI

Contenuto Della Confezione 32

Sostituzione Della Batteria 32

Aggiunta del Sensore per Ingresso al Sistema 33

Montaggio del Sensore 33

34 Led

34 Domande frequenti

35 Avviso

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Per l'installazione del sensore per ingresso



Sensore per ingresso (T8900)



Magnete del sensore



Batteria CR123A



Viti di montaggio

Note: Il sensore di ingresso è compatibile solo con eufy Security Homebase o Homebase E.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Rimuovere il coperchio del vano batteria sul sensore per ingresso e inserire la batteria CR123A in dotazione. Rimettere il coperchio.



AGGIUNTA DEL SENSORE PER INGRESSO AL SISTEMA

Nell'app Eufy Security, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere dispositivi Eufy Security. Scegliere **Aggiungi dispositivo**, quindi selezionare **Sensore per ingresso** per aggiungerlo al sistema.



MONTAGGIO DEL SENSORE

Posizionare il sensore sul bordo di una finestra o di una porta. Usare le strisce adesive (posizionate sul retro del sensore) o le viti in dotazione per montare il sensore.

- Assicurarsi che lo spazio tra il sensore per ingresso e il magnete del sensore sia inferiore a **4 cm** quando la porta o la finestra è chiusa.
- La parte inferiore del magnete del sensore deve allinearsi con la parte inferiore del sensore per ingresso.



LED

Colore spia LED sensore	Stato sensore per ingresso
Bianco lampeggiante	Aggiunto alla base di ricarica
Bianco lampeggiante (una volta)	Il sensore rileva un'attività di apertura/chiusura
Rosso lampeggiante (una volta)	La batteria del sensore è scarica o disconnessa dalla base di ricarica

DOMANDE FREQUENTI

1. **Che batteria usa il sensore per ingresso?**
   Il sensore per ingresso usa una batteria CR123A con uscita da 3V.
2. **Quanto dura la batteria?**
   Una batteria CR123A dura solitamente fino a 2 anni, ma la durata varia in base all'utilizzo.

Visita il nostro sito Web ufficiale per scaricare il manuale utente: www.eufy.com

AVVISO

Il presente prodotto è conforme ai requisiti dell'Unione europea relativi alle interferenze radio.

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Anker Innovations Limited dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni correlate previste dalla direttiva 2014/53/UE. Per la dichiarazione di conformità, visitare il sito Web https://uk.eufy.com/.

Non utilizzare il dispositivo in un ambiente con temperatura eccessivamente alta o bassa, non esporre il dispositivo alla luce solare diretta o in un ambiente troppo umido.

La temperatura adatta per questo prodotto e i relativi accessori è compresa fra 0 °C e 40 °C.

Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze: il livello di esposizione massima consentito (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze, usare il prodotto in modo da mantenere una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.

Gamma di frequenza SUB-1G: 866 ~ 866,8 MHz 868,2 ~ 869 MHz

Potenza max di uscita SUB-1G: 8,865 dBm (EIRP per 868,2 ~ 869 MHz); 11,746 dBm (EIRP per 866 ~ 866,8 MHz)

Il seguente importatore è la parte responsabile (contatto solo per questioni UE)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Monaco, Germania

Il presente prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, riciclabili e riutilizzabili.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici e deve essere consegnato presso un centro di raccolta per il riciclo. Uno smaltimento appropriato e il riciclo aiutano a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

ÍNDICE CONTENTS

Está Incluído 38

Colocação da Bateria 38

Adicionar o Sensor de Entrada ao Seu Sistema 39

Instalar o Sensor 39

40 Led

40 Perguntas Frequentes

41 Aviso

ESTÁ INCLUÍDO

Para a instalação do sensor de entrada



Entry Sensor (T8900)



Sensor Magnet



CR123A Battery



Mounting Screws

Nota: O sensor de entrada apenas é compatível com a eufy Security HomeBase ou a HomeBase E.

COLOCAÇÃO DA BATERIA

Remova a tampa do compartimento da bateria no sensor de entrada e insira a bateria CR123A fornecida. Volte a colocar a tampa.



ADICIONAR O SENSOR DE ENTRADA AO SEU SISTEMA

Na aplicação eufy Security siga as instruções no ecrã para adicionar os seus dispositivos eufy Security. Selecione Adicionar dispositivo e, em seguida, selecione Sensor de entrada para o adicionar ao seu sistema.



INSTALAR O SENSOR

Coloque o sensor no parapeito de uma porta ou janela. Utilize as fitas adesivas (na parte de trás do sensor) ou os parafusos de instalação fornecidos para instalar o sensor.

- Certifique-se de que o espaço entre o sensor de entrada e o íman do sensor é inferior a 4 cm (1,6 pol) quando a porta ou a janela estiver fechada.
- O fundo do íman do sensor deve ser alinhado com o fundo do sensor de entrada.



LED

indicador LED do sensor	Estado do sensor de entrada
Azul intermitente	Adicionar à HomeBase
Azul intermitente (uma vez)	O sensor deteta uma atividade de abrir/fechar
Vermelho intermitente (uma vez)	A bateria do sensor está fraca ou este desligou-se da HomeBase

PERGUNTAS FREQUENTES

1. Qual a bateria utilizada no sensor de entrada?
   O sensor de entrada utiliza uma bateria CR123A com uma saída de 3 V.
2. Quanto tempo dura a bateria?
   Normalmente, uma bateria CR123A dura até 2 anos, mas depende da utilização.

Visite o nosso website oficial para transferir o manual do utilizador: www.eufy.com

AVISO

Este produto cumpre as normas de interferências rádio da Comunidade Europeia.

Declaração de Conformidade

A Anker Innovations Limited declara deste modo que este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Para ver a declaração de conformidade, visite o Web site https://uk.eufy.com/.

Não utilizar o dispositivo em ambientes com temperaturas demasiado altas ou baixas, nunca expor o dispositivo a luz solar forte ou a ambientes demasiado molhados.

A temperatura adequada para o produto e os acessórios é entre 0°C e 40 °C.

Informação sobre a exposição a RF: O nível de Exposição Máxima Permitida (EMP) foi calculado com base numa distância de d=20 cm ente o dispositivo e o corpo humano. Para manter o cumprimento dos requisitos de exposição a RF, utilize o produto mantendo uma distância de 20 cm entre o dispositivo e o corpo humano.

ADVERTÊNCIA: EXISTE O RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Intervalo de frequências SUB-1G: 866~866,8 MHz 868,2~869 MHz

SUB-1G Potência de saída máxima: 8,865 dBm(ERIP para 868,2~869 MHz); 11,746 dBm(ERIP para 866~866,8 MHz)

O seguinte importador é o responsável (contactar apenas para assuntos na UE)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munique, Alemanha

Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de qualidade elevada que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo indica que o produto não pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos, devendo ser depositado num centro de recolha adequado para reciclagem. A eliminação e a reciclagem corretas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre a eliminação e reciclagem deste produto, contacte o seu município, os serviços de eliminação ou o local de compra do produto.

INHOUDSOPGAVE

Wat Zit er in de Doos? 44

Plaatsing Van de Batterij 44

Openingssensor Aan uw Systeem Toevoegen 45

De sensor Monteren 45

46 Led

46 Faq

47 Kennisgeving

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

Voor de installatie van de openingssensor:



Openingssensor (T8900) | Sensormagneet | CR123A-batterij | Bevestigingsschroeven

Nota: De openingssensor is alleen compatibel met het eufyCam Security-systeem.

PLAATSING VAN DE BATTERIJ

Verwijder het klepje van het batterijvak op de openingssensor en plaats de meegeleverde CR123A-batterij. Plaats het klepje terug.



OPENINGSSENSOR AAN UW SYSTEEM TOEVOEGEN

Volg in de eufy Security-app de instructies op het scherm om uw eufy Security-apparaten toe te voegen. Kies **Apparaat toevoegen** en selecteer **Openingssensor** om deze toe te voegen aan uw systeem.



DE SENSOR MONTEREN

Plaats de sensor op de rand van een deur of raam. Bevestig de sensor met behulp van de zelfklevende strips (op de achterkant van de sensor) of de meegeleverde bevestigingsschroeven.

- Zorg ervoor dat de afstand tussen de openingssensor en de sensormagneet minder dan **4 cm** is wanneer de deur of het raam gesloten is.
- De onderkant van de magneet moet zijn uitgelijnd met de onderkant van de sensor.



LED

Kleur LED-indicator van sensor	Status van openingssensor
Knippert wit	Toevoegen aan HomeBase
Knippert één keer wit	Sensor detecteert een opening/sluiting
Knippert één keer rood	De batterij van de sensor is bijna leeg of maakt geen verbinding met de HomeBase

FAQ

1. **Welke batterij gebruikt de openingssensor?**
   Openingssensor maakt gebruik van een CR123A-batterij met 3V-uitgangsvermogen.
2. **Hoe lang gaat de batterij mee?**
   Een CR123A-batterij gaat meestal maximaal 2 jaar mee, maar dit is afhankelijk van het gebruik.

Bezoek onze officiële website om de gebruikershandleiding te downloaden: www.eufy.com

KENNISGEVING

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Gemeenschap.

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Bezoek de website https://uk.eufy.com/ voor de verklaring van overeenstemming.

Gebruik het apparaat niet bij een te hoge of te lage temperatuur, stel het apparaat nooit bloot aan sterk zonlicht of een te natte omgeving.

Het geschikte temperatuurbereik voor het product en de accessoires is 0 °C - 40 °C.

Informatie over RF-blootstelling: de maximaal toelaatbare blootstelling (MPE) is berekend op basis van een afstand van d=20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Zorg er dus voor dat het apparaat minstens 20 cm verwijderd blijft van het menselijk lichaam om te blijven voldoen aan de vereisten voor RF-blootstelling.

LET OP! EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Frequentiebereik SUB-1G: 866~866,8 MHz 868,2~869 MHz

Max. vermogen SUB-1G: 8,865 dBm (ERIP voor 868,2~869 MHz); 11,746 dBm (ERIP voor 866~866,8 MHz)

De volgende importeur is de verantwoordelijke partij (neem alleen contact op voor zaken die betrekking hebben op de EU)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Duitsland

Dit product is ontworpen en gefabriceerd met materialen van hoge kwaliteit en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Dit symbool betekent dat dit product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en moet worden ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamelpunt voor recycling. Door het op de juiste manier weg te gooien en te recyclen helpt u natuurlijke hulpbronnen, de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen. Neem voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalverwijderingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

جدول المحتويات

اللوازم المضمّنة 50
مكان وضع البطارية 50
إضافة جهاز Entry Sensor إلى النظام 51
تركيب جهاز الاستشعار 51
LED 52
FAQ 52
إشعار 53

اللوازم المضمّنة

لتثبيت جهاز Entry Sensor



براغي للتركيب
بطارية CR123A
مغنطيس جهاز الاستشعار
Entry Sensor (T8900)

Nota: يتوافق جهاز Entry Sensor مع نظام الأمان eufyCam فقط.

مكان وضع البطارية

أزل غطاء حجرة البطارية الموجود على Entry Sensor وأدخل بطارية CR123A المضمّنة. استبدل الغطاء.



إضافة جهاز Entry Sensor إلى النظام

في تطبيق Eufy Security، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة أجهزة Eufy Security. اختر إضافة جهاز، ثُم حدد Entry Sensor لإضافته إلى النظام.



تركيب جهاز الاستشعار

ضع جهاز الاستشعار على حافة باب أو نافذة. استخدم الشرائط اللاصقة (على الجانب الخلفي من جهاز الاستشعار) أو براغي التركيب المضمّنة لتثبيت جهاز الاستشعار.

• تأكد من أن تكون الفجوة بين جهاز Entry Sensor ومغنطيس جهاز الاستشعار أقل من 1,6 بوصات (4 سم) عند إغلاق الباب أو النافذة.

• يجب أن تتم محاذاة الجهة السفلية لمغنطيس جهاز الاستشعار مع الجهة السفلية لجهاز Entry Sensor.



LED

لون مؤشر DEL لجهاز الاستشعار	حالة جهاز rosneS yrtnE
أبيض وامض	الإضافة إلى HomeBase
أبيض وامض (مرة واحدة)	يكتشف جهاز الاستشعار نشاط فتح / إغلاق
أحمر وامض (مرة واحدة)	طاقة بطارية جهاز الاستشعار منخفضة أو مفصولة عن HomeBase

FAQ

1. ما البطارية التي يستخدمها جهاز Entry Sensor؟

يستخدم جهاز Entry Sensor بطارية CR123A بإخراج 3 فولت.

2. كم تدوم البطارية؟

تدوم بطارية CR123A عادةً حتى سنتَين كحد أقصى، ولكن يعتمد ذلك على الاستخدام.

يرجى زيارة موقعنا الرسمي على الويب لتنزيل دليل المستخدم: www.eufy.com

CUSTOMER SERVICE

カスタマーサポート | Kundendienst | Servicio de atención al cliente | Service clientèle
Servizio clienti | Klantenservice | Serviço de apoio ao cliente | خدمة العملاء

Warranty

保証内容 | Garantie | Garantía | Garantie | Garanzia | Garantie | Garantia | الضمان

12-month limited warranty
通常保証 18 ヶ月 (延長あり)
12 Monate eingeschränkte Garantie
Garantía limitada de 12 meses
Garantie limitée de 12 mois
Garanzia limitata di 12 mesi
12 maanden beperkte garantie
Garantie limitée de 12 mois

ضمان محدود لمدة 12 شهرًا

(US) +1 (800) 988-7973
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(中国) +86 400 0550 036
(日本) 03 4455 7823
(AU) +61 3 8331 4800
(Egypt) +20 8000 000 826
(UAE) +971 8000 320 817
(Kuwait) +965 2206 9086
(Saudi Arabia) +966 8008 500 030

support@eufy.com
E メール : support@anker.com

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

@EufyOfficial @EufyOfficial @EufyOfficial

إشعار.

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات الهيئة الأوروبية الخاصة بتداخل الترددات اللاسلكية.

بيان المطابقة

بموجب هذا المستند، تعلن شركة Anker Innovations Limited توافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في التوجيه 2014/53/EU.
للوصول إلى إعلان التوافق، تفضل بزيارة موقع الويب https://uk.eufy.com/.
لا تستخدم الجهاز في بيئة ذات درجة حرارة عالية جدًا أو منخفضة جدًا ولا تعرّض الجهاز مطلقًا لأشعة الشمس القوية أو لبيئة مبللة جدًا.
تتراوح درجة الحرارة المناسبة للمنتج والملحقات ما بين 0 درجة مئوية و40- درجة مئوية.
معلومات التعرض للترددات اللاسلكية: تم حساب مستوى الحد الأقصى للتعرض المسموح به (MPE) استنادًا إلى مسافة م=20 سم بين الجهاز وجسم الإنسان. للحفاظ على الامتثال لمتطلبات التعرض للترددات اللاسلكية، استخدم المنتج الذي يحافظ على مسافة 20 سم بين الجهاز وجسم الإنسان.
تنبيه خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بأخرى من نوع غير صحيح. التخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للتعليمات
نطاق تردد SUB-1G: 866 ~ 868.8 ميغاهيرتز، 868.2~869 ميغاهيرتز
الحد الأقصى لطاقة خرج SUB-1G: 8.865 ديسيبل مللي واط (ERIP لـ 868.2~869 ميغاهيرتز)؛ 11.746 ديسيبل مللي واط (ERIP لـ 866~866.8 ميغاهيرتز)
المستورد التالي هو الطرف المسؤول (الاتصال بشؤون الاتحاد الأوروبي فقط)
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادةتدويرها وإعادة استخدامها.
يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم التخلص من المنتج على أنه من المهملات المنزلية العادية، بل يجب تسليمه إلى المنشأة المناسبة لتجميع النفايات بغرض إعادة التدوير. يساعد التخلص وإعادة التدوير على نحو سليم في حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص **من المنتج أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.**