



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




soundcore ilovasini yuklab oling, EQ sozlamalarini moslashtiring, O'yin rejimini sinab ko'ring, sensorli boshqaruvlarni sozlang, dasturiy ta'minotni yangilang va boshqa funksiyalarni o'rganing.

Agar quloqchinlaringiz soundcore ilovasi bilan ulanmasa, ilovani qayta o'rnating yoki mobil ilovalar do'koningizda mavjud bo'lgan eng so'nggi versiyasiga yangilang.


Ilovani <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore> orqali yuklab oling.

UMUMIY MA'LUMOT




1. Sozlanadigan quloq ilgagi
2. Sensorli hudud
3. Zaryadlash kontaktorlari
4. Ovoz chiqishi
5. LED yorug'lik tasmasi
6. USB-C Quvvatlash Porti
7. Zaryadlash qutisi tugmasi

YOQISH VA JUFTLASH



1. Zaryadlash qutisini oching. Naushniklar avtomatik ravishda yoqiladi va Bluetooth ulanish rejimiga o'tadi.




2. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan "**soundcore AeroFit 2**" ni tanlang va ulaning. Juftlash jarayonida LED yorug'lik chizig'i zaryadlash qutisi miltillay boshlaydi. Ulanish muvaffaqiyatli bo'lgandan so'ng, LED yorug'lik tasmasi 1 soniya davomida yonib turadi o'chirish.

🔔 Quloqchinlar ulanishi amalga oshirilgandan so'ng, agar qurilmangizdan juftlash tarixini o'chirmagan bo'lsangiz, har safar quvvatlash qutisini ochganingizda ular avtomatik ravishda qurilmangizga qayta ulanadi.

IKKITA ULANISH


Quloqchiningizni bir vaqtning o'zida ikkita Bluetooth qurilmasiga ulash uchun ikki usul mavjud:

1



2

The Second Device




1-usul: Ikkinchi qurilma bilan qo'lda juftlash

Quloqchilarni taqib turganingizda, ikkala quloqchinning sensorli boshqaruv joylarini 3 soniya davomida bosib turing, juftlash rejimi uchun ovozli signalni eshitguningizcha. Keyin ikkinchi qurilma bilan ulanishni davom ettirishingiz mumkin.

🔔 Agar quloqchiningiz ikkita qurilmaga ulangan bo'lsa, yangi qurilma bilan ulashdan oldin kamida bittasini o'chiring.

2-usul: soundcore ilovasidan foydalaning




soundcore ilovasida, asosiy interfeysda **Dual Connections** tugmasini bosing, so'ngra **Yangi Qurilmani Ulanish** bo'limiga o'ting.


 Ikkita ulanish funksiyasi odatiy bo'lib yoqilgan.

QO'LDA JUFTLASH


Bluetooth ulanish rejimiga qo'lda o'tish uchun:



1. Naushniklarni quvvatlash qutisiga qaytaring.




2. Futlyarni ochiq holda qoldiring, so'ngra quvvatlash futlyarining tugmasini 3 soniya bosib turing.




3. Naushniklar ulanish rejimiga o'tadi. Qurilmangiz bilan juftlashishni davom eting.



KIYISH



1. Naushniklarni oling va quloq ilgaklarini LV4 holatiga to'liq suring, bu eng katta moslikni ta'minlaydi.



2. Tashqi qulog'ingiz bo'ylab quloq ilgaklarini to'g'ri joylash uchun aylantiring.



3. Quloqchinlarni taqqandan so'ng, quloq ilgaklarini to'rt daraja orasida oldinga va orqaga siljitib, o'zingizga qulay bo'lgan holatni topishingiz mumkin eng qulay va xavfsiz moslama.


Quloq ilgagi joylashuvi bo'yicha qo'llanma



To'g'ri moslashish



Daraja juda kichik




Darajasi juda katta



Barqaror Fit


Qanday tozalash kerak



Kontaktlarni zaryadlash

Har bir foydalanishdan so'ng, quloqchinlarni yumshoq va quruq mato bilan artib, zaryadlash kontaktlarini paxta tayoqchasi bilan tozalang, ter yig'ilishi tufayli yuzaga keladigan zaryadlash va o'chirish muammolarini oldini olish uchun.

OVOZ EFFEKTILARI




soundcore ilovasida standart ovoz effekti "soundcore Signature" bo'lib, bu soundcore jamoasi tomonidan tavsiya etilgan maxsus oldindan sozlangan effekt hisoblanadi. Biz turli vaziyatlar uchun 22 ta EQ oldindan sozlamalarini taklif qilamiz, ularni siz o'z xohishingizga ko'ra almashtirishingiz mumkin. Bundan tashqari, siz "Custom Equalizer" sahifasida sakkizta slayderni sozlash orqali o'zingizning ovoz profilingizni yaratishingiz mumkin.


AI TARJIMASI

Eslatma: AI Tarjima xizmatidan foydalanish uchun, iltimos, soundcore ilovasini yuklab oling va uni 3.8.7 yoki undan keyingi versiyaga yangilang. Keyin, quloqchinlaringizni ilovaga ulang va dasturiy ta'minotni eng so'nggi versiyaga yangilang.

AI tarjimasiga kirishning ikki usuli mavjud:




- Usul 1: Mening Qurilmalar sahifasida **Bir marta bosish orqali tarjima qilishni bosing.**



- 2-usul: AeroFit 2 sahifasida pastdagi **AI Translation** tugmasini bosib.


Yuzma-yuz tarjima



1. Sahifaning yuqorisidagi til bo'limiga teging, so'ngra **Ularning tili** va **Mening tilimni** tanlang Til.
2. Pastki o'ng tugmani bosib va quloqchiningizga gapiring. Tarjima davomida ijro etiladi telefoningiz.
3. Chap pastki tugmani bosib va telefoningizga gapiring. Tarjima sizning orqali ijro etiladi quloqchilar.

💡 100 dan ortiq tillarni va real vaqt suhbat tarjimasini qo'llab-quvvatlaydi.

Haqiqiy vaqt tarjimasi



Tarjima ilovada real vaqt rejimida ko'rsatiladi.

- 1. **Haqiqiy vaqt tarjimasini** bosing.
 - 2. Sahifaning yuqorisidagi til bo'limiga teging, so'ngra **Ularning tili** va **Mening tilimni** tanlang Til.
 - 3. Mikrofon tugmasini bosib yozishni boshlang. Chap tarafdagi tugmani bosib pauza qiling, va o'ng tarafdagi tugmani bosib davom ettiring O'ng tugmani bosib **Real-Time Translation** rejimidan chiqish.
- 💡 00 dan ortiq tillarni qo'llab-quvvatlaydi.

BOSHQARUV

Ikkita quloqchinlardan foydalanish

Ovozni ijro etish/to'xtatib turish uchun o'ng quloqchani ikki marta bosing

Qo'shiqlarni o'tkazib yuborish uchun chap quloqchinni ikki marta bosing

Qo'ng'iroqlarga javob berish uchun ikki marta bosing

Qo'ng'iroqlarni rad etish/tugatish uchun 2 soniya bosib turing

Yagona eshitish vositasidan foydalanish

Ovozni ijro etish/pauza qilish uchun quloqchinni ikki marta bosing


Qo'ng'iroqlarga javob berish uchun ikki marta bosing

Qo'ng'iroqlarni rad etish/tugatish uchun 2 soniya bosib turing

		Ikki quloqchinlardan foydalanish	Yagona quloqchindan foydalanish
	Ovozli faylni ijro etish / To'xtatish	Ikki marta teging (R)	Ikki marta bosish
	Oldingi trekni o'ynating	soundcore ilovasida moslashtiring	/
	Keyingi trekni o'ynating	Ikki marta bosish (L)	
	Qo'ng'iroqqa javob bering	Ikki marta bosish (L/R)	Ikki marta bosish
	Qo'ng'iroqni rad etish / Qo'ng'iroqni tugatish	2 soniya bosib turing (L/R)	2 soniya davomida bosib turing
	Ovoz balandligini oshirish	soundcore ilovasida moslashtiring	soundcore ilovasida moslashtiring
	Ovozini pasaytiring		
	Ovozli yordamchini faollashtiring	soundcore ilovasida moslashtiring	soundcore ilovasida moslashtiring


Touch Controls funksiyasini soundcore ilovasida moslashtirish

Eslatma: Foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat illyustratsiya maqsadida keltirilgan. Haqiqiy displey mazmuni dasturiy ta'minotga qarab farq qilishi mumkin versiya.





ifadagi **"Controls"** tugmasini bosing va chap yoki o'ng quloqchin uchun teginish boshqaruv harakatlarini shaxsiylashtiring. **Siz ovozni oshirish/pasaytirish, qo'shiqlarni almashtirish, audio ijro etish/to'xtatish va ovoqli yordamchini faollashtirish kabi harakatlarni sozlashingiz mumkin.**

ZARYAD QILISH




1. Naushniklarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va uni yoping.
 - Quloqchinlar va USB-C quvvatlash porti quvvatlashdan oldin to'liq quruq ekanligiga ishonch hosil qiling.



2. Ta'minlangan USB-C zaryadlash kabelidan foydalanib, zaryadlash qutisini quvvat manbaiga ulang. Yoki bo'lmasa, Simsiz quvvatlash uchun, quvvatlash qutisini simsiz quvvatlagichingizning markaziga joylashtiring.
 - Zaryadlash qutisini kabel orqali qayta zaryadlash 1.7 soat, simsiz zaryadlash esa 2.6 soat davom etadi.

O'CHIRILMOQDA




O'chirish uchun ikkala quloqchinlarni ham quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini yoping.


💡 Quloqchinlar ulanmagan bo'lsa, 30 daqiqadan so'ng avtomatik ravishda o'chadi. Davomiyligi bo'lishi mumkin soundcore ilovasida sozlangan.

QAYTA O'RNATISH

Agar quloqchinlar bir-biri bilan yoki boshqa qurilmalar bilan ulanishda muammo yuzaga kelsa, ularni qayta tiklang.



1. Naushniklarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini ochiq holda qoldiring.




2. Zaryadlash qutisi tugmasini 10 soniya bosib turing, LED yorug'lik chizig'i uch marta tezda oq rangda miltillaguncha muvaffaqiyatli tiklashni ko'rsatadi.

LED YORITGICH QO'LLANMASI


Batareya darajasini tekshirish

Zaryadlash qutisini ochganningizda, LED yorug'lik chizig'i qutining qolgan batareya darajasini ko'rsatadi.




Quvvatlanish holatini tekshirish

Quvvatlash qutisini quvvat manbaiga ulaganningizda, LED yorug'lik chizig'i quvvatlanish holatini ko'rsatadi:



FIRMWARE YANGILANISHI



Quloqchinlar ilovaga ulanganida yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganda sizga xabar beriladi. Quloqchinlar quvvatlash qutisida ekanligiga ishonch hosil qiling va dasturiy ta'minot yangilanishi tugaguncha quti ochiq holda qolishini ta'minlang. Yangilanish jarayonida quloqchinlardan foydalanmang.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V $\pm$ 1.2A
Chiqish	5V $\pm$ 0.42A (har bir port uchun 0.21A)
Batareya sig'imi	750mAh
Quvvatlash vaqti	Naushniklar: 1 soat ichida Quvvatlash qutisi: Simli zaryadlash vaqti: Zaryadlash qutisini to'liq zaryad qilish uchun 1.7 soat, zaryadlash qutisi va quloqchinlarni to'liq zaryad qilish uchun 2.2 soat. Simsiz quvvatlash vaqti: quvvatlash qutisi va quloqchinlarni to'liq quvvatlash uchun 2.6 soat.
Haydovchi bloki	20*11.5mm
Chastota javobi	20~20kHz (LDAC yoqilganda 20~40kHz)
Impedansiya	16 Ω
Suvga chidamlilik darajasi (quloqchinlar)	IP55
Bluetooth versiyasi	5.4

Mijozlarga xizmat ko'rsatish



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Faqat Yaqin Sharq va Afrika uchun)

support@anker.com (Yaponiya)

+1 (800) 988 7973 (AQSh/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Yaponiya)

+86 400 0550 036 (Xitoy)

+82 1666-8470 (Koreya)

+971 8000320817 (BAA)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvayt)

+20 8000000826 (Misr)

+61 3 8331 4800 (Avstraliya)

+90 (850) 460 14 14 (Turkiya)

+8 (800) 511-86-23 (Rossiya)

000-8000-504-414 (Hindiston)

