



Verificarea nivelului bateriei




1. Reîncărcare
2. Modul de încărcare continuă
3. Procentajul bateriei rămase
4. Durata până la descărcarea bateriei/Durata până la reîncărcarea completă

Notă: Figurile afișate pe ecran sunt în scop ilustrativ și pot suferi modificări. Vă rugăm să vă referiți la produsul real.

Încărcarea dispozitivelor dvs




Reîncărcarea Power Bank




Modul de încărcare continuă

Când încărcați dispozitive cu consum redus de energie, apăsați de două ori butonul pentru a activa modul de curent redus dacă utilizați portul USB-A. Portul USB-C se poate ajusta automat pentru a încărca direct dispozitivele cu consum redus de energie.


1. Activați modul de încărcare continuă.



2. Încărcați căștile intraauriculare sau alte dispozitive cu consum redus de energie folosind modul de încărcare continuă.



3. Leșiți din modul de încărcare continuă.



Specificații

Capacitatea celulei	10,000 mAh (5.000mAh ×2)
Cablu / Port USB-C Intrare	30W Max (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A)
Cablu / Port USB-C Ieșire	30W Max (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 10V ⎓ 2.25A / 12V ⎓ 2.5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A)
Ieșire USB-A	22.5W (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2.25A / 12V ⎓ 1.5A)
Putere Totală	24W Max